




Engine support

3396

en	Original Instructions	fi	Alkuperäisten ohjeiden käännös	pt-br	Tradução das instruções originais
de	Originalbetriebsanleitung	fr	Traduction des instructions d'origine	pt-pt	Tradução das instruções originais
ar	ترجمة التعليمات الأساسية			ro	Traducerea instrucțiunilor originale
bg	Превод на оригиналното ръководство за експлоатация	he	תרגום ההוראות המקוריות	ru	Перевод оригинальной инструкции
cs	Překlad originálního návodu k použití	hr	Prijevod izvornih uputa	sk	Preklad pôvodného návodu
da	Oversættelse af de originale brugsanvisninger	hu	Az eredeti útmutató fordítása	sl	Prevod originalnih navodil za uporabo
el	Πρωτότυπο εγχειρίδιο χρήσης	it	Traduzione delle istruzioni originali	sr	Prevod originalnih uputstava
en_us	Original Instructions	ja	元の手順の翻訳	sv	Översättning av originalinstruktionerna
es-es	Traducción de las instrucciones originales	ko	원래 지침의 번역물	tr	Orijinal Talimatların Çevirisi
es-mx	Traducción de las instrucciones originales	lt	Originalių instrukcijų vertimas	uk	Переклад оригінальної інструкції
et	Originaalkasutusjuhendi tõlge	lv	Orģinālo norādījumu tulkojums	zh-cn	原始说明的翻译
fa	ترجمه دستورات اصلی	mk	Vertaling van de originele instructies	zh-tw	原廠操作說明中譯本
		nl	Oversettelse av de opprinnelige instruksjonene		
		no	Tłumaczenie oryginalnych instrukcji		
		pl			

Table of Languages

English	6
Deutsch	12
العربية	18
Български	24
Čeština	30
Dansk	36
Ελληνικά	42
English-US	48
Español	54
Español-Mexicano	60
Eesti	66
فارسی	72
Suomi	78
Français	84
עברית	90
Hrvatski	96

Magyar	102
Italiano	108
日本語	114
한국어	120
Lietuvių k.	126
Latviešu valoda	132
Македонски	138
Nederlands	144
Norsk	150
Polski	156
Português-Brasil	162
Português	168
Română	174
Русский	180
Slovenčina	188
Slovenščina	194
Srpski	200

Svenska	206
Türkçe	212
Українська	218
简体中文	224
繁體中文	230

Table of Contents English

General Information	7
General Safety Instructions	8
Operating Instructions	9
Inspection and maintenance	10
Declaration of Conformity	11

1 General Information

Product name:	Engine support
Product type:	Load holding device
Product number:	3396
Weight:	5.6 kg
Max. load capacity:	365 Kg
Static test coefficient:	3.0

Intended Use:

- For the reception of the engine and gearbox unit when demounting and mounting the 4 cylinder 2.0 l injection engine and the 4 cylinder 1.9 l diesel engine in the Sharan according to the workshop manuals of the Volkswagen Group brands.

Terms of Use:

- Only for qualified workshop personnel.
- Only use the load holding device for work approved by the Volkswagen Group.
- Use only for loads up to 365 kg.
- Only use in connection with a suitable engine and gearbox jack (e.g. VAS 6931/V.A.G. 1383A) (see workshop manuals of the Volkswagen Group brands).
- Do not hold or lift any persons or animals.
- Do not hold or lift articles other than described in the workshop manuals of the Volkswagen Group brands.
- Do not stand under suspended loads.
- Only use on level, horizontal and weight-bearing ground.
- Only use in connection with the approved accessories (see workshop manuals of the Volkswagen Group brands).




Figure 1: Engine support 3396

- 1** Engine support 3396
- 2** Bolts with hexagon screw M10x35, 8.8 with spring ring
- 3** Hexagon screw M10x30, 8.8 and spacer sleeve (2 pieces)

2 General Safety Instructions

WARNING

Read and follow all safety notes and instructions!

Failure to follow the safety instructions may result in serious injuries and material damages.

Observe and follow the safety notes below.

- ▶ The load holding device has been specifically constructed for its intended use. The safety of the load holding device can no longer be ensured if it is misused or modified in ways not expressly approved by the manufacturer. Serious injuries or damage to property can occur.
- ▶ Ensure that each person using the load holding device is familiar with these instructions and can access them at all times.
- ▶ Ensure that all users are also familiar with the operating manuals of all tools and workshop equipment, which are necessary for the work.
- ▶ Carefully read and adhere to the instructions in the technical safety information of the Volkswagen Group brands.
- ▶ Wear safety shoes (according to ISO 20345, S2).
- ▶ Wear protective gloves in order to avoid cuts.
- ▶ Position hands and feet carefully to avoid potential crushing hazards.
- ▶ Use the load holding device only for work approved by the Volkswagen Group.
- ▶ Use the load holding device only with the accessories approved by the Volkswagen Group.
- ▶ Do not exceed the maximum load capacity of 365 Kg.
- ▶ Tighten the screw connections with the prescribed torque (see workshop manuals of the Volkswagen Group brands).
- ▶ Only use in connection with a suitable engine and gearbox jack (e.g. VAS 6931/V.A.G. 1383A) (see workshop manuals of the Volkswagen Group brands).
- ▶ The engine and gearbox jack may only be operated by one person.
- ▶ Only move the load on the lowest setting.
- ▶ Ensure that the track is clear and easily visible.
- ▶ Move the load slowly and carefully.
- ▶ Observe the engine support and the load during all movements.
- ▶ The positioning of persons under the load and in the dangerous area is prohibited during the movement process.
- ▶ Do not work on suspended loads.

3 Operating Instructions

1. Check the engine support for completeness, as well as visible damages such as signs of wear, deformation, breakages, cracks, and corrosion damages prior to each use. Check all threads for damages and ease of operation. Do not use the engine support when defects are noted and discard it immediately.
2. Assemble the engine support as described in the workshop manuals.
3. Check the correct screw connection of the bolt with the base plate.
4. Place the engine support on the engine and gearbox jack and ensure that the reception bolt is inserted completely into the reception of the engine and gearbox jack and is secured.
5. Attach and secure the engine support to the engine and gearbox unit in accordance with the workshop manuals.

WARNING

Danger through tilting or falling of the load!

Incorrect attachment of the engine support to the load may cause a tilting or falling of the load! This can cause serious injuries and severe damage to materials.

- ▶ Attach the engine support exactly as described in the workshop manuals.
- ▶ Tighten the screw connections with the prescribed torque in accordance with the workshop manuals.

WARNING

Risk of injury through moving loads!

Crushing of limbs between load and vehicle can result from movements such as moving, lifting or lowering of the load.

- ▶ Position hands and feet in such a manner that crushing hazards do not exist when moving the gearbox.
- ▶ Observe the engine and gearbox jack as well as the load during all movements.

6. Carry out further work as described in the workshop manuals.
7. Secure the engine support against falling when demounting the engine support from the engine.
8. Ensure that all parts of the special tool have been removed after completing the repair work.

3.1 Separating the engine from the transmission

WARNING

Serious or fatal injuries through falling or tilting load!

The load can topple or fall through insufficient securing. This could result in serious injuries and severe damage to materials.

- ▶ Secure the engine with a workshop crane and a suitable suspension device prior to separating the engine from the transmission!

1. Suspend a suitable suspension device approved by the Volkswagen Group on the hook of a workshop crane (e.g. VAS 6100) approved by the Volkswagen Group.



To adjust the centre of gravity of the loads to be picked up the suspension device must be positioned as described in the workshop manual.

2. Suspend and secure the load hooks in the reception eyelets at the engine or the gearbox.
3. Lift the arm of the workshop crane until the engine is secured by the workshop crane and the suspension device.
4. Dismount the gearbox as described in the workshop manuals.
5. Fix the engine when removing the engine support.
6. Ensure that all parts of the special tool have been removed after completing the repair work.

4 Inspection and maintenance

- ▶ Check the engine support for completeness, as well as visible damages such as signs of wear, deformation, breakages, cracks, and corrosion damages prior to each use. Check all threads for damages and ease of operation. Do not use the engine support when defects are noted and discard it immediately.
- ▶ Spare parts are available on request. Only use original replacement parts.
- ▶ Please contact your 1st level support representative with any queries.

NOTICE

Modifications to this product which have not been expressly approved by the manufacturer will void any warranty. The manufacturer assumes no liability for personal injuries or damages to materials which occur as the result of improper use of this product.



Declaration of Conformity with the Machinery Directive 2006/42/EC, Annex II 1A

Manufacturer:	Bosch Automotive Service Solutions GmbH Am Dörrenhof 1 85131 Pollenfeld-Preith Germany
Authorised to Compile the Technical Documents:	Bosch Automotive Service Solutions GmbH Am Dörrenhof 1 85131 Pollenfeld-Preith Germany
Product name:	Engine support
Product type:	Load holding device
Product number:	3396

We hereby declare that each product described above complies with the relevant clauses of the 2006/42/EC Machinery Directive.

Any modification to a product not expressly approved by the manufacturer will void the validity of this declaration.

The following harmonised standards have been applied:

EN ISO 12100:2010	Safety of machinery - General principles for design - Risk assessment and risk reduction
EN 13155:2003+A2:2009	Cranes - Safety - Non-fixed load lifting attachments

Pollenfeld, 16 May 2018

Place, Date

Matthias Wagner, Managing Director

Inhaltsverzeichnis Deutsch

Allgemeine Informationen	13
Allgemeine Sicherheitshinweise	14
Bedienung	15
Prüf- und Wartungshinweise	16
Konformitätserklärung	17

1 Allgemeine Informationen

Produktbezeichnung:	Motorhalter
Produkttyp:	Lastaufnahmemittel
Produktnummer:	3396
Eigengewicht:	5,6 kg
max. Tragfähigkeit:	365 Kg
Koeffizient für statische Prüfung:	3,0

Bestimmungsgemäße Verwendung:

- Zur Aufnahme der Motor- und Getriebeeinheit beim Aus- und Einbau des 4-Zyl. 2.0 I Einspritzmotors und des 4-Zyl. 1.9 I Dieselmotors im Sharan gemäß den Reparaturleitfäden der Marken des Volkswagen Konzerns.

Verwendungsbedingungen:

- Nur für qualifiziertes Werkstattpersonal.
- Nur für die vom Volkswagen Konzern freigegebenen Arbeiten verwenden.
- Nur für Lasten bis 365 kg verwenden.
- Nur in Verbindung mit einem geeigneten Motor- und Getriebeheber (z. B. VAS 6931/V.A.G 1383A) verwenden (siehe Reparaturleitfäden der Marken des Volkswagen Konzerns).
- Keine Personen oder Tiere aufnehmen oder anheben.
- Keine anderen Gegenstände aufnehmen oder anheben, als in den Reparaturleitfäden der Marken des Volkswagen Konzerns beschrieben.
- Nicht unter schwebenden Lasten aufhalten.
- Nur auf ebenem, waagrechtem und tragfähigem Boden verwenden.
- Nur in Verbindung mit dem freigegebenen Zubehör verwenden (siehe Reparaturleitfäden der Marken des Volkswagen Konzerns).




Bild 1: Motorhalter 3396

- 1** Motorhalter 3396
- 2** Bolzen mit Sechskantschraube M10x35,8.8 mit Federring
- 3** Sechskantschraube M10x30,8.8 und Distanzhülse (2 Stück)

2 Allgemeine Sicherheitshinweise

WARNUNG

Lesen und befolgen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen!

Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können schwere Verletzungen und Sachschäden verursachen.

Beachten und befolgen Sie die nachstehenden Sicherheitshinweise.

- ▶ Das Lastaufnahmemittel wurde speziell für seinen Einsatzzweck konstruiert. Wenn Sie das Lastaufnahmemittel zweckentfremden oder unerlaubte Veränderungen am Lastaufnahmemittel vornehmen, ist die Sicherheit nicht mehr gewährleistet. Es kann zu schweren Verletzungen oder schweren Sachschäden kommen.
- ▶ Sicherstellen, dass alle Benutzer des Lastaufnahmemittels diese Betriebsanleitung kennen und jederzeit darauf zugreifen können.
- ▶ Sicherstellen, dass alle Benutzer auch die Betriebsanleitungen der Werkzeuge und Betriebseinrichtungen kennen, die für die Arbeit zusätzlich erforderlich sind.
- ▶ Die Anweisungen in den technischen Sicherheitsinformationen der Marken des Volkswagen Konzerns sorgfältig lesen und beachten.
- ▶ Sicherheitsschuhe tragen (nach ISO 20345, S2).
- ▶ Schutzhandschuhe tragen, um Schnittverletzungen zu vermeiden.
- ▶ Hände und Füße so positionieren, dass keine Quetschgefahr besteht.
- ▶ Das Lastaufnahmemittel nur für die vom Volkswagen Konzern freigegebenen Arbeiten verwenden.
- ▶ Das Lastaufnahmemittel nur mit dem vom Volkswagen Konzern freigegebenen Zubehör verwenden.
- ▶ Die maximale Tragfähigkeit von 365 Kg keinesfalls überschreiten.
- ▶ Verschraubungen mit dem vorgeschriebenen Drehmoment anziehen (siehe Reparaturleitfäden der Marken des Volkswagen Konzerns).
- ▶ Nur in Verbindung mit einem geeigneten Motor- und Getriebeheber (z. B. VAS 6931/V.A.G 1383A) verwenden (siehe Reparaturleitfäden der Marken des Volkswagen Konzerns).
- ▶ Der Motor- und Getriebeheber darf nur von einer Person allein bedient werden.
- ▶ Die Last nur auf niedrigster Position verfahren.
- ▶ Sicherstellen, dass der Fahrweg frei und gut einsehbar ist.
- ▶ Die Last langsam, nicht ruckartig bewegen.
- ▶ Den Motorhalter sowie die Last während aller Bewegungen beobachten.
- ▶ Der Aufenthalt von Personen unter der Last und im Gefahrenbereich ist während des Bewegungsvorgangs verboten.
- ▶ Nicht an schwebenden Lasten arbeiten.

3 Bedienung

1. Den Motorhalter vor jeder Verwendung auf Vollständigkeit und sichtbare Beschädigungen wie Abnutzungserscheinungen, Deformationen, Brüche, Anrisse und Korrosionsschäden prüfen. Alle Gewinde auf Beschädigungen und Leichtgängigkeit prüfen. Bei festgestellten Mängeln den Motorhalter keinesfalls verwenden und sofort aussondern.
2. Den Motorhalter wie in den Reparaturleitfäden beschrieben zusammenbauen.
3. Ordnungsgemäße Verschraubung des Bolzens mit der Grundplatte prüfen.
4. Den Motorhalter auf den Motor- und Getriebeheber aufsetzen und sicherstellen, dass der Aufnahmebolzen vollständig in die Aufnahme des Motor- und Getriebehebers eingesteckt und gesichert ist.
5. Den Motorhalter gemäß den Reparaturleitfäden an der Motor- und Getriebeeinheit anbringen und sichern.

WARNUNG

Gefahr durch Kippen oder Herunterfallen der Last!

Fehlerhaftes Anbringen des Motorhalters an der Last kann ein Kippen oder Herunterfallen der Last verursachen! Dies kann schwere Verletzungen und Sachschäden verursachen.

- Den Motorhalter genau wie in den Reparaturleitfäden beschrieben befestigen.
- Die Verschraubungen mit dem vorgeschriebenen Drehmoment gemäß den Reparaturleitfäden anziehen.

WARNUNG

Verletzungsgefahr durch sich bewegende Lasten!

Durch Bewegungen wie Verfahren, Heben oder Senken der Last kann es zu Quetschungen von Gliedmaßen zwischen Last und Fahrzeug kommen.

- Hände und Füße so positionieren, dass bei Bewegungen der Last keine Quetschgefahr besteht.
- Den Motor- und Getriebeheber sowie die Last während aller Bewegungen beobachten.

6. Weitere Arbeiten wie in den Reparaturleitfäden beschrieben durchführen.
7. Bei der Demontage des Motorhalters vom Motor den Motorhalter gegen Herabfallen sichern.

8. Nach Abschluss der Reparaturarbeiten sicherstellen, dass alle Teile des Spezialwerkzeugs entfernt wurden.

3.1 Motor und Getriebe trennen

WARNUNG

Schwere oder tödliche Verletzungen durch fallende oder kippende Last!

Durch unzureichende Absicherung kann die Last umstürzen oder fallen. Dies kann zu schweren Verletzungen und Sachschäden führen.

- Vor dem Trennen von Motor und Getriebe den Motor mit einem Werkstattkran und einer passenden Aufhängevorrichtung sichern!

1. Eine geeignete, von Volkswagen freigegebene, Aufhängevorrichtung am Haken eines von Volkswagen freigegebenen Werkstattkrans (z. B. VAS 6100) einhängen.



Zur Abstimmung der Schwerpunktlage der aufzunehmenden Last muss die Aufhängevorrichtung, wie im Reparaturleitfaden beschrieben, positioniert werden.

2. Die Lastaufnahmehaken in die Aufnahmeösen am Motor oder Getriebe einhängen und sichern.
3. Den Arm des Werkstattkrans soweit anheben, dass der Motor durch den Werkstattkran und die Aufhängevorrichtung gesichert ist.
4. Das Getriebe abflanschen, wie in den Reparaturleitfäden beschrieben.
5. Den Motor bei Demontage des Motorhalters fixieren.
6. Nach Abschluss der Reparaturarbeiten sicherstellen, dass alle Teile des Spezialwerkzeugs entfernt wurden.

4 Prüf- und Wartungshinweise

- ▶ Den Motorhalter vor jeder Verwendung auf Vollständigkeit und sichtbare Beschädigungen wie Abnutzungserscheinungen, Deformationen, Brüche, Anrisse und Korrosionsschäden prüfen. Alle Gewinde auf Beschädigungen und Leichtgängigkeit prüfen. Bei festgestellten Mängeln den Motorhalter keinesfalls verwenden und sofort aussondern.
- ▶ Ersatzteile sind auf Anfrage verfügbar. Nur Original-Ersatzteile verwenden.
- ▶ Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den für Sie zuständigen 1st-Level-Support.

ACHTUNG

Bei einer nicht mit dem Hersteller abgestimmten Veränderung des Produkts erlischt jeglicher Gewährleistungsanspruch. Für Schäden an Personen oder Gegenständen, die durch unsachgemäßen Umgang mit dem Produkt entstehen, übernimmt der Hersteller keinerlei Haftung.



Konformitätserklärung im Sinne der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anhang II 1A

Hersteller:	Bosch Automotive Service Solutions GmbH Am Dörrenhof 1 85131 Pollenfeld-Preith Deutschland
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:	Bosch Automotive Service Solutions GmbH Am Dörrenhof 1 85131 Pollenfeld-Preith Deutschland
Produktbezeichnung:	Motorhalter
Produkttyp:	Lastaufnahmemittel
Produktnummer:	3396

Hiermit erklären wir, dass jedes oben genannte Produkt den einschlägigen Bestimmungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG entspricht.

Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung eines Produkts verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Folgende harmonisierte Normen wurden angewandt:

EN ISO 12100:2010	Sicherheit von Maschinen - Allgemeine Gestaltungsgrundsätze - Risikobeurteilung und Risikominderung
EN 13155:2003+A2:2009	Krane - Sicherheit - Lose Lastaufnahmemittel

Pollenfeld, 16. Mai 2018


Ort, Datum

Matthias Wagner, Geschäftsführer

جدول المحتويات العربية

19	معلومات عامة
20	إرشادات السلامة العامة
21	إرشادات التشغيل
22	الفحص والصيانة
23	إعلان التوافق

1 معلومات عامة



اسم المنتج:	دعامة المحرك
نوع المنتج:	جهاز رفع الأحمال
رقم المنتج:	3396
الوزن:	5.6 كجم
الحد الأقصى لسعة التحميل:	365 كجم
مكافئ الاختبار الإستانتيكي:	3.0

الغرض من الاستخدام:

لاستقبال وحدة المحرك وصندوق التروس عند فصل أو تركيب المحرك رباعي الأسطوانات العامل بالحقن سعة 2.0 لتر ومحرك الديزل رباعي الأسطوانات العامل بالحقن سعة 1.9 لتر في المركبة Sharan وفقاً لأدلة ورشة العمل الخاصة بالعلامات التجارية لمجموعة Volkswagen.

بنود الاستخدام:

فقط للعاملين المؤهلين في ورش العمل.

يحظر استخدام جهاز رفع الأحمال إلا لأغراض العمل المعتمدة من قبل مجموعة Volkswagen فقط.

يحظر الاستخدام إلا مع الأحمال التي تصل إلى 365 كجم.

يُحظر الاستخدام إلا مع رافعة المحرك وصندوق التروس المناسبة (مثل، VAS 6931/ V.A.G. 1383A) (راجع أدلة ورشة العمل الخاصة بالعلامات التجارية لمجموعة Volkswagen).

يحظر حمل أو رفع أي أشخاص أو حيوانات.

يحظر حمل أو رفع أشياء بخلاف ما ورد ذكره في أدلة ورشة العمل الخاصة بالعلامات التجارية لمجموعة Volkswagen.

يحظر الوقوف أسفل الأحمال المعلقة.

يحظر الاستخدام إلا على أرض مستوية وأفقية وقادرة على تحمل الأوزان الثقيلة.

يُحظر الاستخدام إلا مع الملحقات المعتمدة (راجع أدلة ورشة العمل الخاصة بالعلامات التجارية لمجموعة Volkswagen).

شكل 1: دعامة المحرك 3396

1 دعامة المحرك 3396

2 مسامير مع برغي سداسي M10 x 35، 8.8 مع حلقة زنبرك

3 برغي سداسي M10 x 30، 8.8 مع جلبة مبادعة (قطعتان)

2 إرشادات السلامة العامة



تحذير

الرجاء قراءة جميع ملاحظات وإرشادات السلامة والالتزام بها!

قد يؤدي الفشل في اتباع إرشادات السلامة إلى التعرض لإصابات خطيرة وخسائر في المواد.

اتبع ملاحظات السلامة الواردة أدناه والتزم بها.

- ◀ أحكم ربط وصلات البرغي باستخدام عزم الربط المذكور (راجع أدلة ورشة العمل الخاصة بالعلامات التجارية لمجموعة Volkswagen).
- ◀ يُحظر الاستخدام إلا مع رافعة المحرك وصندوق التروس المناسبة (مثل، VAS 6931/ V.A.G. 1383A) (راجع أدلة ورشة العمل الخاصة بالعلامات التجارية لمجموعة Volkswagen).
- ◀ يمكن لشخص واحد فقط تشغيل رافعة المحرك وصندوق التروس.
- ◀ لا تحرك الحمل إلا عند أدنى إعداد له.
- ◀ تأكد من خلو المسار ومن قدرتك على رؤيته بسهولة.
- ◀ حرك الحمل ببطء وبناية شديدة.
- ◀ راقب دعامة المحرك والحمل أثناء جميع التحركات.
- ◀ يُحظر تواجد الأشخاص أسفل الحمل وفي المنطقة الخطرة أثناء عملية التحريك.
- ◀ يحظر العمل على أحمال معلقة.
- ◀ صُمم جهاز رفع الأحمال خصيصًا للاستخدام في الأغراض المخصصة له فقط. لا يمكن ضمان سلامة جهاز رفع الأحمال مطلقًا في حالة إساءة استخدامه أو تعديله بطرق غير معتمدة صراحةً من قِبل جهة التصنيع. قد ينتج عن ذلك التعرض لإصابات جسيمة خطيرة أو تلف بالغ في الممتلكات.
- ◀ تحقق أن جميع الأشخاص الذين يستخدمون جهاز رفع الأحمال على علم بهذه الإرشادات ويمكنهم الوصول إليها في أي وقت.
- ◀ تأكد من معرفة جميع المستخدمين أيضًا بأدلة تشغيل جميع الأدوات ومعدات ورشة العمل، حيث إن هذا أمر ضروري من أجل العمل.
- ◀ اقرأ الإرشادات الواردة في معلومات السلامة التقنية للعلامات التجارية لمجموعة Volkswagen بعناية والتزم بها.
- ◀ ارتدِ حذاء سلامة (وفقًا لما ينص عليه معيار ISO 20345, S2).
- ◀ ارتدِ قفازات واقية لتفادي الإصابة بجروح قطعية.
- ◀ ضع يديك وقدميك بعناية لتفادي مخاطر الهرس المحتملة.
- ◀ يحظر استخدام جهاز رفع الأحمال إلا لأغراض العمل المعتمدة من قِبل مجموعة Volkswagen.
- ◀ يحظر استخدام جهاز رفع الأحمال إلا مع الملحقات المعتمدة من قِبل مجموعة Volkswagen.
- ◀ يحظر تجاوز الحد الأقصى لسعة الحمل البالغة 365 كجم.

3 إرشادات التشغيل

1. قم بتعليق جهاز التعليق المناسب المعتمد من مجموعة Volkswagen في الحلقة الدوارة الموجودة على خطاف مرفاع ورشة العمل (مثل VAS 6100) المعتمد من مجموعة Volkswagen.



لضبط مركز جاذبية الأحمال المراد تلقيها، يجب وضع جهاز التعليق في الموضع المحددة في دليل ورشة العمل.

2. قم بتعليق وتثبيت خطافات الحمل في عُرَى الاستقبال الموجودة على المحرك أو علبة التروس.
3. ارفع ذراع وحدة مرفاع ورشة العمل حتى يتم تثبيت المحرك بواسطة مرفاع ورشة العمل وجهاز التعليق.
4. قم بفك صندوق التروس بالطريقة الموضحة في أدلة ورشة العمل.
5. ثبت المحرك عند إزالة دعامة المحرك.
6. تأكد من إزالة جميع قطع الأداة الخاصة بعد إكمال أعمال الصيانة.

1. افحص دعامة المحرك جيدًا للتأكد من أنها كاملة وأنها خالية من أي تلف ظاهر مثل علامات البلى والعيوب الشكلية والكسور والشقوق والتلف الناتج عن التآكل، وذلك قبل استخدامها في كل مرة. افحص جميع الأسنان للتأكد من خلوها من التلف وسهولة تشغيلها. يحظر استخدام دعامة المحرك في مثل هذه الحالات ويجب التخلص منها فور ملاحظة أي عيوب بها.

2. جمع دعامة المحرك بالطريقة الموضحة في أدلة ورشة العمل.

3. تحقق من الربط الجيد للبراغي في لوحة القاعدة.

4. ضع دعامة المحرك فوق رافعة المحرك وصندوق التروس وتأكد من إدخال مسمار الاستقبال بشكل تام في استقبال رافعة المحرك وصندوق التروس وتأكد من ثباته.

5. اربط دعامة المحرك وثبتها في وحدة المحرك وصندوق التروس بالطريقة الموضحة في أدلة ورشة العمل.



خطر إمالة الحمل أو سقوطه!

قد يتسبب تثبيت دعامة المحرك بالحمل بصورة غير سليمة في انزلاق الحمل أو سقوطه! قد يتسبب ذلك في التعرض لإصابات خطيرة أو تلف بالغ بالمواد.

◀ اربط دعامة المحرك بالطريقة الموضحة في أدلة ورشة العمل تمامًا.

◀ أحكم ربط وصلات البرغي باستخدام عزم الربط المذكور وفقًا لأدلة ورشة العمل.



خطر التعرض للإصابة بسبب الأحمال المتحركة!

قد تهرس الأطراف بين الحمل والسيارة نتيجة التحركات مثل تحرك الحمل أو رفعه أو خفضه.

◀ ضع يديك وقدميك بطريقة تقيك مخاطر الهرس أثناء حركة الحمل.

◀ راقب رافعة المحرك وصندوق التروس وكذلك الحمل أثناء كل التحركات.

6. قم بتنفيذ الأعمال الإضافية على النحو المبين في أدلة ورشة العمل.

7. عند فصل دعامة المحرك من المحرك، أمسك الدعامة لتقادي سقوطها.

8. تأكد من إزالة جميع قطع الأداة الخاصة بعد إكمال أعمال الصيانة.

3.1 فصل المحرك عن وحدة نقل الحركة



إصابات بالغة أو مميتة بسبب ميل أو سقوط الحمل!

قد ينقلب الحمل أو يسقط بسبب عدم تأمينه جيدًا. قد يتسبب ذلك في التعرض لإصابات خطيرة وتلف بالغ بالمواد.

◀ أحكم تثبيت المحرك باستخدام مرفاع ورشة العمل وجهاز تعليق مناسب قبل فصل المحرك عن وحدة نقل الحركة!

4 الفحص والصيانة

◀ افحص دعامة المحرك جيداً للتأكد من أنها كاملة وأنها خالية من أي تلف ظاهر مثل علامات البلى والعيوب الشكلية والكسور والشقوق والتلف الناتج عن التآكل، وذلك قبل استخدامها في كل مرة. افحص جميع الأسنان للتأكد من خلوها من التلف وسهولة تشغيلها. يحظر استخدام دعامة المحرك في مثل هذه الحالات ويجب التخلص منها فور ملاحظة أي عيوب بها.

◀ تتوفر قطع الغيار حسب الطلب. يحظر استخدام قطع غيار بديلة بخلاف قطع الغيار الأصلية.

◀ الرجاء إبلاغ مسؤول الدعم من المستوى الأول أي أسئلة تدور في ذهنك.

ملاحظة

يتسبب إجراء أي تعديلات على هذا المنتج بدون اعتماد صريح من جهة التصنيع في بطلان الضمان. ولا تتحمل جهة التصنيع أية مسؤولية تجاه الإصابة الشخصية أو خسائر في المواد تحدث نتيجة الاستخدام غير المناسب لهذا المنتج.



إعلان التوافق مع توجيه الماكينات EC/2006/42، الملحق 1A II

Bosch Automotive Service Solutions GmbH Am Dörrenhof 1 85131 Pollenfeld-Preith ألمانيا		جهة التصنيع:
Bosch Automotive Service Solutions GmbH Am Dörrenhof 1 85131 Pollenfeld-Preith ألمانيا		مصرح له بإعداد المستندات التقنية:
دعامة المحرك	اسم المنتج:	
جهاز رفع الأحمال	نوع المنتج:	
3396	رقم المنتج:	

نعلن بموجب ذلك أن المنتج الموضح أعلاه يمثل لتوجيه الماكينات EC/2006/42.

يتسبب أي تعديل على منتج بدون اعتماد صريح من جهة التصنيع في إبطال سريان هذا الإعلان.

تم تطبيق المعايير المتوافقة التالية:

سلامة الماكينة - الأسس العامة للتصميم - تقييم المخاطر وتقليل المخاطر	EN ISO 12100:2010
الرافعات - السلامة - ملحقات رفع الحمل غير الثابتة	EN 13155:2003+A2:2009

Matthias Wagner, المدير العام

16 مايو 2018 Pollenfeld,

المكان، التاريخ

Съдържание Български

Обща информация	25
Общи инструкции за безопасност	26
Инструкции за експлоатация	27
Инспекция и поддръжка	28
Декларация за съответствие	29

1 Обща информация


Име на продукта:	Опора за двигател
Тип на продукта:	Устройство за задържане на товар
Номер на продукта:	3396
Тегло:	5,6 кг
Макс. капацитет на натоварване:	365 кг
Коефициент на статично изпитване:	3,0

Предназначение:

- За приемане на блока на двигателя и скоростната кутия при демонтиране и монтиране на 4-цилиндровия 2,0-литров инжекционен двигател и 4-цилиндровия 1,9-литров дизелов двигател на Sharan в съответствие с ръководствата за ремонт на марките на Volkswagen Group.

Условия на ползване:

- Само за квалифициран сервизен персонал.
- Използвайте устройството за задържане на товар само за дейности, одобрени от Volkswagen Group.
- Да се използва само за товари до 365 кг.
- Да се използва само с подходящ крик за двигател и скоростна кутия (напр. VAS 6931/V.A.G. 1383A) (вж. ръководствата за ремонт на марките на Volkswagen Group).
- Не качвайте и не повдигайте хора или животни.
- Не качвайте и не повдигайте предмети, различни от описаните в ръководствата за ремонт на марките на Volkswagen Group.
- Не стойте под окачени товари.
- Да се използва само на равна, хоризонтална и издържаща натоварване повърхност.
- Да се използва само с одобрените аксесоари (вж. ръководствата за ремонт на марките на Volkswagen Group).



Фигура 1: Опора за двигател 3396

- 1** Опора за двигател 3396
- 2** Болтове с шестоъгълен винт M10 x 35, 8.8 с пружинен пръстен
- 3** Шестоъгълен винт M10 x 30, 8.8 и дистанционна муфа (2 броя)

2 Общи инструкции за безопасност

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Прочетете и спазвайте всички указания и инструкции за безопасност!

Неспазването на инструкциите за безопасност може да причини сериозни наранявания и материални щети.

Спазвайте и следвайте указанията за безопасност, дадени по-долу.

- ▶ Устройството за задържане на товар е специално конструирано за предназначението си. Безопасността на устройството за задържане на товар не може да се гарантира, ако то е използвано неправилно или е променено по начини, които не са изрично одобрени от производителя. Могат да бъдат причинени сериозни наранявания или материални щети.
- ▶ Уверете се, че всяко лице, което използва устройството за задържане на товар, е запознато с тези инструкции и има достъп до тях по всяко време.
- ▶ Уверете се, че и всички потребители също са запознати с ръководствата за обслужване на всички инструменти и ремонтно оборудване, необходими за дейността.
- ▶ Внимателно прочетете и спазвайте инструкциите в техническия бюлетин за безопасност на марките на Volkswagen Group.
- ▶ Носете защитни обувки (съгласно ISO 20345, S2).
- ▶ Носете защитни ръкавици, за да избегнете порезни рани.
- ▶ Поставете ръцете и краката си внимателно, за да избегнете потенциална опасност от премазване.
- ▶ Използвайте устройството за задържане на товар само за дейности, одобрени от Volkswagen Group.
- ▶ Използвайте устройството за задържане на товар само с аксесоари, одобрени от Volkswagen Group.
- ▶ Да не се надвишава максималният капацитет на натоварване от 365 кг.
- ▶ Завийте винтовите съединения с одобрения въртящ момент (вж. ръководствата за ремонт на марките на Volkswagen Group).
- ▶ Да се използва само с подходящ крик за двигател и скоростна кутия (напр. VAS 6931/V.A.G. 1383A) (вж. ръководствата за ремонт на марките на Volkswagen Group).
- ▶ С крика за двигател и скоростна кутия може да работи само един човек.
- ▶ Преместването трябва да се извършва само когато товарът е в най-долна позиция.
- ▶ Уверете се, че релсата е чиста и с добра видимост.
- ▶ Премествайте товара бавно и внимателно.
- ▶ Следете опората за двигател и товара по време на всички движения.
- ▶ Забранява се по време на движение под товара и в опасната зона да има хора.
- ▶ Не работете върху окачени товари.

3 Инструкции за експлоатация

1. Преди всяка употреба проверявайте целостта на опората за двигател, както и за видими щети, като например признаци за износване, деформация, счупвания, пукнатини и щети от корозия. Проверете всички резби за щети и лекота на работата. Не използвайте опората за двигател при забелязани дефекти и незабавно я отстранете от употреба.
2. Монтирайте опората за двигател, както е описано в ръководствата за ремонт.
3. Проверете дали винтовото съединение на болта с базовата плоча е правилното.
4. Поставете опората за двигател на крика за двигател и скоростна кутия и се уверете, че болтът на приемащия елемент е пъхнат напълно в приемащия елемент на крика за двигател и скоростна кутия и е завит здраво.
5. Прикрепете и обезопасете опората за двигател към блока на двигателя и скоростната кутия в съответствие с ръководствата за ремонт.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от накланяне или падане на товара!

Неправилното прикачване на опората за двигател към товара може да причини накланяне или падане на товара! Това може да причини сериозни наранявания или тежки материални щети.

- ▶ Прикачете опората за двигател точно както е описано в ръководствата за ремонт.
- ▶ Затегнете винтовите съединения с одобрения въртящ момент в съответствие с ръководствата за ремонт.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от нараняване поради движещи се товари!

Премазването на крайници между товара и превозното средство може да е в резултат на движения, като например преместване, повдигане или спускане на товара.

- ▶ Поставете ръцете и краката си така, че да не са застрашени от премазване при движение на товара.
- ▶ Следете крика на двигателя и скоростната кутия, както и товара, по време на всички движения.

6. Изпълнете допълнителните дейности, както е описано в ръководствата за ремонт.
7. Когато демонтирате опората за двигател от двигателя, трябва да я защитите от падане.
8. Уверете се, че всички части на специалния инструмент са отстранени след приключване на ремонтната дейност.

3.1 Отделяне на двигателя от трансмисията

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Сериозни или фатални наранявания поради падащ или накланящ се товар!

Товарът може да се преобърне или да падне поради недостатъчно обезопасяване. Това може да доведе до тежки наранявания и сериозни материални щети.

- ▶ Обезопасете двигателя с ремонтен кран и подходящо устройство за окачване преди отделянето на двигателя от трансмисията!

1. Окачете подходящо устройство за окачване, одобрено от Volkswagen Group, на куката на ремонтен кран (напр. VAS 6100), одобрен от Volkswagen Group.



За да регулирате центъра на тежестта на товара, който ще се окачва, устройството за окачване трябва да се позиционира съгласно описанието в ръководството за ремонт.

2. Окачете и обезопасете куките за товар в отворите за приемане на двигателя или скоростната кутия.
3. Повдигнете стрелата на ремонтния кран, докато двигателят не бъде обезопасен от ремонтния кран и устройството за окачване.
4. Демонтирайте скоростната кутия, както е описано в ръководствата за ремонт.
5. Фиксирайте двигателя, когато отстранявате опората за двигател.
6. Уверете се, че всички части на специалния инструмент са отстранени след приключване на ремонтната дейност.

4 Инспекция и поддръжка

- ▶ Преди всяка употреба проверявайте целостта на опората за двигател, както и за видими щети, като например признаци за износване, деформация, счупвания, пукнатини и щети от корозия. Проверете всички резби за щети и лекота на работата. Не използвайте опората за двигател при забелязани дефекти и незабавно я отстранете от употреба.
- ▶ Резервните части се предоставят по заявка. Използвайте само оригинални резервни части.
- ▶ Обръщайте се със запитвания към вашия представител за обслужване на клиенти ниво 1.

ВНИМАНИЕ

Изменения на този продукт, които не са изрично одобрени от производителя, ще доведат до анулиране на всички гаранции. Производителят не поема отговорност за телесни наранявания или повреди на материали, които са резултат от неправилната употреба на този продукт.



Декларация за съответствие с Директива 2006/42/ЕО относно машините, Приложение II 1А

Производител:	Bosch Automotive Service Solutions GmbH Am Dörrenhof 1 85131 Pollenfeld-Preith Германия
Упълномощено лице за съставяне на техническите документи:	Bosch Automotive Service Solutions GmbH Am Dörrenhof 1 85131 Pollenfeld-Preith Германия
Име на продукта:	Опора за двигател
Тип на продукта:	Устройство за задържане на товар
Номер на продукта:	3396

С настоящото декларираме, че всеки продукт, описан по-горе, е в съответствие с приложимите клаузи на Директива 2006/42/ЕО относно машините.

Всяко изменение на даден продукт, което не е изрично одобрено от производителя, ще доведе до анулиране на валидността на тази декларация.

В сила са следните хармонизирани стандарти:

EN ISO 12100:2010	Безопасност на машините – Общи принципи на проектиране – Оценка на риска и намаляване на риска
EN 13155:2003+A2:2009	Кранове – Безопасност – Нефиксиращи принадлежности за повдигане на товар

Pollenfeld, 16 май 2018 г.

Населено място, Дата

Matthias Wagner, Управител

Obsah Čeština

Všeobecné informace	31
Všeobecné bezpečnostní pokyny	32
Provozní pokyny	33
Pokyny pro kontrolu a údržbu	34
Prohlášení o shodě	35

1 Všeobecné informace


Název výrobku:	Podpěra motoru
Typ výrobku:	Upínací přípravek břemene
Číslo výrobku:	3396
Hmotnost:	5,6 kg
Max. zátěžová kapacita:	365 kg
Koeficient statické zkoušky:	3,0

Zamýšlené použití:

- Pro opěru motoru a převodovky při demontáži a montáži 4válcového 2,0l motoru se vstřikováním a 4válcového 1,9l vznětového motoru v modelu Sharan v souladu s dílenskými příručkami značek společností Volkswagen Group.

Podmínky použití:

- Pouze pro kvalifikované dílenské pracovníky.
- Upínací přípravek břemene používejte pouze pro práci schválenou společností Volkswagen Group.
- Používejte pouze pro břemena do 365 kg.
- Používejte pouze ve spojení s vhodným zvedákem motoru a převodovky (např. VAS 6931/V.A.G. 1383A) (viz dílenské příručky značek společností Volkswagen Group).
- Nezvedejte žádné osoby ani zvířata ani nedovolte jejich pohyb po plošině.
- Nezvedejte ani nepokládejte jiné předměty, než které jsou popsány v dílenských příručkách značek společností Volkswagen Group.
- Nezůstávejte pod zavěšenými břemeny.
- Používejte pouze na rovném, horizontálním a dostatečně únosném povrchu.
- Používejte pouze ve spojení se schváleným příslušenstvím (viz dílenské příručky značek společností Volkswagen Group).



Obrázek 1: Podpěra motoru 3396

- 1** Podpěra motoru 3396
- 2** Šrouby se šroubem s šestihrannou hlavou M10 x 35, 8.8 s pružinovým kroužkem
- 3** Šroub s šestihrannou hlavou M10 x 30, 8.8 a rozpěrné pouzdro (2 kusy)

2 Všeobecné bezpečnostní pokyny

VAROVÁNÍ

Přečtěte si a dodržujte všechny bezpečnostní instrukce a pokyny!

Nedodržení bezpečnostních instrukcí a pokynů může vést k vážným zraněním a materiálním škodám.

Dodržujte bezpečnostní poznámky níže a řiďte se jimi.

- ▶ Upínací přípravek břemene byl speciálně zkonstruován pro své zamýšlené použití. Bezpečnost upínacího přípravku břemene již nemůže být zajištěna, pokud je přípravek zneužit nebo upraven způsoby, které nejsou výslovně schváleny výrobcem. Může dojít k vážnému zranění nebo vážným materiálním škodám.
- ▶ Ujistěte se, že každá osoba, která používá upínací přípravek břemene, se obeznámila s těmito pokyny a měla k nim vždy přístup.
- ▶ Ujistěte se, že všichni uživatelé jsou také seznámeni s návody k obsluze všech přípravků a dílenského vybavení, které jsou nezbytné pro práci.
- ▶ Pečlivě si přečtěte a dodržujte pokyny v technických bezpečnostních pokynech značek společností Volkswagen Group.
- ▶ Používejte bezpečnostní obuv (podle ISO 20345, S2).
- ▶ Používejte ochranné rukavice, aby nedošlo k řezným poraněním.
- ▶ Ruce a nohy dávejte tak, aby se předešlo možným rizikům rozdrčení.
- ▶ Upínací přípravek břemene používejte pouze pro práci schválenou společností Volkswagen Group.
- ▶ Upínací přípravek břemene používejte pouze s příslušenstvím schváleným společností Volkswagen Group.
- ▶ Nepřekračujte maximální zátěžovou kapacitu 365 kg.
- ▶ Šroubové spoje utáhněte předepsaným krouticím momentem (viz dílenské příručky značek společností Volkswagen Group).
- ▶ Používejte pouze ve spojení s vhodným zvedákem motoru a převodovky (např. VAS 6931/V.A.G. 1383A) (viz dílenské příručky značek společností Volkswagen Group).
- ▶ Zvedák motoru a převodovky smí obsluhovat pouze jedna osoba.
- ▶ Břemeno přemísťujte v nejnižší poloze.
- ▶ Ujistěte se, že dráha pohybu břemene je volná a dobře viditelná.
- ▶ Břemeno přemísťujte pomalu a neprovádějte trhavé pohyby.
- ▶ Sledujte podpěru motoru a břemeno při všech pohybech.
- ▶ Pohyb osob pod břemenem a v nebezpečné oblasti je během přemísťování břemene zakázáno.
- ▶ Nepracujte na zavěšených břemenech.

3 Provozní pokyny

1. Před každým použitím zkontrolujte, zda je podpěra motoru kompletní a zda na ni není viditelné poškození, jako jsou známky opotřebení, deformace, praskliny, trhliny a poškození vlivem koroze. Zkontrolujte poškození závitů a snadnou obsluhu pohyblivých dílů. V případě zjištěných závad podpěru motoru nepoužívejte a okamžitě ji vyřadte z provozu.
2. Sestavte podpěru motoru tak, jak je popsáno v dílenských příručkách.
3. Zkontrolujte správné šroubové připojení šroubu k základové desce.
4. Umístěte podpěru motoru na zvedák motoru a převodovky a ujistěte se, že je přídržný šroub zcela zasunutý do otvoru zvedáku motoru a převodovky a je zajištěn.
5. Podpěru motoru připevněte a zajistěte na motoru a převodovce tak, jak je popsáno v dílenské příručce.

VAROVÁNÍ

Nebezpečí kývání a pádu břemene!

Nesprávné uchycení podpěry motoru k břemenu může mít za následek kývání nebo pád břemene! Mohlo by tak dojít k vážnému zranění nebo těžkému poškození zařízení.

- ▶ Připevněte podpěru motoru přesně tak, jak je popsáno v dílenských příručkách.
- ▶ Utáhněte šroubové spojky předepsaným momentem v souladu s dílenskými příručkami.

VAROVÁNÍ

Nebezpečí úrazu v důsledku pohybujících se břemen!

Výsledkem podobného pohybu, zvedání nebo sklápění břemena může dojít k rozdrčení končetin mezi břemenem a vozidlem.

- ▶ Při přemísťování břemene dávejte ruce a nohy tak, aby bylo riziko pohmoždění vyloučeno.
- ▶ Při přemísťování sledujte pohyb motoru a zvedáku převodovky i břemene.

6. Proveďte další práci, jak je popsáno v dílenských příručkách.
7. Při demontáži podpěry motoru z motoru chraňte motor před pádem.

8. Po dokončení opravy se ujistěte, že z vozidla byly odstraněny všechny součásti speciálního přípravku.

3.1 Oddělení motoru od převodovky

VAROVÁNÍ

Vážné nebo smrtelné zranění vlivem pádu nebo houpajícího se břemene.

Břemeno se může převážít nebo spadnout z důvodu nedostatečného zabezpečení. To by mohlo způsobit vážné zranění nebo vážné škody na materiálu.

- ▶ Před oddělením motoru od převodovky zajistěte motor pomocí dílenského jeřábu a vhodného závěsného zařízení!

1. Vhodné závěsné zařízení schválené společností Volkswagen Group zavěste na hák dílenského jeřábu (např. VAS 6100) schváleného společností Volkswagen Group.



Pro nastavení těžiště zvedaných břemen musí být závěsné zařízení umístěno tak, jak je popsáno v dílenské příručce.

2. Zavěste a zajistěte zdvihací háky jeřábu na záchytná oka na motoru nebo na převodovce.
3. Zvedejte rameno dílenského jeřábu, dokud nebude motor zajištěn dílenským jeřábem a závěsným zařízením.
4. Odpojte převodovku tak, jak je popsáno v dílenských příručkách.
5. Při demontáži podpěry motoru opravte motor.
6. Po dokončení opravy se ujistěte, že z vozidla byly odstraněny všechny součásti speciálního přípravku.

4 Pokyny pro kontrolu a údržbu

- ▶ Před každým použitím zkontrolujte, zda je podpěra motoru kompletní a zda na ni není viditelné poškození, jako jsou známky opotřebení, deformace, praskliny, trhliny a poškození vlivem koroze. Zkontrolujte poškození závitů a snadnou obsluhu pohyblivých dílů. V případě zjištěných závad podpěru motoru nepoužívejte a okamžitě ji vyřadte z provozu.
- ▶ Náhradní díly jsou k dispozici na vyžádání. Používejte pouze originální náhradní díly.
- ▶ Pokud máte nějaké dotazy, obraťte se na zástupce podpory 1. úrovně.

OZNÁMENÍ

Jakékoliv změny na tomto výrobku, které nebyly výslovně schváleny výrobcem, ruší platnost záruky. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za zranění nebo škody na materiálech, které vzniknou v důsledku nesprávného použití tohoto výrobku.



Prohlášení o shodě se Směrnicí pro strojní zařízení 2006/42/ES, Příloha II 1A

Výrobce:	Bosch Automotive Service Solutions GmbH Am Dörrenhof 1 85131 Pollenfeld-Preith Německo
Osoba oprávněna tvořit technickou dokumentaci:	Bosch Automotive Service Solutions GmbH Am Dörrenhof 1 85131 Pollenfeld-Preith Německo
Název výrobku:	Podpěra motoru
Typ výrobku:	Upínací přípravek břemene
Číslo výrobku:	3396

Tímto prohlašujeme, že výše popsany výrobek vyhovuje odpovídajícím ustanovením Směrnice pro strojní zařízení 2006/42/ES.

Jakákoliv změna na výrobku, která není výslovně schválena výrobcem, ruší platnost tohoto prohlášení.

Byly použity následující harmonizované normy:

EN ISO 12100:2010	Bezpečnost strojních zařízení – Všeobecné zásady pro konstrukci – Posouzení a snižování rizik
EN 13155:2003+A2:2009	Jeřáby – Bezpečnost – Volně zavěšené prostředky pro uchopení břemen

Pollenfeld, 16. května 2018

Místo, Datum

Matthias Wagner, Obchodní ředitel

Indholdsfortegnelse Dansk

Generelle oplysninger	37
Generelle sikkerhedsanvisninger	38
Betjeningsvejledning	39
Eftersyn og vedligeholdelse	40
Overensstemmelseserklæring	41

1 Generelle oplysninger


Produktnavn:	Motorophæng
Produkttype:	Lastbærende enhed
Produktnummer:	3396
Vægt:	5,6 kg
Maksimal belastningskapacitet:	365 kg
Statisk testkoefficient:	3,0

Tiltænkt brug:

- Til modtagelse af motor- og gearkasseenhed ved afmontering og montering af 4-cylindrede 2,0 l indsprøjtningsmotor og den 4-cylindrede 1,9 l dieselmotor i Sharan ifølge værkstedsmanualerne til mærkerne fra Volkswagen-koncernen.

Brugsbetingelser:

- Gælder kun kvalificeret personale på værksted.
- Den lastbærende enhed må kun anvendes i forbindelse med arbejde, som er godkendt af Volkswagen-koncernen.
- Må kun anvendes til belastninger på op til 365 kg.
- Brug kun i forbindelse med en egnet motor- og gearkassedonkraft (f.eks. VAS 6931/V.A.G. 1383A) (se værkstedsmanualerne til mærkerne fra Volkswagen-koncernen).
- Må ikke bruges til at holde eller løfte personer eller dyr.
- Må ikke bruges til at holde eller løfte andre artikler end dem, der er beskrevet i værkstedsmanualerne til mærkerne fra Volkswagen-koncernen.
- Stå ikke under ophængte laster.
- Må kun anvendes på jævn, vandret og vægtbærende overflade.
- Må kun bruges i forbindelse med det godkendte tilbehør (se værkstedsmanualerne til mærkerne fra Volkswagen-koncernen).



Figur 1: Motorophæng 3396

- 1** Motorophæng 3396
- 2** Bolte med sekskantet skrue M10 x 35, 8.8 med fjederring
- 3** Sekskantet skrue M10 x 30, 8.8 og afstandsstykkemuffe (2 stk.)

2 Generelle sikkerhedsanvisninger

ADVARSEL

Læs og følg alle sikkerhedsbemærkninger og -anvisninger!

Hvis sikkerhedsanvisningerne ikke overholdes, kan det medføre alvorlig person- og tingsskade.

Overhold og følg sikkerhedsbemærkningerne herunder.

- ▶ Den lastbærende enhed er udformet specifikt til dens tiltænkte brug. Den lastbærende enheds sikkerhed kan ikke garanteres, hvis den bruges forkert eller ændres på måder, som ikke udtrykkeligt er godkendt af producenten. Alvorlig personskade eller tingsskade kan forekomme.
- ▶ Sørg for, at alle, der anvender den lastbærende enhed, er bekendte med disse anvisninger og har adgang til dem når som helst.
- ▶ Sørg for, at alle brugere er bekendt med betjeningsvejledningen til alle de værktøjer og det værkstedsudstyr, der kræves til arbejdet.
- ▶ Læs omhyggeligt anvisningerne, og overhold dem i de tekniske sikkerhedsoplysninger til mærkerne fra Volkswagen-koncernen.
- ▶ Vær iført sikkerhedssko (i henhold til ISO 20345, S2).
- ▶ Vær iført beskyttelseshandsker for at undgå at blive skåret.
- ▶ Vær forsigtig, når hænder og fødder placeres, så potentielle knusningsfarer undgås.
- ▶ Den lastbærende enhed må kun anvendes i forbindelse med arbejde, som er godkendt af Volkswagen-koncernen.
- ▶ Den lastbærende enhed må kun anvendes i forbindelse med tilbehør, der er godkendt af Volkswagen-koncernen.
- ▶ Den maksimale belastningskapacitet på 365 kg må ikke overskrides.
- ▶ Tilspænd skrueforbindelserne med det foreskrevne moment (se værkstedsmanualerne til mærkerne fra Volkswagen-koncernen).
- ▶ Brug kun i forbindelse med en egnet motor- og gearkassedonkraft (f.eks. VAS 6931/V.A.G. 1383A) (se værkstedsmanualerne til mærkerne fra Volkswagen-koncernen).
- ▶ Motor- og gearkassedonkraften må kun betjenes af én person.
- ▶ Flyt kun lasten i den laveste indstilling.
- ▶ Sørg for, at vejen er ryddet og tydeligt kan ses.
- ▶ Flyt lasten langsomt og forsigtigt.
- ▶ Hold øje med motorophænget og lasten under alle bevægelser.
- ▶ Det er ikke tilladt for personer at opholde sig under lasten og i farlige områder under bevægelsesprocessen.
- ▶ Arbejd ikke på ophængte laster.

3 Betjeningsvejledning

1. Kontrollér, at motorophænget er komplet, samt for synlige skader som f.eks. tegn på slid, deformation, brud, revner og korrosionsskader før hver brug. Kontrollér alle gevind for at se, om de er beskadiget, og nemt kan betjenes. Hvis der observeres defekter, må motorophænget ikke bruges på nogen måde og skal straks bortskaffes.
2. Fastgør motorophænget præcist, som det er beskrevet i værkstedsmanualerne.
3. Kontrollér, den rigtige skrueforbindelse til bolten i forhold til bundpladen.
4. Placer motorophænget på motor- og gearkasseophænget, og sørg for, at modtagerbolten sættes helt ind i motoren på motoren, og at donkraften til gearkassen fastgøres ordentligt.
5. Monter og fastgør motorophænget på motor- og gearkasseenheden ifølge værkstedsmanualerne.

ADVARSEL

Fare pga. væltende eller nedfaldende last!

Hvis motorophænget fastgøres forkert til lasten, kan medføre, at lasten vælter eller falder ned! Dette kan forårsage alvorlig personskade eller stor materielskade.

- Fastgør motorophænget til gearkassen præcist, som det er beskrevet i værkstedsmanualerne.
- Tilspænd skrueforbindelserne med det foreskrevne moment ifølge værkstedsmanualerne.

ADVARSEL

Risiko for personskade laster i bevægelse!

Knusning af kropsdele mellem last og køretøj kan blive resultat af bevægelser som f.eks. flytning, løft eller sænkning af lasten.

- Placer hænder og fødder på en sådan måde, at der ikke er nogen knusningsfare, når lasten bevæges.
- Hold øje med motor- og gearkassedonkraften samt lasten under alle bevægelser.

6. Udfør arbejde, sådan som det er beskrevet i værkstedsmanualerne.
7. Under afmontering af motorophænget fra motoren skal motoren sikres, så den ikke falder ned.
8. Kontrollér, at samtlige dele af specialværktøjet er fjernet efter endt reparationsarbejde.

3.1 Adskillelse af motoren og gearkassen

ADVARSEL

Alvorlige eller dødelige skader fra faldende eller vippende last

Lasten kan vælte eller falde på grund af utilstrækkelig sikring. Dette kan forårsage alvorlig person- eller tingsskade.

- Fastgør motoren med en værksteds Kran og en passende ophængsanordning, før motoren og gearkassen adskilles!

1. Brug en egnet ophængsanordning, der er godkendt af Volkswagen-koncernen, til at hænge en egnet ophængsanordning på krogen af en værksteds Kran (f.eks. VAS 6100).



Hvis du vil justere tyngdepunktet af den last, der skal samles op, skal ophængsanordningen placeres, sådan som det er beskrevet i værkstedsmanualen.

2. Hæng belastningskroge op i modtagerøjerne på motoren eller gearkassen, og fastgør dem.
3. Løft armen på værksteds Kranen, indtil motoren er fastgjort af værksteds Kranen og ophængsanordningen.
4. Fjern gearkassen, som det er beskrevet i værkstedsmanualerne.
5. Fastgør motoren, når motorophænget fjernes.
6. Kontrollér, at samtlige dele af specialværktøjet er fjernet efter endt reparationsarbejde.

4 Eftersyn og vedligeholdelse

- ▶ Kontrollér, at motorophænget er komplet, samt for synlige skader som f.eks. tegn på slid, deformation, brud, revner og korrosionsskader før hver brug. Kontrollér alle gevind for at se, om de er beskadiget, og nemt kan betjenes. Hvis der observeres defekter, må motorophænget ikke bruges på nogen måde og skal straks bortskaffes.
- ▶ Reservedele er tilgængelige på anmodning. Brug kun originale reservedele.
- ▶ Kontakt den ansvarlige for support på første niveau, hvis du har spørgsmål.

BEMÆRK

Hvis produktet ændres på en måde, der ikke udtrykkeligt er godkendt af producenten, bortfalder garantien. Producenten påtager sig intet ansvar for person- eller tingsskade, der opstår som følge af forkert brug af produktet.



Overensstemmelseserklæring iht. maskindirektivet 2006/42/EF, bilag II 1A

Producent:	Bosch Automotive Service Solutions GmbH Am Dörrenhof 1 85131 Pollenfeld-Preith Tyskland
Person, der er autoriseret til at udarbejde de tekniske dokumenter:	Bosch Automotive Service Solutions GmbH Am Dörrenhof 1 85131 Pollenfeld-Preith Tyskland
Produktnavn:	Motorophæng
Produkttype:	Lastbærende enhed
Produktnummer:	3396

Vi erklærer hermed, at hvert enkelt produkt beskrevet ovenfor overholder de relevante klausuler i maskindirektivet 2006/42/EF.

I tilfælde af produktændringer, som ikke udtrykkeligt er godkendt af producenten, er denne erklæring ikke længere gyldig.

Følgende harmoniserede standarder er blevet anvendt:

EN ISO 12100:2010	Maskinsikkerhed – Generelle designprincipper – Risikovurdering og risikonedsettelse
EN 13155:2003+A2:2009	Kraner – Sikkerhed – Ikke-fastspændte løftefiksturer til lastning

Pollenfeld, 16. maj 2018

Sted, Dato

Matthias Wagner, Adm. direktør

Πίνακας περιεχομένων Ελληνικά

Γενικές πληροφορίες	43
Γενικές οδηγίες ασφαλείας	44
Οδηγίες λειτουργίας	45
Έλεγχος και συντήρηση	46
Δήλωση συμμόρφωσης	47

1 Γενικές πληροφορίες


Όνομα προϊόντος:	Στήριγμα κινητήρα
Τύπος προϊόντος:	Διάταξη στήριξης φορτίου
Αριθμός προϊόντος:	3396
Βάρος:	5,6 kg
Μέγιστη ικανότητα φορτίου:	365 Kg
Συντελεστής στατικής δοκιμής:	3,0

Προβλεπόμενη χρήση:

- Για το εξάρτημα υποδοχής της μονάδας κινητήρα και κιβωτίου ταχυτήτων κατά την αφαίρεση και τοποθέτηση του τετρακύλινδρου κινητήρα έγχυσης 2,0 l και του τετρακύλινδρου κινητήρα diesel 1,9 l στο μοντέλο Sharan σύμφωνα με τα εγχειρίδια συνεργείου των εταιρειών του ομίλου Volkswagen.

Όροι χρήσης:

- Προορίζεται για χρήση μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό συνεργείου.
- Να χρησιμοποιείτε τη διάταξη στήριξης φορτίου μόνο για εργασίες που είναι εγκεκριμένες από τις εταιρείες του ομίλου Volkswagen.
- Να χρησιμοποιείτε τη διάταξη μόνο για φορτία έως και 365 kg.
- Να χρησιμοποιείτε τη διάταξη μόνο σε συνδυασμό με κατάλληλο ανυψωτήρα κινητήρα και κιβωτίου ταχυτήτων (π.χ. VAS 6931/V.A.G. 1383A) (ανατρέξτε στα εγχειρίδια συνεργείου των εταιρειών του ομίλου Volkswagen).
- Μην χρησιμοποιείτε τη διάταξη για να κρατάτε ή να ανυψώνετε άτομα ή ζώα.
- Μην κρατάτε ή ανυψώνετε αντικείμενα που δεν περιγράφονται στα εγχειρίδια συνεργείου των εταιρειών του ομίλου Volkswagen.
- Μην στέκεστε κάτω από αναρτημένα φορτία.
- Να χρησιμοποιείτε τη διάταξη μόνο σε επίπεδο, οριζόντιο έδαφος που μπορεί να αντέξει βάρος.
- Να χρησιμοποιείτε τη διάταξη μόνο σε συνδυασμό με εγκεκριμένα εξαρτήματα (ανατρέξτε στα εγχειρίδια συνεργείου των εταιρειών του ομίλου Volkswagen).



Εικόνα 1: Στήριγμα κινητήρα 3396

- 1** Στήριγμα κινητήρα 3396
- 2** Μπουλόνια με βίδα εξαγωνικής κεφαλής M10 x 35, 8.8 με ελαστικό δακτύλιο
- 3** Βίδα εξαγωνικής κεφαλής M10 x 30, 8.8 και αποστάτης (2 τεμάχια)

2 Γενικές οδηγίες ασφαλείας



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε και ακολουθήστε όλες τις ειδοποιήσεις ασφαλείας και τις οδηγίες!

Εάν δεν τηρείτε τις οδηγίες ασφαλείας, ενδέχεται να προκύψει σοβαρός τραυματισμός και υλικές ζημιές.

Τηρείτε και ακολουθείτε τις παρακάτω ειδοποιήσεις ασφαλείας.

- ▶ Η διάταξη στήριξης φορτίου έχει κατασκευαστεί ειδικά για την προβλεπόμενη χρήση. Η ασφάλεια της διάταξης στήριξης φορτίου δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη, εάν η διάταξη δεν χρησιμοποιείται σωστά ή εάν τροποποιηθεί κατά τρόπο που δεν έχει τη ρητή έγκριση του κατασκευαστή. Μπορεί να προκληθούν τραυματισμοί ή υλικές ζημιές.
- ▶ Βεβαιωθείτε ότι κάθε άτομο που χρησιμοποιεί τη διάταξη στήριξης φορτίου είναι εξοικειωμένο με αυτές τις οδηγίες και μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτές οποιαδήποτε χρονική στιγμή.
- ▶ Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι χρήστες είναι επίσης εξοικειωμένοι με τα εγχειρίδια λειτουργίας όλων των εργαλείων και του εξοπλισμού του συνεργείου που απαιτούνται για την εργασία.
- ▶ Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στις τεχνικές πληροφορίες ασφαλείας των εταιρειών του ομίλου Volkswagen.
- ▶ Να φοράτε υποδήματα ασφαλείας (σύμφωνα με το πρότυπο ISO 20345, S2).
- ▶ Να φοράτε προστατευτικά γάντια προκειμένου να αποφύγετε τραυματισμούς από κόψιμο.
- ▶ Να τοποθετείτε τα χέρια και τα πόδια σας προσεκτικά ώστε να αποφύγετε τον κίνδυνο σύνθλιψης.
- ▶ Χρησιμοποιήστε τη διάταξη στήριξης φορτίου μόνο για εργασίες που είναι εγκεκριμένες από τις εταιρείες του ομίλου Volkswagen.
- ▶ Χρησιμοποιήστε τη διάταξη στήριξης φορτίου μόνο με τα εξαρτήματα που είναι εγκεκριμένα από τις εταιρείες του ομίλου Volkswagen.
- ▶ Μην υπερβαίνετε τη μέγιστη ικανότητα φορτίου των 365 Kg.
- ▶ Σφίξτε τις βίδες με τη συνιστώμενη ροπή (ανατρέξτε στα εγχειρίδια συνεργείου των εταιρειών του ομίλου Volkswagen).
- ▶ Να χρησιμοποιείτε τη διάταξη μόνο σε συνδυασμό με κατάλληλο ανυψωτήρα κινητήρα και κιβωτίου ταχυτήτων (π.χ. VAS 6931/V.A.G. 1383A) (ανατρέξτε στα εγχειρίδια συνεργείου των εταιρειών του ομίλου Volkswagen).
- ▶ Ο ανυψωτήρας κινητήρα και κιβωτίου ταχυτήτων θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από ένα άτομο.
- ▶ Να μετακινείτε το φορτίο στη χαμηλότερη θέση.
- ▶ Να φροντίζετε η διαδρομή να είναι καθαρή και εύκολα ορατή.
- ▶ Να μετακινείτε το φορτίο αργά και προσεκτικά.
- ▶ Να παρακολουθείτε το στήριγμα κινητήρα καθώς και το φορτίο κατά τη διάρκεια όλων των κινήσεων.
- ▶ Η παραμονή ατόμων κάτω από το φορτίο και στην επικίνδυνη ζώνη απαγορεύεται κατά τη μετακίνηση.
- ▶ Μην εργάζεστε σε αναρτημένα φορτία.

3 Οδηγίες λειτουργίας

1. Ελέγξτε το στήριγμα κινητήρα για να βεβαιωθείτε ότι είναι πλήρες και δεν έχει ορατές ζημιές όπως ίχνη φθοράς, παραμόρφωση, θραύσεις, ρωγμές και διάβρωση, πριν από κάθε χρήση. Ελέγξτε όλα τα νήματα για φθορές και βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να τα χρησιμοποιείτε με ευκολία. Μην χρησιμοποιείτε το στήριγμα κινητήρα αν παρατηρήσετε ελαττώματα και απορρίψτε το αμέσως.
2. Συναρμολογήστε το στήριγμα κινητήρα όπως περιγράφεται στα εγχειρίδια συνεργείου.
3. Ελέγξτε τη σωστή σύνδεση των βιδών του μπουλονιού με την πλάκα βάσης.
4. Τοποθετήστε το στήριγμα κινητήρα στον ανυψωτήρα κινητήρα και κιβωτίου ταχυτήτων και βεβαιωθείτε ότι το μπουλόνι υποδοχής έχει εισαχθεί πλήρως στην υποδοχή του ανυψωτήρα κινητήρα και κιβωτίου ταχυτήτων και είναι ασφαλισμένο.
5. Προσαρτήστε και ασφαλίστε το στήριγμα κινητήρα στη μονάδα κινητήρα και κιβωτίου ταχυτήτων, σύμφωνα με τα εγχειρίδια συνεργείου.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος από την κλίση ή την πτώση του φορτίου!

Η εσφαλμένη προσάρτηση του στηρίγματος κινητήρα στο φορτίο μπορεί να οδηγήσει σε κλίση ή πτώση του φορτίου! Αυτό ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς ή σοβαρές υλικές ζημιές.

- Τοποθετήστε το στήριγμα κινητήρα ακριβώς όπως περιγράφεται στα εγχειρίδια συνεργείου.
- Σφίξτε τις βίδες με τη συνιστώμενη ροπή, σύμφωνα με τα εγχειρίδια συνεργείου.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού κατά τη μετακίνηση φορτίων!

Κινήσεις, όπως η μετακίνηση, η ανύψωση ή το κατέβασμα του φορτίου, μπορεί να προκαλέσουν σύνθλιψη των άκρων μεταξύ φορτίου και οχήματος.

- Τοποθετήστε τα χέρια και τα πόδια με τέτοιον τρόπο ώστε να αποφύγετε τον κίνδυνο σύνθλιψης κατά τη μετακίνηση του φορτίου.
- Να παρακολουθείτε τον κινητήρα και τον ανυψωτήρα κιβωτίου ταχυτήτων, καθώς και το φορτίο, κατά τη διάρκεια όλων των κινήσεων.

6. Εκτελέστε περαιτέρω εργασίες όπως περιγράφονται στα εγχειρίδια συνεργείου.

7. Όταν αφαιρείτε το στήριγμα κινητήρα από τον κινητήρα, προστατέψτε το στήριγμα κινητήρα από τον κίνδυνο πτώσης.
8. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη του ειδικού εργαλείου έχουν αφαιρεθεί μετά την ολοκλήρωση των εργασιών επισκευής.

3.1 Διαχωρισμός του κινητήρα από το κιβώτιο μετάδοσης κίνησης



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ενδέχεται να προκύψει σοβαρός ή θανάσιμος τραυματισμός λόγω πτώσης ή κλίσης φορτίου!

Το φορτίο ενδέχεται να ανατραπεί ή να πέσει λόγω ανεπαρκούς ασφάλισης. Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό και σοβαρές υλικές ζημιές.

- Ασφαλίστε τον κινητήρα με έναν γερανό συνεργείου και μια κατάλληλη διάταξη ανάρτησης πριν διαχωρίσετε τον κινητήρα από το κιβώτιο μετάδοσης κίνησης!

1. Αναρτήστε μια κατάλληλη διάταξη ανάρτησης που είναι εγκεκριμένη από τον όμιλο Volkswagen στο άγκιστρο ενός γερανού συνεργείου (π.χ. VAS 6100) που είναι εγκεκριμένος από τον όμιλο Volkswagen.



Για να προσαρμόσετε το κέντρο βάρους του φορτίου που πρόκειται να σηκώσετε, η διάταξη ανάρτησης πρέπει να είναι τοποθετημένη όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο συνεργείου.

2. Αναρτήστε και ασφαλίστε τους γάντζους ανάρτησης φορτίων στις οπές υποδοχής στον κινητήρα ή στο κιβώτιο ταχυτήτων.
3. Ανυψώστε τον βραχίονα του γερανού συνεργείου έως ότου ο κινητήρας ασφαλίσει στον γερανό συνεργείου και τη διάταξη ανάρτησης.
4. Αποσυναρμολογήστε το κιβώτιο ταχυτήτων όπως περιγράφεται στα εγχειρίδια συνεργείου.
5. Στερεώστε τον κινητήρα κατά την αφαίρεση του στηρίγματος κινητήρα.
6. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη του ειδικού εργαλείου έχουν αφαιρεθεί μετά την ολοκλήρωση των εργασιών επισκευής.

4 Έλεγχος και συντήρηση

- ▶ Ελέγξτε το στήριγμα κινητήρα για να βεβαιωθείτε ότι είναι πλήρες και δεν έχει ορατές ζημιές όπως ίχνη φθοράς, παραμόρφωση, θραύσεις, ρωγμές και διάβρωση, πριν από κάθε χρήση. Ελέγξτε όλα τα νήματα για φθορές και βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να τα χρησιμοποιείτε με ευκολία. Μην χρησιμοποιείτε το στήριγμα κινητήρα αν παρατηρήσετε ελαττώματα και απορρίψτε το αμέσως.
- ▶ Τα ανταλλακτικά είναι διαθέσιμα κατόπιν αιτήματος. Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά.
- ▶ Για οποιεσδήποτε απορίες, επικοινωνήστε με τον αρμόδιο αντιπρόσωπο υποστήριξης 1ου επιπέδου.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Τυχόν τροποποιήσεις αυτού του προϊόντος χωρίς τη ρητή έγκριση του κατασκευαστή ακυρώνουν την εγγύηση. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για τραυματισμούς ή υλικές ζημιές που οφείλονται σε ακατάλληλη χρήση αυτού του προϊόντος.



Δήλωση συμμόρφωσης με την οδηγία 2006/42/EK σχετικά με τα μηχανήματα, Παράρτημα II 1A

Κατασκευαστής:	Bosch Automotive Service Solutions GmbH Am Dörrenhof 1 85131 Pollenfeld-Preith Germany
Υπεύθυνος για την κατάρτιση του τεχνικού φακέλου:	Bosch Automotive Service Solutions GmbH Am Dörrenhof 1 85131 Pollenfeld-Preith Germany
Όνομα προϊόντος:	Στήριγμα κινητήρα
Τύπος προϊόντος:	Διάταξη στήριξης φορτίου
Αριθμός προϊόντος:	3396

Με την παρούσα δηλώνουμε ότι όλα τα ως άνω αναφερόμενα προϊόντα είναι συμβατά με τις σχετικές διατάξεις της οδηγίας 2006/42/EK σχετικά με τα μηχανήματα.

Σε περίπτωση τροποποίησης ενός προϊόντος χωρίς τη ρητή έγκριση από τον κατασκευαστή, η παρούσα δήλωση θα καταστεί άκυρη.

Εφαρμόζονται τα παρακάτω εναρμονισμένα πρότυπα:

EN ISO 12100:2010	Ασφάλεια μηχανών - Γενικές αρχές σχεδιασμού - Αξιολόγηση κινδύνου και μείωση κινδύνων
EN 13155:2003+A2:2009	Γερανοί - Ασφάλεια - Αποσπώμενες συνδέσεις ανάρτησης φορτίου

Pollenfeld, 16 Μαΐου 2018

Τόπος, Ημερομηνία

Matthias Wagner, Γενικός διευθυντής

Table of Contents English-US

General Information	49
General Safety Instructions	50
Operating Instructions	51
Inspection and Maintenance	52
Conformity	53

1 General Information

Product Name:	Engine support
Product Type:	Load holding device
Product Number:	3396
Weight:	5.6 kg
Max. load capacity:	365 kg
Static Test Coefficient:	3.0

Intended Use:

- For the reception of the engine and gearbox unit when demounting and mounting the 4 cylinder 2.0 l injection engine and the 4 cylinder 1.9 l diesel engine in the Sharan according to the workshop manuals of the Volkswagen Group brands.

Terms of Use:

- Only for qualified workshop personnel.
- Only use the load holding device for work approved by the Volkswagen Group.
- Use only for loads up to 365 kg.
- Only use in connection with a suitable engine and gearbox jack (e.g. VAS 6931/V.A.G. 1383A) (see workshop manuals of the Volkswagen Group brands).
- Do not hold or lift any persons or animals.
- Do not hold or lift articles other than described in the workshop manuals of the Volkswagen Group brands.
- Do not stand under suspended loads.
- Only use on level, horizontal and weight-bearing ground.
- Only use in connection with the approved accessories (see workshop manuals of the Volkswagen Group brands).




Figure 1: Engine support 3396

- 1** Engine support 3396
- 2** Bolts with hexagon screw M10 x 35, 8.8 with spring ring
- 3** Hexagon screw M10 x 30, 8.8, and spacer sleeve (2 pieces)

2 General Safety Instructions

WARNING

Read and follow all safety notes and instructions!

Failure to follow the safety instructions may result in serious injuries and material damages.

Observe and follow the safety notes below.

- ▶ The load holding device has been specifically constructed for its intended use. The safety of the load holding device can no longer be ensured if it is misused or modified in ways not expressly approved by the manufacturer. Serious injuries or damage to property can occur.
- ▶ Ensure that each person using the load holding device is familiar with these instructions and can access them at all times.
- ▶ Ensure that all users are also familiar with the operating manuals of all tools and workshop equipment, which are necessary for the work.
- ▶ Carefully read and adhere to the instructions in the technical safety information of the Volkswagen Group brands.
- ▶ Wear safety shoes (according to ISO 20345, S2).
- ▶ Wear protective gloves in order to avoid cuts.
- ▶ Position hands and feet carefully to avoid potential crushing hazards.
- ▶ Use the load holding device only for work approved by the Volkswagen Group.
- ▶ Use the load holding device only with the accessories approved by the Volkswagen Group.
- ▶ Do not exceed the maximum load capacity of 365 kg.
- ▶ Tighten the screw connections with the prescribed torque (see workshop manuals of the Volkswagen Group brands).
- ▶ Only use in connection with a suitable engine and gearbox jack (e.g. VAS 6931/V.A.G. 1383A) (see workshop manuals of the Volkswagen Group brands).
- ▶ The engine and gearbox jack may only be operated by one person.
- ▶ Only move the load on the lowest setting.
- ▶ Ensure that the track is clear and easily visible.
- ▶ Move the load slowly and carefully.
- ▶ Observe the engine support and the load during all movements.
- ▶ The positioning of persons under the load and in the dangerous area is prohibited during the movement process.
- ▶ Do not work on suspended loads.

3 Operating Instructions

1. Check the engine support for completeness, as well as visible damages such as signs of wear, deformation, breakages, cracks, and corrosion damages prior to each use. Check all threads for damages and ease of operation. If defects are noted on the engine support, do not use it and immediately discard it.
2. Assemble the engine support as described in the workshop manuals.
3. Check the correct screw connection of the bolt with the base plate.
4. Place the engine support on the engine and gearbox jack and ensure that the reception bolt is inserted completely into the reception of the engine and gearbox jack and is secured.
5. Attach and secure the engine support to the engine and gearbox unit in accordance with the workshop manuals.

WARNING

Risk of the load tilting or falling!

Incorrect attachment of the engine support to the load may result in the load tilting or falling! This can cause serious injuries or severe damage to materials.

- ▶ Attach the engine support exactly as described in the workshop manuals.
- ▶ Tighten the screw connections with the prescribed torque in accordance with the workshop manuals.

WARNING

Risk of injury through moving loads!

Crushing of limbs between load and vehicle can result from movements such as moving, lifting, or lowering of the load.

- ▶ Position hands and feet in such a manner that crushing hazards do not exist when moving the load.
- ▶ Observe the engine and the gearbox jack as well as the load during all movements.

6. Carry out further work as described in the workshop manuals.
7. When demounting the engine support from the engine, protect the engine support from falling.
8. Ensure that all parts of the special tool have been removed after completing the repair work.

3.1 Separating the engine from the transmission

WARNING

Serious or fatal injuries through falling or tilting load!

The load can topple or fall due to insufficient securing. This could result in serious injuries and severe damage to materials.

- ▶ Secure the engine with a workshop crane and a suitable suspension device prior to separating the engine from the transmission!

1. Suspend a suitable suspension device approved by the Volkswagen Group on the hook of a workshop crane (e.g. VAS 6100) approved by the Volkswagen Group.



To adjust the center of gravity of the load to be picked up, the suspension device must be positioned as described in the workshop manual.

2. Suspend and secure the load hooks in the reception eyelets at the engine or the gearbox.
3. Lift the arm of the workshop crane until the engine is secured by the workshop crane and the suspension device.
4. Dismount the gearbox as described in the workshop manuals.
5. Fix the engine when removing the engine support.
6. Ensure that all parts of the special tool have been removed after completing the repair work.

4 Inspection and Maintenance

- ▶ Check the engine support for completeness, as well as visible damages such as signs of wear, deformation, breakages, cracks, and corrosion damages prior to each use. Check all threads for damages and ease of operation. If defects are noted on the engine support, do not use it and immediately discard it.
- ▶ Spare parts are available on request. Only use original replacement parts.
- ▶ Please contact your 1st level support representative with any queries.

NOTICE

Modifications to this product which have not been expressly approved by the manufacturer will void any warranty. The manufacturer assumes no liability for personal injury or damage to materials which occur as the result of improper use of this product.



Declaration of Conformity with the Machinery Directive 2006/42/EC, Annex II 1A

Manufacturer:	Bosch Automotive Service Solutions GmbH Am Dörrenhof 1 85131 Pollenfeld-Preith Germany
Authorized to Compile the Technical Documents:	Bosch Automotive Service Solutions GmbH Am Dörrenhof 1 85131 Pollenfeld-Preith Germany
Product Name:	Engine support
Product Type:	Load holding device
Product Number:	3396

We hereby declare that each product described above complies with the relevant clauses of the 2006/42/EC Machinery Directive.

Any modification to a product not expressly approved by the manufacturer will void the validity of this declaration.

The following harmonized standards have been applied:

EN ISO 12100:2010	Safety of machinery - General principles for design - Risk assessment and risk reduction
EN 13155:2003+A2:2009	Cranes - Safety - Non-fixed load lifting attachments

Pollenfeld, May 16, 2018

Place, Date

Matthias Wagner, Managing Director

Índice Español

Información general	55
Instrucciones generales de seguridad	56
Instrucciones de funcionamiento	57
Inspección y mantenimiento	58
Declaración de conformidad	59

1 Información general

Nombre de producto:	Soporte de motor
Tipo de producto:	dispositivo de sujeción de carga
Número de producto:	3396
Peso:	5,6 kg
Capacidad máxima de carga:	365 Kg
Coefficiente de prueba estática:	3,0

Uso previsto:

- Para la recepción del motor y caja de cambios al desmontar y montar el motor de inyección de 4 cilindros de 2,0 l y el motor diésel de 4 cilindros de 1,9 l en el Sharan de acuerdo con los manuales del taller de las marcas del Grupo Volkswagen.

Condiciones de uso:

- Solo para personal de taller cualificado.
- Utilice el dispositivo de sujeción de carga solo en trabajos que el Grupo Volkswagen haya autorizado.
- Utilícela solo con cargas de hasta 365 kg.
- Utilícelo solo con un gato de motor y caja de cambios adecuado (p. ej., VAS 6931/VAG 1383A) (consulte los manuales de taller de las marcas del Grupo Volkswagen).
- No lo utilice para sostener o elevar personas ni animales.
- No lo utilice para sostener o elevar artículos no incluidos en los manuales de taller de las marcas del Grupo Volkswagen.
- No se sitúe debajo de cargas suspendidas.
- Utilícelo solo sobre suelos nivelados, horizontales y que soporten cargas pesadas.
- Utilícelo solo con los accesorios autorizados (consulte los manuales de taller de las marcas del Grupo Volkswagen).




Figura 1: Soporte del motor 3396

- 1** Soporte del motor 3396
- 2** Pernos con tornillo hexagonal M10 x 35, 8.8 con anillo de retención
- 3** Tornillo hexagonal M10 x 30, 8.8 y manguito separador (2 piezas)

2 Instrucciones generales de seguridad

ADVERTENCIA

Lea y siga todas las notas de seguridad e instrucciones.

El incumplimiento de estas instrucciones de seguridad puede ocasionar lesiones graves y daños materiales.

Observe y siga las siguientes notas de seguridad.

- ▶ El dispositivo de sujeción de carga se ha fabricado especialmente para el uso previsto. La seguridad del dispositivo de sujeción de carga ya no se puede asegurar si su uso es indebido o si se modifica mediante formas no autorizadas expresamente por el fabricante. Pueden producirse lesiones graves o importantes daños en la propiedad.
- ▶ Asegúrese de que todas las personas que utilicen el dispositivo de sujeción de carga estén familiarizadas con estas instrucciones y siempre tengan acceso a ellas.
- ▶ Asegúrese de que todos los usuarios también estén familiarizados con los manuales de uso de todas las herramientas y los equipos del taller necesarios para el trabajo.
- ▶ Lea atentamente y cumpla las instrucciones indicadas en la información de seguridad técnica de las marcas del Grupo Volkswagen.
- ▶ Use calzado de seguridad (conforme a la norma ISO 20345, S2).
- ▶ Lleve guantes protectores para evitar cortes.
- ▶ Coloque las manos y los pies con cuidado para evitar posibles riesgos de aplastamiento.
- ▶ Utilice el dispositivo de sujeción de carga solo en trabajos que el Grupo Volkswagen haya autorizado.
- ▶ Utilice el dispositivo de sujeción de carga solo con los accesorios que el Grupo Volkswagen haya autorizado.
- ▶ No supere la capacidad de carga máxima de 365 kg.
- ▶ Apriete los tornillos empleando el par prescrito (consulte los manuales de taller de las marcas del Grupo Volkswagen).
- ▶ Utilícelo solo con un gato de motor y caja de cambios adecuado (p. ej., VAS 6931/VAG 1383A) (consulte los manuales de taller de las marcas del Grupo Volkswagen).
- ▶ El gato de motor y caja de cambios lo debe manejar una única persona.
- ▶ Mueva la carga únicamente en la posición más baja.
- ▶ Asegúrese de que la pista está vacía y que se puede ver con facilidad.
- ▶ Mueva la carga de forma lenta y con cuidado.
- ▶ Observe el soporte de motor y la carga durante todos los movimientos.
- ▶ Queda prohibido que durante el proceso de movimiento haya personas situadas bajo la carga y en la zona de peligro.
- ▶ No realice trabajos en cargas suspendidas.

3 Instrucciones de funcionamiento

1. Inspeccione el soporte de motor a fin de cerciorarse de su integridad, así como en busca de daños visibles, como indicios de desgaste, deformaciones, roturas, grietas y corrosión, antes de cada uso. Inspeccione todas las roscas para comprobar si están dañadas y si se manejan con facilidad. No utilice el soporte de motor si se observan defectos, en cuyo caso debe desecharlo de inmediato.
2. Coloque el soporte de motor como se describe en los manuales de taller.
3. Compruebe que el perno se ha conectado correctamente a la placa base.
4. Coloque el soporte de motor en el gato de motor y caja de cambios, y compruebe que el perno de recepción está insertado por completo en la recepción del gato de motor y caja de cambios y que está asegurado.
5. Acople y asegure el soporte de motor al motor y caja de cambios como se describe en los manuales de taller.

ADVERTENCIA

Peligro por inclinación o caída de la carga.

Un acoplamiento incorrecto del soporte de motor a la carga puede provocar la inclinación o la caída de la carga. Esto puede causar lesiones o daños materiales graves.

- Acople el soporte de motor exactamente como se describe en los manuales de taller.
- Apriete los tornillos con el par prescrito de acuerdo con los manuales del taller.

ADVERTENCIA

Riesgo de lesión por cargas en movimiento.

El aplastamiento de las extremidades entre la carga y el vehículo puede ser el resultado de actividades tales como mover, levantar o bajar la carga.

- Coloque las manos y los pies de tal manera que no exista peligro de aplastamiento al mover la carga.
- Observe el gato de motor y caja de cambios, así como la carga, durante todos los movimientos.

6. Realice cualquier otra tarea tal como se describe en los manuales de taller.

7. Proteja el soporte de motor para que no se caiga cuando desmonte el soporte de motor del motor.
8. Asegúrese de que se hayan retirado todas las piezas de la herramienta especial tras completar las labores de reparación.

3.1 Separación del motor y la transmisión

ADVERTENCIA

Lesiones graves o mortales por la caída o la inclinación de la carga.

La carga puede volcarse o caerse por falta de sujeción. Esto podría provocar lesiones y daños materiales graves.

- Afiance el motor con una grúa de taller y un dispositivo de suspensión apropiado antes de separar el motor y la transmisión.

1. Suspenda un dispositivo de suspensión apropiado y aprobado por el Grupo Volkswagen del gancho de una grúa de taller (p. ej., VAS 6100) autorizada por el Grupo Volkswagen.



Para ajustar el centro de gravedad de las cargas a recoger, el dispositivo de suspensión debe colocarse como se describe en el manual de taller.

2. Suspenda y asegure los ganchos de carga por los ojales de recepción presentes en el motor o la caja de cambios.
3. Eleve el brazo de la grúa de taller hasta que el motor quede afianzado con la grúa de taller y con el dispositivo de suspensión.
4. Desmonte la caja de cambios como se describe en los manuales de taller.
5. Fije el motor al quitar el soporte de motor.
6. Asegúrese de que se hayan retirado todas las piezas de la herramienta especial tras completar las labores de reparación.

4 Inspección y mantenimiento

- ▶ Inspeccione el soporte de motor a fin de cerciorarse de su integridad, así como en busca de daños visibles, como indicios de desgaste, deformaciones, roturas, grietas y corrosión, antes de cada uso. Inspeccione todas las roscas para comprobar si están dañadas y si se manejan con facilidad. No utilice el soporte de motor si se observan defectos, en cuyo caso debe desecharlo de inmediato.
- ▶ Hay piezas de recambio disponibles a petición. Utilice únicamente piezas de repuesto originales.
- ▶ Si tiene alguna duda, póngase en contacto con el representante de asistencia de primer nivel.

AVISO

Las modificaciones realizadas en este producto que no hayan sido expresamente autorizadas por el fabricante anularán cualquier garantía. El fabricante no asume ninguna responsabilidad por las lesiones personales o los daños materiales que se produzcan como resultado de un uso indebido de este producto.



Declaración de conformidad con la Directiva relativa a las máquinas 2006/42/CE, Apéndice II 1A

Fabricante:	Bosch Automotive Service Solutions GmbH Am Dörrenhof 1 85131 Pollenfeld-Preith Alemania
Persona autorizada para recopilar los documentos técnicos:	Bosch Automotive Service Solutions GmbH Am Dörrenhof 1 85131 Pollenfeld-Preith Alemania
Nombre de producto:	Soporte de motor
Tipo de producto:	dispositivo de sujeción de carga
Número de producto:	3396

Declaramos que todos los productos aquí descritos cumplen las cláusulas pertinentes de la Directiva de maquinaria 2006/42/CE.

Cualquier modificación realizada en un producto que no haya autorizado expresamente el fabricante anulará la validez de la presente declaración.

Se han aplicado las normas armonizadas siguientes:

EN ISO 12100:2010	Seguridad de las máquinas - Principios generales para el diseño - Evaluación del riesgo y reducción del riesgo
EN 13155:2003+A2:2009	Grúas - Seguridad - Equipos amovibles de elevación de carga

Pollenfeld, 16 de mayo de 2018

Ciudad, Fecha

Matthias Wagner, Director general

Tabla de contenidos Español-Mexicano

Información general	61
Instrucciones generales de seguridad	62
Instrucciones operativas	63
Inspección y mantenimiento	64
Declaración de conformidad	65

1 Información general

Nombre del producto:	Soporte del motor
Tipo de producto:	Dispositivo de retención de carga
Número de producto:	3396
Peso:	5,6 kg
Capacidad de carga máxima:	365 kg
Coefficiente de prueba estática:	3,0

Uso previsto:

- Para la recepción de la unidad de motor y caja de engranajes al momento de montar y desmontar el motor de inyección de 4 cilindros de 2,0 l y el motor diésel de 4 cilindros de 1,9 l en el Sharan de acuerdo con los manuales del taller de las marcas del Grupo Volkswagen.

Términos de uso:

- Solo para el personal calificado del taller.
- Utilice el dispositivo de retención de carga solamente para el trabajo aprobado por el Grupo Volkswagen.
- Use solamente para cargas de hasta 365 kg.
- Usar solo en conexión con un motor y un gato para caja de cambios adecuados (por ej. VAS 6931/V.A.G. 1383A) (consulte los manuales de taller de las marcas del Grupo Volkswagen).
- No sostenga ni levante personas ni animales.
- No sostenga ni levante artículos que no sean los descritos en los manuales del taller de las marcas del Grupo Volkswagen.
- No permanezca debajo de las cargas suspendidas.
- Utilice solo en suelo parejo, horizontal y capaz de soportar el peso.
- Utilice solo en conexión con los accesorios aprobados (consulte los manuales del taller de las marcas del Grupo Volkswagen).




Imagen 1: Soporte del motor 3396

1 Soporte del motor 3396

2 Tornillos de tuerca hexagonal M10 x 35, 8.8 con anillo de resorte

3 Tornillo hexagonal M10 x 30, 8.8 y manga espaciadora (2 piezas)

2 Instrucciones generales de seguridad

ADVERTENCIA

Lea y siga todas las notas y las instrucciones de seguridad.

No seguir las instrucciones de seguridad puede ocasionar lesiones graves y daños materiales.

Observe y siga las notas de seguridad a continuación.

- ▶ El dispositivo de retención de carga se ha construido específicamente para el uso previsto. La seguridad del dispositivo de retención de carga ya no se puede garantizar si se usa de manera indebida o si se modifica de maneras que no estén explícitamente aprobadas por el fabricante. Puede ocurrir una lesión seria o un daño a la propiedad.
- ▶ Asegúrese de que cada persona que utilice el dispositivo de retención de carga esté familiarizada con estas instrucciones y pueda acceder a ellas en todo momento.
- ▶ Asegúrese de que todos los usuarios también estén familiarizados con los manuales de operaciones de todas las herramientas y el equipamiento del taller que son necesarios para el trabajo.
- ▶ Lea con cuidado y adhiera a estas instrucciones en la información de seguridad técnica de las marcas del Grupo Volkswagen.
- ▶ Use calzado de seguridad (de acuerdo con ISO 20345, S2).
- ▶ Use guantes protectores para evitar cortes.
- ▶ Coloque las manos y los pies con cuidado para evitar potenciales peligros de aplastamiento.
- ▶ Utilice el dispositivo de retención de carga solamente para el trabajo aprobado por el Grupo Volkswagen.
- ▶ Utilice el dispositivo de retención de carga solamente con los accesorios aprobados por el Grupo Volkswagen.
- ▶ No supere la capacidad de carga máxima de 365 kg.
- ▶ Ajuste las conexiones de tornillo con el par de torsión prescrito (consulte los manuales del taller de las marcas del Grupo Volkswagen).
- ▶ Usar solo en conexión con un motor y un gato para caja de cambios adecuados (por ej. VAS 6931/V.A.G. 1383A) (consulte los manuales de taller de las marcas del Grupo Volkswagen).
- ▶ El gato del motor y la caja de engranajes deben ser utilizados por una sola persona.
- ▶ Solo mueva la carga en la configuración más baja.
- ▶ Asegúrese de que el camino esté libre y sea fácilmente visible.
- ▶ Mueva la carga lentamente y con cuidado.
- ▶ Controle el soporte del motor y la carga durante todo el movimiento.
- ▶ Se prohíbe que haya personas ubicadas debajo de la carga en la zona peligrosa durante el proceso de movimiento.
- ▶ No trabaje sobre cargas suspendidas.

3 Instrucciones operativas

1. Revise el soporte del motor para comprobar que esté completo y, también, para buscar daños visibles, como señales de desgaste, deformación, roturas, grietas y daños por corrosión antes de cada uso. Controle todos los surcos para evaluar la facilidad de operación y si existen daños. No use el soporte del motor si se observan defectos y deséchelo inmediatamente.
2. Ensamble el soporte del motor según lo descrito en los manuales del taller.
3. Verifique la correcta conexión de los tornillos con la placa base.
4. Ubique el soporte del motor en el gato del motor y la caja de engranajes, y asegúrese de que el perno de recepción se inserta completamente en la recepción del gato del motor y la caja de engranajes, y que los sujeta.
5. Sujete y asegure el soporte del motor a la unidad de motor y a la caja de engranajes según lo descrito en los manuales del taller.

ADVERTENCIA

¡Peligro de oscilación o de caída de la carga!

¡La sujeción incorrecta del soporte del motor a la carga puede resultar en la oscilación o en la caída de la carga! Esto podría ocasionar una lesión seria o un daño grave a los materiales.

- Conecte el soporte del motor exactamente como se describe en los manuales del taller.
- Ajuste las conexiones de los tornillos con el par de torsión prescrito de acuerdo con los manuales del taller.

ADVERTENCIA

¡Riesgo de lesión al mover las cargas!

Se puede dar el aplastamiento de las extremidades entre la carga y el vehículo como producto de movimientos tales como mover, levantar o bajar la carga.

- Coloque las manos y los pies de tal manera que no exista ningún peligro de aplastamiento al mover la carga.
- Observe el gato del motor y de la caja de engranajes, así como la carga durante todos los movimientos.

6. Realice trabajos adicionales según lo descrito en los manuales del taller.

7. Al desmontar el soporte del motor del motor, proteja el soporte contra caídas.
8. Asegúrese de que se hayan eliminado todas las partes de la herramienta especial después de completar el trabajo de reparación.

3.1 Separación del motor de la transmisión

ADVERTENCIA

¡Pueden suceder lesiones serias o fatales por la caída/inclinación de la carga!

La carga puede tumbarse o caerse debido a que no se aseguró adecuadamente. Esto podría ocasionar una lesión seria o un daño grave a los materiales.

- ¡Asegure el motor con una grúa de taller y un dispositivo de suspensión apto antes de separar el motor de la transmisión!

1. Suspenda el dispositivo de suspensión adecuado aprobado por el Grupo Volkswagen en el gancho de una grúa de taller (por ejemplo: VAS 6100) aprobada por el Grupo Volkswagen.



Para ajustar el centro de gravedad de la carga que debe recogerse, el dispositivo de suspensión debe estar ubicado según lo descrito en el manual del taller.

2. Suspenda y asegure los ganchos de carga en los ojales de recepción en el motor o en la caja de engranajes.
3. Eleve el brazo de la grúa de taller hasta que el motor esté asegurado por la grúa de taller y el dispositivo de suspensión.
4. Desarme la caja de cambios según lo descrito en los manuales del taller.
5. Fije el motor al retirar el soporte del motor.
6. Asegúrese de que se hayan eliminado todas las partes de la herramienta especial después de completar el trabajo de reparación.

4 Inspección y mantenimiento

- ▶ Revise el soporte del motor para comprobar que esté completo y, también, para buscar daños visibles, como señales de desgaste, deformación, roturas, grietas y daños por corrosión antes de cada uso. Controle todos los surcos para evaluar la facilidad de operación y si existen daños. No use el soporte del motor si se observan defectos y deséchelo inmediatamente.
- ▶ Las piezas de repuesto están disponibles a pedido. Use solamente piezas de reemplazo originales.
- ▶ Contacte al soporte de 1.º nivel responsable con cualquier consulta.

AVISO

Las modificaciones de este producto que no se hayan aprobado explícitamente por el fabricante anularán toda garantía. El fabricante no asume ninguna responsabilidad por las lesiones o daños a los materiales que ocurran como el resultado del uso indebido de este producto.



Declaración de conformidad con la directiva de maquinaria 2006/42/EC, anexo II 1A

Fabricante:	Bosch Automotive Service Solutions GmbH Am Dörrenhof 1 85131 Pollenfeld-Preith Alemania
Autorizado para compilar documentos técnicos:	Bosch Automotive Service Solutions GmbH Am Dörrenhof 1 85131 Pollenfeld-Preith Alemania
Nombre del producto:	Soporte del motor
Tipo de producto:	Dispositivo de retención de carga
Número de producto:	3396

Mediante el presente, declaramos que cada producto descrito anteriormente cumple con las cláusulas relevantes de la directiva de maquinaria 2006/42/EC.

Toda modificación de un producto que no esté aprobada explícitamente por el fabricante anulará la validez de esta declaración.

Se han aplicado los siguientes estándares unificados:

EN ISO 12100:2010	Seguridad de la maquinaria. Principios generales para el diseño. Evaluación y reducción de riesgos.
EN 13155:2003+A2:2009	Grúas. Seguridad. Adicionales de elevación de carga no fija.

Pollenfeld, 16 de mayo de 2018

Lugar, Fecha

Matthias Wagner, Director Ejecutivo

Sisu Eesti

Üldteave	67
Üldised ohutusjuhised	68
Kasutusjuhend	69
Ülevaatus ja hooldamine	70
Vastavusdeklaratsioon	71

1 Üldteave


Toote nimetus:	Mootori tõstetala
Toote tüüp:	Koorma hoideseadis
Toote number:	3396
Kaal:	5,6 kg
Maksimaalne lubatud koormus:	365 kg
Staatilise katsetuse tegur:	3,0

Ettenähtud kasutusotstarve:

- Mootori ja käigukasti vastuvõtusõlme jaoks 4-silindrilise 2,0 l sissepritsega mootori ja 4-silindrilise 1,9 l diiselmootori eemaldamiseks ja paigaldamiseks mudelil Sharan vastavalt Volkswagen Groupi tootemarkide töökojajuhenditele.

Kasutustingimused:

- Ainult kvalifitseeritud töökojapersonalile.
- Kasutage koorma hoideseadist üksnes Volkswagen Groupi heakskiidetud töödel.
- Kasutage seda ainult kuni 365 kg raskuse koorma korral.
- Kasutage ainult koos sobiva mootori ja käigukasti tõsteseadmega (nt VAS 6931/V.A.G. 1383A) (vt Volkswagen Groupi tootemarkide töökojajuhendeid).
- Ärge hoidke või tõstke inimesi ega loomi.
- Ärge hoidke või tõstke muid esemeid peale nende, mida on kirjeldatud Volkswagen Groupi tootemarkide töökojajuhendites.
- Ärge seiske rippuva koorma all.
- Kasutage ainult tasasel, horisontaalsel ja piisava koormuskandvusega pinnal.
- Kasutage üksnes koos heakskiidetud tarvikutega (vt Volkswagen Groupi brändide töökojajuhendeid).



Joonis 1: Mootori tõstetala 3396

- 1** Mootori tõstetala 3396
- 2** Kuuskantpoldid M10 x 35, 8.8 koos vedrurõngaga
- 3** Kuuskantpolt M10 x 30, 8.8 ja vahepuks (2 tk)

2 Üldised ohutusjuhised



HOIATUS

Lugege kõik ohutusmärkused ja -juhised läbi ning järgige neid!

Ohutusjuhiste eiramine võib põhjustada raskeid kehavigastusi ja varakahju.

Järgige kõiki alljärgnevaid ohutusmärkusi.

- ▶ Koorma hoideseadis on konstrueeritud kasutamiseks ainult ettenähtud otstarbel. Mis tahes muu kasutamise või tootja heakskiiduta ümberehituste korral ei ole koorma hoideseadise ohutus garanteeritud. See võib põhjustada raske kehavigastuse või varakahju.
- ▶ Tagage kõigi koorma hoideseadisega töötavate isikute teavitamine ja paigutage kasutusjuhised hõlpsasti kättesaadavasse kohta.
- ▶ Veenduge, et kõik kasutajad tunnevad kõiki tööks vajalikke tööriistu ja töökojaseadmete kasutusjuhendeid.
- ▶ Lugege hoolikalt läbi Volkswagen Groupi brändide tehnilise ohutuse juhised ja järgige neid täpselt.
- ▶ Kandke turvajalatseid (vastavalt standardile ISO 20345, S2).
- ▶ Lõikehaavade vältimiseks kandke kaitsekindaid.
- ▶ Töö ajal jälgige, et käte ja jalgade asend välistaks võimaliku muljumisohu.
- ▶ Kasutage koorma hoideseadist üksnes Volkswagen Groupi heakskiidetud töödel.
- ▶ Kasutage koorma hoideseadist üksnes Volkswagen Groupi heakskiidetud tarvikutega.
- ▶ Ärge ületage lubatud maksimaalset kandevõimet 365 kg.
- ▶ Pingutage poltühendusi ettenähtud pingutusmomendiga (vt Volkswagen Groupi tootemarkide töökojajuhendeid).
- ▶ Kasutage ainult koos sobiva mootori ja käigukasti tõsteseadmega (nt VAS 6931/V.A.G. 1383A) (vt Volkswagen Groupi tootemarkide töökojajuhendeid).
- ▶ Mootori ja käigukasti tõsteseadet võib kasutada ainult üks isik.
- ▶ Liigutage koormat ainult madalaimas asendis.
- ▶ Veenduge, et liikumistee oleks takistustest vaba ja selgelt nähtav.
- ▶ Liigutage koormat aeglaselt ja ettevaatlikult.
- ▶ Jälgige mootori tõstela ja koormat kõigi liikumiste ajal.
- ▶ Inimeste viibimine ohtlikus piirkonnas on liikumise ajal keelatud.
- ▶ Ärge töötage rippuvatel koormatel.

3 Kasutusjuhend

1. Enne iga kasutuskorda veenduge, et mootori tõstetala on täielik ja sellel ei ole nähtavaid kahjustusi (märke kulumisest, deformatsioonist, murdumisest, pragudest ja korrosioonist). Kontrollige kõiki keermeid kahjustuste suhtes ja kasutamise kergust. Ärge kasutage mootori tõstetala ja loobuge selle kasutamisest kohe, kui märkate defekte.
2. Pange mootori tõstetala kokku täpselt nii, nagu on kirjeldatud töökojajuhendites.
3. Kontrollige poldi ja alusplaadi õiget poltühendust.
4. Asetage mootori tõstetala mootori ja käigukasti tõsteseadmele ning veenduge, et vastuvõtusõlme polt on täielikult sisestatud mootori ja käigukasti tõsteseadme vastuvõtusõlme ning kinnitatud.
5. Kinnitage mootori tõstetala mootori ja käigukasti külge ainult vastavalt Volkswagen Groupi tootemarkide töökojajuhenditele.

HOIATUS

Küljele kalduv või kukkuv koorem on ohtlik!

Mootori tõstetala vale kinnitamine koorma külge võib põhjustada koorma kaldumise küljele või mahakukkumise. See võib põhjustada raskeid kehavigastusi või suure varakahju.

- Kinnitage mootori tõstetala täpselt nii, nagu on kirjeldatud töökojajuhendites.
- Pingutage poltühendusi töökojajuhendites ettenähtud pingutusmomendiga.

HOIATUS

Liikuvate koormate põhjustatud kehavigastuste oht!

Koorma teisaldamise, tõstmise või langetamisega kaasneb jäsemete muljumise oht koorma ja sõiduki vahel.

- Hoidke käed ja jalad nii, et koorma teisaldamisel ei tekiks muljumisohtu.
- Jälgige mootorit ja käigukastituge ning koormat kõikide liikumiste ajal.

6. Jätkake tööd, nagu on kirjeldatud töökojajuhendites.
7. Mootori tõstetala lahtiühendamisel mootori küljest kaitske mootori tõstetala kukkumise eest.
8. Veenduge, et pärast remonditööde lõpetamist oleks kõik eritööriista detailid eemaldatud.

3.1 Mootori eraldamine jõuülekandest

HOIATUS

Kukkuv või küljele kalduv koorem võib põhjustada raskeid või eluohtlikke kehavigastusi!

Ebapiisava kinnitamise tõttu võib koorem ümber või maha kukkuda. See võib põhjustada raskeid kehavigastusi ja suure varakahju.

- Enne mootori ja jõuülekande eraldamist kinnitage mootor töökojatõstukiga ja sobiva riputusseadmega!

1. Kinnitage sobiv Volkswagen Groupi heakskiidetud riputusseade töökoja Volkswagen Groupi heakskiidetud kraana (nt VAS 6100) konksu külge.



Tõstetava koorma raskuskeskme reguleerimiseks peab riputusseade olema paigutatud vastavalt töökojajuhendi kirjeldusele.

2. Kinnitage koormakonksud mootori või käigukasti vastuvõtusõlme tõsteaasadesse.
3. Tõstke töökojakraanaga, kuni mootor on korralikult toetatud töökojakraanaga ja riputusseadmega.
4. Eemaldage käigukast täpselt nii, nagu on kirjeldatud töökojajuhendites.
5. Fikseerige mootor mootori tõstetala eemaldamisel.
6. Veenduge, et pärast remonditööde lõpetamist oleks kõik eritööriista detailid eemaldatud.

4 Ülevaatus ja hooldamine

- ▶ Enne iga kasutuskorda veenduge, et mootori tõstetala on täielik ja sellel ei ole nähtavaid kahjustusi (märke kulumisest, deformatsioonist, murdumisest, pragudest ja korrosioonist). Kontrollige kõiki keermeid kahjustuste suhtes ja kasutamise kergust. Ärge kasutage mootori tõstetala ja loobuge selle kasutamisest kohe, kui märkate defekte.
- ▶ Varuosad on saadaval nõudmisel. Kasutage ainult originaalvaruosi.
- ▶ Küsimustega pöörduge oma esmase tugiteenuse eest vastutava isiku poole.

MÄRKUS

Toote valmistaja sõnaselge heakskiiduta tehtud mis tahes muudatused muudavad kogu garantii kehtetuks. Tootja ei võta endale vastutust toote vale kasutamise tõttu tekkinud kehavigastuste ega varakahju eest.



Masinadirektiivi 2006/42/EÜ lisa II 1A kohane vastavusdeklaratsioon

Tootja:	Bosch Automotive Service Solutions GmbH Am Dörrenhof 1 85131 Pollenfeld-Preith Saksamaa
Tehnilise dokumentatsiooni koostamise eest vastutav isik:	Bosch Automotive Service Solutions GmbH Am Dörrenhof 1 85131 Pollenfeld-Preith Saksamaa
Toote nimetus:	Mootori tõstetala
Toote tüüp:	Koorma hoideseadis
Toote number:	3396

Käesolevaga kinnitame, et kõik eespool kirjeldatud tooted vastavad masinadirektiivi 2006/42/EÜ kohalduvatele sätetele.

Toote mis tahes muudatused, mille kohta pole tootja selgesõnalist heakskiitu, muudavad käesoleva deklaratsiooni kehtetuks.

On kohaldatud järgmisi harmoneeritud standardeid:

EN ISO 12100:2010	Masinate ohutus. Projekteerimise, riskide hindamise ja riskide vähendamise üldised põhimõtted
EN 13155:2003+A2:2009	Kraanad. Ohutus. Kinnitamata koorma tõstmise vahendid

Pollenfeld, 16. mai 2018. a.


Koht, Kuupäev

Matthias Wagner, Tegevdirektor

فهرست مطالب فارسی

اطلاعات عمومی	73
دستورالعمل های عمومی ایمنی	74
دستورالعمل های استفاده	75
بازرسی و نگهداری	76
اعلامیه مطابقت	77

1 اطلاعات عمومی



نام محصول:	پایه موتور
نوع محصول:	وسيله نگهدارنده بار
شماره محصول:	3396
وزن:	5.6 کیلوگرم
حداکثر ظرفیت بار:	365 کیلوگرم
ضریب تست استاتیک:	3.0

کاربرد در نظر گرفته شده:

برای قرار گرفتن واحد موتور و گیربکس در هنگام باز کردن و بستن موتور اینجکشن 4 سیلندر 2.0 لیتر و موتور دیزلی 4 سیلندر 1.9 لیتر در اتومبیل شاران بر اساس دفترچه های راهنمای کارگاه برندهای گروه فولکس واگن.

شرایط استفاده:

فقط برای کارکنان ماهر کارگاه.

از وسیله نگهدارنده بار فقط برای کاری که از سوی گروه فولکس واگن تایید شده است استفاده کنید.

فقط برای بارهای حداکثر تا 365 کیلوگرم استفاده کنید.

فقط همراه با یک جک موتور و گیربکس مناسب (مثلا VAS 6931/V.A.G. 1383A) استفاده کنید (به دفترچه های راهنمای کارگاه برندهای گروه فولکس واگن مراجعه کنید).

برای نگهداری یا بلند کردن افراد یا حیوانات استفاده نکنید.

برای نگهداری یا بلند کردن اشیایی غیر از آنچه که در دفترچه های راهنمای کارگاه برندهای گروه فولکس واگن شرح داده شده اند استفاده نکنید.

زیر بارهای معلق نایستید.

فقط بر روی زمین صاف، افقی و دارای ظرفیت تحمل بار استفاده کنید.

فقط همراه با متعلقات تایید شده استفاده کنید (به دفترچه های راهنمای برندهای گروه فولکس واگن مراجعه کنید).

شکل 1: پایه موتور 3396

1 پایه موتور 3396

2 میله های دارای پیچ شش ضلعی $M10 \times 35, 8.8$ با واشر فنری

3 پیچ شش ضلعی $M10 \times 30, 8.8$ و پوش فاصله (2 عدد)

2 دستورالعمل های عمومی ایمنی



هشدار

همه نکات و دستورالعمل های ایمنی را بخوانید و رعایت کنید!

کوتاهی در رعایت دستورالعمل های ایمنی ممکن است به جراحات بدنی و آسیب های جدی به قطعات منجر شود.

نکات ایمنی زیر را در نظر بگیرید و رعایت کنید.

- ◀ فقط همراه با متعلقات تایید شده استفاده کنید (به دفترچه های راهنمای برندهای گروه فولکس واگن مراجعه کنید).
- ◀ فقط همراه با یک جک موتور و گیربکس مناسب (مثلاً VAS 6931/V.A.G. 1383A) استفاده کنید (به دفترچه های راهنمای کارگاه برندهای گروه فولکس واگن مراجعه کنید).
- ◀ از جک موتور و گیربکس فقط می توان به صورت یک نفره استفاده کرد.
- ◀ بار را فقط در پایین ترین حالت تنظیم شده جابجا کنید.
- ◀ اطمینان حاصل کنید که مسیر بی مانع و به آسانی قابل مشاهده است.
- ◀ بار را به آرامی و با احتیاط جابجا کنید.
- ◀ در طول همه جابجایی ها، بر پایه موتور و بار نظارت کنید.
- ◀ قرار گرفتن افراد در زیر بار و در منطقه خطرناک در طول فرایند جابجایی ممنوع است.
- ◀ زیر بارهای معلق کار نکنید.
- ◀ وسیله نگهدارنده بار به صورت ویژه برای کاربرد در نظر گرفته شده برای آن ساخته شده است. اگر از وسیله نگهدارنده بار به صورت نادرست استفاده شود یا به روش هایی که از سوی سازنده به صورت آشکار تایید نشده است تغییری در آن ایجاد شود، تضمین ایمنی آن دیگر ممکن نیست. جراحات بدنی جدی یا آسیب شدید به اموال ممکن است اتفاق بیفتد.
- ◀ اطمینان حاصل کنید که هر فردی که از وسیله نگهدارنده بار استفاده می کند، با این دستورالعمل ها آشنا است و همیشه می تواند به آنها دسترسی پیدا کند.
- ◀ اطمینان حاصل کنید که همه کاربران با دفترچه های راهنمای ابزارها و تجهیزات کارگاه نیز که برای کار ضروری هستند آشنا هستند.
- ◀ اطلاعات مربوط به ایمنی فنی برندهای گروه فولکس واگن را با دقت بخوانید و آنها را رعایت کنید.
- ◀ کفش های ایمنی بپوشید (بر اساس ISO 20345, S2).
- ◀ برای جلوگیری از بریدگی ها، دستکش های ایمنی بپوشید.
- ◀ درباره محل قرار گرفتن دست ها و پاها دقت کنید تا از خطرات احتمالی به شدن دوری کنید.
- ◀ از وسیله نگهدارنده بار فقط برای کار تایید شده از سوی گروه فولکس واگن استفاده کنید.
- ◀ از وسیله نگهدارنده بار فقط با متعلقات تایید شده از سوی گروه فولکس واگن استفاده کنید.
- ◀ از حداکثر ظرفیت بار 365 کیلوگرم عبور نکنید.

3 دستورالعمل های استفاده

3.1 جدا کردن موتور از واحد انتقال نیرو



هشدار

جراحات بدنی جدی یا مرگبار در اثر افتادن یا کج شدن بار!

اگر بار به اندازه کافی محکم نشود، ممکن است واژگون شود یا بیفتد. این امر ممکن است به جراحات بدنی جدی و آسیب شدید به قطعات منجر شود.

پیش از جدا کردن موتور از سیستم انتقال نیرو، موتور را با یک جرثقیل کارگاهی و یک ابزار تعلیق مناسب نگهدارید!

1. یک ابزار تعلیق مناسب تایید شده به وسیله گروه فولکس واگن را بر روی قلاب یک جرثقیل کارگاهی (مثلاً VAS 6100) تایید شده به وسیله گروه فولکس واگن آویزان کنید.



برای تنظیم مرکز جاذبه باری که قرار است جابجا شود، ابزار تعلیق باید در موقعیت مشخص شده در دفترچه راهنمای کارگاه قرار گیرد.

2. قلاب های بار را در حلقه های قرارگیری موتور یا گیربکس آویزان و محکم کنید.
3. بازوی جرثقیل کارگاهی را تا زمانی که موتور به وسیله جرثقیل کارگاهی و ابزار تعلیق به شکل مطمئن نگه داشته شده باشد بلند کنید.
4. گیربکس را مطابق دستورات دفترچه های راهنمای کارگاه باز کنید.
5. در هنگام برداشتن پایه موتور، موتور را ثابت نگه دارید.
6. پس از پایان کار تعمیر، اطمینان حاصل کنید که همه قطعات ابزار خاص برداشته شده اند.

1. پیش از هر بار استفاده، بی نقص بودن پایه موتور و نیز آسیب های قابل مشاهده مانند نشانه های سایش، تغییر شکل، شکستگی ها، ترک ها و خوردگی ها را کنترل کنید. آسیب های احتمالی همه روزه ها و کارکرد آسان آنها را کنترل کنید. در صورت شناسایی ایرادات، از پایه موتور استفاده نکنید و بلافاصله آن را کنار بگذارید.

2. پایه موتور را به شیوه شرح داده شده در دفترچه های راهنمای کارگاه ببندید.

3. درست بودن اتصال پیچی میله را با صفحه پایه کنترل کنید.

4. پایه موتور را بر روی جک موتور و گیربکس قرار دهید و اطمینان حاصل کنید که میله دریافت کننده به طور کامل به داخل محل مربوطه جک موتور و گیربکس فرو رفته و محکم شده باشد.

5. مطابق با توضیحات دفترچه های راهنمای کارگاه، پایه موتور را به واحد موتور و گیربکس وصل کرده و محکم کنید.



هشدار

خطر در اثر کج شدن یا افتادن بار!

اتصال نادرست پایه موتور به بار، ممکن است باعث کج شدن یا افتادن بار شود! این امر ممکن است باعث جراحات بدنی جدی یا آسیب شدید به قطعات شود.

- پایه موتور را دقیقاً به شیوه شرح داده شده در دفترچه های راهنمای کارگاه وصل کنید.

- اتصالات پیچی را با گشتاور توصیه شده، بر اساس توضیحات دفترچه های راهنمای کارگاه محکم کنید.



هشدار

خطر جراحات بدنی در اثر جابجایی بارها!

لج شدن اعضای بدن میان بار و وسیله نقلیه، ممکن است در نتیجه جابجایی هایی مانند حرکت، بالا بردن یا پایین بردن بار اتفاق بیفتد.

- دست ها و پاها را در موقعیتی قرار دهید که در هنگام جابجایی بار خطر له شدن وجود نداشته باشد.

- در طول همه جابجایی ها، بر جک موتور و گیربکس و نیز بار نظارت کنید.

6. ادامه کار را مطابق دستورات دفترچه های راهنمای کارگاه انجام دهید.

7. در هنگام باز کردن پایه موتور از موتور، از پایه موتور در برابر افتادن محافظت کنید.

8. پس از پایان کار تعمیر، اطمینان حاصل کنید که همه قطعات ابزار خاص برداشته شده اند.

4 بازرسی و نگهداری

◀ پیش از هر بار استفاده، بی نقص بودن پایه موتور و نیز آسیب های قابل مشاهده مانند نشانه های سایش، تغییر شکل، شکستگی ها، ترک ها و خوردگی ها را کنترل کنید. آسیب های احتمالی همه رزوه ها و کارکرد آسان آنها را کنترل کنید. در صورت شناسایی ایرادات، از پایه موتور استفاده نکنید و بلافاصله آن را کنار بگذارید.

◀ قطعات یدکی در صورت درخواست، قابل ارائه هستند. فقط از قطعات یدکی اصل استفاده کنید.

◀ درباره هر گونه پرسش، لطفاً با نماینده پشتیبانی رده I خود تماس بگیرید.

توجه

تغییرات انجام شده بر روی این دستگاه که به طور آشکار به وسیله سازنده تایید نشده اند، باعث لغو ضمانت خواهند شد. سازنده هیچ مسئولیتی را در قبال جراحات بدنی یا آسیب به قطعات که در نتیجه استفاده نادرست از این دستگاه رخ می دهند، به عهده نمی گیرد.



اعلامیه مطابقت با دستورالعمل ماشین آلات EC/2006/42، پیوست II 1A

Bosch Automotive Service Solutions GmbH Am Dörrenhof 1 85131 Pollenfeld-Preith آلمان		سازنده:
Bosch Automotive Service Solutions GmbH Am Dörrenhof 1 85131 Pollenfeld-Preith آلمان		مجاز به تدوین مدارک فنی:
پایه موتور	نام محصول:	
وسیله نگهدارنده بار	نوع محصول:	
3396	شماره محصول:	

به این وسیله اعلام می کنیم که هر کدام از محصولات شرح داده شده در بالا، با مفاد مربوطه دستورالعمل ماشین آلات با شماره EC/2006/42 مطابقت می کند.
هر گونه تغییر در این محصول که به طور آشکار از سوی سازنده تایید نشده است، موجب لغو اعتبار این اعلامیه خواهد شد.
استانداردهای هماهنگ زیر، اعمال شده اند:

ایمنی ماشین آلات - اصول کلی طراحی - ارزیابی خطر و کاهش خطر	EN ISO 12100:2010
جرتقیل ها - ایمنی - اتصالات بالابر غیر ثابت	EN 13155:2003+A2:2009

مدیر عامل, Matthias Wagner

Pollenfeld, 16 می 2018

مکان, تاریخ

Sisällysluettelo Suomi

Yleistä tietoa	79
Yleiset turvallisuusohjeet	80
Käyttöohjeet	81
Tarkastus ja huolto	82
Vaatimustenmukaisuusvakuutus	83

1 Yleistä tietoa


Tuotteen nimi:	Moottorikannatin
Tuotetyyppi:	Lastin kannattelulaite
Tuotenumero:	3396
Paino:	5,6 kg
Enimmäiskuorma:	365 Kg
Staattinen koekerroin:	3,0

Käyttötarkoitus:

- Moottori- ja vaihteistoyksikön kannattaminen, kun Sharanin 4-sylinterinen 2,0 litran polttoaineen suihkutuksella varustettu moottori tai 4-sylinterinen 1,9 litran dieselmoottori irrotetaan tai asennetaan Volkswagen Groupin merkkien huolto-ohjeissa kuvatulla tavalla.

Käyttöehdot:

- Vain pätevän korjaamohenkilöstön käyttöön.
- Käytä lastin kannattelulaitetta vain Volkswagen Groupin hyväksymiin töihin.
- Saa käyttää enintään 365 kg:n kuorman nostamiseen.
- Käytä vain sopivan moottori- ja vaihteistonostimen (esim. VAS 6931 / V.A.G 1383A) kanssa (katso lisätietoja Volkswagen Groupin merkkien huolto-ohjeista).
- Ei saa käyttää henkilöiden tai eläinten kannattamiseen tai nostamiseen.
- Ei saa käyttää muiden kuin Volkswagen Groupin merkkien huolto-ohjeissa kuvattujen esineiden nostamiseen tai kannattamiseen.
- Älä seiso kuorman alla.
- Käytä vain tasaisella, vaakasuoralla ja tukevalla alustalla.
- Käytä vain yhdessä hyväksytyjen lisävarusteiden kanssa (katso lisätietoja Volkswagen Groupin merkkien huolto-ohjeista).



Kuva 1: Moottorikannatin 3396

- 1** Moottorikannatin 3396
- 2** Pultit, joissa kuusioruuvi M10 x 35, 8.8 ja jousirengas
- 3** Kuusioruuvi M10 x 30, 8.8 ja väliholkki (2 kpl)

2 Yleiset turvallisuusohjeet

VAROITUS

Lue kaikki turvallisuutta koskevat ohjeet ja huomautukset ja noudata niitä.

Jos turvallisuutta koskevia ohjeita ei noudateta, seurauksena voi olla vakavia vammoja tai aineellisia vahinkoja.

Tutustu seuraaviin turvallisuutta koskeviin huomautuksiin ja noudata niitä.

- ▶ Lastin kannattelulaite on erityisesti suunniteltu nimenomaista käyttötarkoitustaan varten. Lastin kannattelulaitteen turvallisuutta ei voida taata, jos sitä käytetään väärin tai jos siihen tehdään muutoksia, joita valmistaja ei ole hyväksynyt. Seurauksena voi olla vakavia henkilö- tai materiaalivahinkoja.
- ▶ Varmista, että jokainen lastin kannattelulaitetta käyttävä henkilö tuntee nämä ohjeet ja saa ne käsiinsä koska tahansa.
- ▶ Varmista, että kaikki käyttäjät tuntevat lisäksi kaikkien työhön tarvittavien työkalujen ja korjaamolaitteiden käyttöohjeet.
- ▶ Lue Volkswagen Groupin merkkien turvallisuusohjeet huolellisesti ja noudata niitä.
- ▶ Käytä turvajalkineita (standardin ISO 20345, S2 mukaisia).
- ▶ Käytä viilloilta suojaavia käsiineitä.
- ▶ Sijoita kätesi ja jalkasi niin, ettei niillä ole murskautumisvaaraa.
- ▶ Käytä lastin kannattelulaitetta vain Volkswagen Groupin hyväksymiin töihin.
- ▶ Käytä lastin kannattelulaitetta vain Volkswagen Groupin hyväksymien lisävarusteiden kanssa.
- ▶ Älä ylitä enimmäiskuormitusta 365 kg.
- ▶ Kiristä ruuviliitokset annettuun momenttiin (katso lisätietoja Volkswagen Groupin merkkien huolto-ohjeista).
- ▶ Käytä vain sopivan moottori- ja vaihteistonostimen (esim. VAS 6931 / V.A.G 1383A) kanssa (katso lisätietoja Volkswagen Groupin merkkien huolto-ohjeista).
- ▶ Moottori- ja vaihteistonostinta saa käyttää vain yksi henkilö.
- ▶ Liikuta kuormaa vain, kun kuorma on alimmassa asennossaan.
- ▶ Varmista, että reitti on selvä ja helposti näkyvissä.
- ▶ Siirrä kuormaa hitaasti ja varovasti.
- ▶ Tarkkaile moottorikannatinta ja kuormaa kaikkien liikkeiden aikana.
- ▶ Kuorman alla tai vaaravyöhykkeellä ei saa olla ihmisiä kuorman liikuttamisen aikana.
- ▶ Älä tee huolto- tai korjaustoimia nostettujen kuormien alla.

3 Käyttöohjeet

1. Tarkista ennen jokaista käyttökertaa, ettei moottorikannattimesta puutu osia eikä siinä ole näkyviä vaurioita, esimerkiksi kulumia, vääntymiä, murtumia, halkeamia tai syöpyymiä. Tarkista, että kaikki kierteet ovat ehjiä ja toimivia. Jos moottorikannattimessa havaitaan vikoja, älä käytä sitä vaan hävitä se heti.
2. Kokoa moottorikannatin täsmälleen huolto-ohjeessa kuvatulla tavalla.
3. Tarkista, että pultti on kiinnitetty pohjalevyyn oikeanlaisella ruuviliitoksella.
4. Aseta moottorikannatin moottori- ja vaihteistonostimeen ja varmista, että ripustinpultti on työnnetty kokonaan moottori- ja vaihteistonostimessa olevaan ripustimeen ja kiinnitetty paikalleen.
5. Kiinnitä moottorikannatin moottori- ja vaihteistoyksikköön huolto-ohjeiden mukaisesti.

VAROITUS

Kaatuva tai putoava kuorman aiheuttama vaara!

Moottorikannattimen virheellinen kiinnittäminen kuormaan voi saada kuorman kaatumaan tai putoamaan! Se voi aiheuttaa vakavia vammoja tai suuria materiaalivahinkoja.

- Kiinnitä moottorikannatin täsmälleen huolto-ohjeissa kuvatulla tavalla.
- Kiristä ruuviliitokset huolto-ohjeissa annettujen kiristysmomenttien mukaisesti.

VAROITUS

Liikkuvat kuormat voivat aiheuttaa vammoja!

Kuorman nostaminen, laskeminen, siirtäminen tai muu liikuttaminen voi aiheuttaa raajojen murskautumisen kuorman ja ajoneuvon välissä.

- Aseta kädet ja jalat niin, ettei niillä ole murskautumisvaaraa kuorman liikuttamisen aikana.
- Tarkkaile moottori- ja vaihteistokannattinta ja kuormaa kaikkien liikkeiden aikana.

6. Tee muut työt huolto-ohjeissa kuvatulla tavalla.
7. Kun irrotat moottorikannattimen moottorista, estä moottorikannattimen putoaminen.
8. Varmista korjaustyön jälkeen, että erikoistyökalun kaikki osat on irrotettu.

3.1 Moottorin irrottaminen vaihteistosta

VAROITUS

Putoava tai kallistuva kuorma voi aiheuttaa vakavia tai kuolemaan johtavia vammoja.

Jos kuormaa ei ole kiinnitetty riittävän hyvin, se voi kaatua tai pudota. Tämä voi aiheuttaa vakavia vammoja tai huomattavia materiaalivahinkoja.

- Varmista moottorin pysyminen paikallaan korjaamonosturilla ja sopivalla ripustuslaitteella ennen moottorin ja vaihteiston irrottamista toisistaan!

1. Ripusta sopiva, Volkswagen Groupin hyväksymä ripustuslaite Volkswagen Groupin hyväksymän korjaamonosturin (esim. VAS 6100) koukkuun.



Jotta nostettavan lastin painopiste tulee oikein säädetyksi, ripustuslaite on sijoitettava huolto-ohjeessa kuvatulla tavalla.

2. Ripusta ja kiinnitä koukut moottorissa tai vaihteistossa oleviin ripustussilmukoihin.
3. Nosta korjaamonosturin vartta, kunnes moottori on nosturin ja ripustuslaitteen varassa.
4. Irrota vaihteisto huolto-ohjeessa kuvatulla tavalla.
5. Kiinnitä moottori, kun irrotat moottorikannattimen.
6. Varmista korjaustyön jälkeen, että erikoistyökalun kaikki osat on irrotettu.

4 Tarkastus ja huolto

- Tarkista ennen jokaista käyttökertaa, ettei moottorikannattimesta puutu osia eikä siinä ole näkyviä vaurioita, esimerkiksi kulumia, vääntymiä, murtumia, halkeamia tai syöpymiä. Tarkista, että kaikki kiertteet ovat ehjiä ja toimivia. Jos moottorikannattimessa havaitaan vikoja, älä käytä sitä vaan hävitä se heti.
- Varaosia on saavana tilauksesta. Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
- Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä 1. tason tukiedustajaasi.

HUOMAUTUS

Muiden kuin valmistajan nimenomaisesti hyväksymien muutosten tekeminen tähän tuotteeseen mitätöi kaikki takuut. Valmistaja ei ole missään vastuussa henkilövahingoista tai aineellisista vahingoista, jotka ovat seurausta tämän tuotteen virheellisestä käytöstä.



Konedirektiivin 2006/42/EY liitteen II 1A mukainen vaatimustenmukaisuusvakuutus

Valmistaja:	Bosch Automotive Service Solutions GmbH Am Dörrenhof 1 85131 Pollenfeld-Preith Germany
Teknisten dokumenttien valtuutettu kirjoittaja:	Bosch Automotive Service Solutions GmbH Am Dörrenhof 1 85131 Pollenfeld-Preith Germany
Tuotteen nimi:	Moottorikannatin
Tuotetyyppi:	Lastin kannattelulaite
Tuotenumero:	3396

Vakuutamme, että yllä kuvattu tuote on konedirektiivin 2006/42/EY soveltuvien määräysten mukainen.

Kaikki muutokset, jotka tehdään tuotteeseen ilman valmistajan hyväksyntää, mitätöivät tämän vakuutuksen.

Seuraavia yhdenmukaistettuja standardeja on sovellettu:

EN ISO 12100:2010	Koneturvallisuus – Yleiset suunnitteluperiaatteet – Riskin arviointi ja riskin pienentäminen
EN 13155:2003+A2:2009	Nosturit – Turvallisuus – Irrotettavat nostoapuvälineet

Pollenfeld, 16. toukokuuta 2018

Paikka, Päivämäärä

Matthias Wagner, Toimitusjohtaja

Sommaire Français

Informations générales	85
Consignes de sécurité générales	86
Instructions d'utilisation	87
Inspection et maintenance	88
Déclaration de conformité	89

1 Informations générales

Nom de produit :	Support de moteur
Type de produit :	Dispositif de maintien de la charge
Numéro de produit :	3396
Poids :	5,6 kg
Capacité de charge maximale :	365 kg
Coefficient de test statique :	3,0

Usage prévu :

- Ce dispositif est conçu pour recevoir l'ensemble moteur et boîte de vitesses lors de la pose et dépose du moteur 2,0 l injection 4 cylindres et du moteur 1,9 l diesel 4 cylindres du Sharan conformément aux manuels d'atelier des marques du groupe Volkswagen.

Conditions d'utilisation :

- Pour utilisation uniquement par du personnel d'atelier qualifié.
- Utilisez le dispositif de maintien de la charge exclusivement pour des travaux approuvés par Volkswagen.
- Charge maximale : 365 kg.
- Utilisez ce matériel uniquement avec un cric de moteur et de boîte de vitesses adapté (p. ex. VAS 6931/VAG 1383A) (voir les manuels d'atelier des marques du groupe Volkswagen).
- N'utilisez pas ce matériel pour soutenir ou soulever des personnes ou des animaux.
- N'utilisez pas ce matériel pour soutenir ou soulever des éléments autres que ceux décrits dans les manuels d'atelier des marques du groupe Volkswagen.
- Ne vous tenez jamais sous des charges suspendues.
- Utilisez toujours ce matériel sur un sol de niveau, horizontal et solide.
- Utilisez ce matériel avec des accessoires approuvés uniquement (reportez-vous aux manuels d'atelier des marques du groupe Volkswagen).




Figure 1: Support de moteur 3396

- 1** Support de moteur 3396
- 2** Boulons avec vis hexagonale M10 x 35, 8.8 et rondelle élastique
- 3** Vis hexagonale M10 x 30, 8.8 et manchon d'espacement (2 pièces)

2 Consignes de sécurité générales

AVERTISSEMENT

Lisez et respectez toutes les instructions et consignes de sécurité.

Le non-respect des consignes de sécurité peut entraîner des blessures graves et des dommages matériels importants.

Respectez et suivez les consignes de sécurité ci-dessous.

- ▶ Le dispositif de maintien de la charge a été spécifiquement conçu pour l'usage indiqué. La sécurité du dispositif de maintien de la charge ne peut plus être assurée si le dispositif est utilisé de manière incorrecte ou s'il est modifié de manière non explicitement approuvée par le fabricant. Cela est susceptible de provoquer des blessures graves ou des dommages matériels importants.
- ▶ Assurez-vous que toutes les personnes qui utilisent le dispositif de maintien de la charge connaissent ces instructions et qu'elles peuvent y accéder à tout moment.
- ▶ Assurez-vous que tous les utilisateurs ont également connaissance des manuels d'utilisation de tous les outils et équipements d'atelier, nécessaires pour réaliser le travail.
- ▶ Lisez attentivement et respectez scrupuleusement les instructions contenues dans les consignes de sécurité techniques des marques Volkswagen.
- ▶ Portez des chaussures de sécurité (conformément à la norme ISO 20345, S2).
- ▶ Portez des gants de protection afin d'éviter tout risque de coupure.
- ▶ Positionnez attentivement les mains et les pieds afin d'éviter tout risque d'écrasement.
- ▶ Utilisez le dispositif de maintien de la charge exclusivement pour des travaux approuvés par Volkswagen.
- ▶ Utilisez le dispositif de maintien de la charge exclusivement avec des accessoires approuvés par Volkswagen.
- ▶ Ne dépassez pas la charge maximale de 365 kg.
- ▶ Serrez les raccords vissés au couple prescrit (reportez-vous aux manuels d'atelier des marques du groupe Volkswagen).
- ▶ Utilisez ce matériel uniquement avec un cric de moteur et de boîte de vitesses adapté (p. ex. VAS 6931/VAG 1383A) (voir les manuels d'atelier des marques du groupe Volkswagen).
- ▶ Le cric de moteur et de boîte de vitesses ne peut être actionné que par une seule personne.
- ▶ Déplacez toujours la charge au réglage le plus bas.
- ▶ Assurez-vous que la trajectoire de déplacement est dégagée et parfaitement visible.
- ▶ Déplacez la charge lentement et avec précaution.
- ▶ Surveillez le support de moteur et la charge lors de chaque mouvement.
- ▶ Il est interdit de se positionner sous la charge et dans la zone dangereuse lors de la procédure de mouvement.
- ▶ Ne travaillez jamais sur des charges suspendues.

3 Instructions d'utilisation

1. Avant chaque utilisation, vérifiez que le support de moteur est complet et qu'il ne présente aucun dommage visible comme des signes d'usure, une déformation, des détériorations, des fissures ou de la corrosion. Vérifiez que tous les filets sont en bon état et fonctionnent facilement. Si des défauts sont détectés, n'utilisez pas le support de moteur et mettez-le immédiatement au rebut.
2. Assemblez le support de moteur tel que décrit dans les manuels d'atelier.
3. Vérifiez que le boulon est correctement fixé sur la plaque de base.
4. Placez le support de moteur sur le cric de moteur et de boîte de vitesses, et veillez à ce que le boulon de récepteur soit complètement inséré et fixé dans le récepteur du cric de moteur et de boîte de vitesses.
5. Attachez et fixez le support de moteur à l'ensemble moteur et boîte de vitesses conformément aux manuels d'atelier.

AVERTISSEMENT

Risque de basculement ou de chute de la charge !

Une mauvaise fixation du support de moteur sur la charge peut entraîner le basculement ou la chute de la charge ! Cela peut entraîner des blessures corporelles graves ou des dommages matériels importants.

- Fixez le support de moteur exactement tel que décrit dans les manuels d'atelier.
- Serrez les raccords vissés au couple prescrit conformément aux manuels d'atelier.

AVERTISSEMENT

Charges en mouvement = risque de blessure !

Risque d'écrasement entre la charge et le véhicule lors du déplacement, du levage ou de l'abaissement de la charge.

- Positionnez les mains et les pieds de sorte à éviter tout risque d'écrasement lors du déplacement de la charge.
- Surveillez le cric de moteur et de boîte de vitesses ainsi que la charge lors de chaque mouvement.

6. Effectuez les autres travaux tel que décrit dans les manuels d'atelier.
7. Lors du retrait du support du moteur, protégez le support de moteur afin d'éviter tout risque de chute.

8. Une fois la réparation terminée, vérifiez que toutes les pièces de l'outil spécial ont été retirées.

3.1 Détacher le moteur de la transmission

AVERTISSEMENT

La chute ou le basculement de la charge peut entraîner des blessures graves, voire la mort !

Si la charge n'est pas correctement fixée, elle risque de basculer ou de tomber. Ceci pourrait entraîner des blessures graves ou des dommages matériels importants.

- Sécurisez le moteur à l'aide d'une grue d'atelier et d'un dispositif de suspension adéquat avant de détacher le moteur de la transmission !

1. Attachez un dispositif de suspension adapté et approuvé par le groupe Volkswagen au crochet d'une grue d'atelier (par ex. VAS 6100) approuvée par le groupe Volkswagen.



Pour ajuster le centre de gravité de la charge à soulever, le dispositif de suspension doit être positionné tel que décrit dans le manuel d'atelier.

2. Glissez et verrouillez les crochets porte-charge dans les œillets prévus à cet effet sur le moteur ou la boîte de vitesses.
3. Levez le bras de la grue d'atelier jusqu'à ce que le moteur soit sécurisé par celle-ci et le dispositif de suspension.
4. Démontez la boîte de vitesses tel que décrit dans les manuels d'atelier.
5. Fixez le moteur lors du retrait du support de moteur.
6. Une fois la réparation terminée, vérifiez que toutes les pièces de l'outil spécial ont été retirées.

4 Inspection et maintenance

- ▶ Avant chaque utilisation, vérifiez que le support de moteur est complet et qu'il ne présente aucun dommage visible comme des signes d'usure, une déformation, des détériorations, des fissures ou de la corrosion. Vérifiez que tous les filets sont en bon état et fonctionnent facilement. Si des défauts sont détectés, n'utilisez pas le support de moteur et mettez-le immédiatement au rebut.
- ▶ Des pièces de rechange sont disponibles sur demande. Utilisez uniquement des pièces détachées d'origine.
- ▶ Pour toute question, contactez votre responsable du support de premier niveau.

The logo for AVIS, consisting of the word "AVIS" in white capital letters on a blue rectangular background.

Les modifications apportées au produit et non explicitement approuvées par le fabricant entraînent l'annulation de toute garantie. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de blessures corporelles ou de dommages résultant d'une utilisation incorrecte de ce produit.



Déclaration de conformité à la directive 2006/42/CE sur les machines, annexe II 1A

Fabricant :	Bosch Automotive Service Solutions GmbH Am Dörrenhof 1 85131 Pollenfeld-Preith Allemagne
Personne autorisée à constituer les documents techniques :	Bosch Automotive Service Solutions GmbH Am Dörrenhof 1 85131 Pollenfeld-Preith Allemagne
Nom de produit :	Support de moteur
Type de produit :	Dispositif de maintien de la charge
Numéro de produit :	3396

Par la présente, nous déclarons que chaque produit décrit ci-dessus est conforme aux clauses concernées de la directive 2006/42/CE sur les machines.

Toute modification d'un produit non explicitement approuvée par le fabricant entraîne l'annulation de la validité de cette déclaration.

Les normes harmonisées suivantes ont été appliquées :

EN ISO 12100:2010	Sécurité des machines - Principes généraux de conception - Évaluation et réduction des risques
EN 13155:2003+A2:2009	Grues - Sécurité - Attaches de levage de charge non fixées

Pollenfeld, 16 mai 2018


Lieu, Date

Matthias Wagner, Directeur général

תוכן העניינים עברית

91	מידע כללי
92	הוראות בטיחות כלליות
93	הוראות הפעלה
94	בדיקה ותחזוקה
95	הצהרת תאימות

1 מידע כללי



שם מוצר:	תושבת מנוע
סוג מוצר:	התקן להחזקת מטען
מספר מוצר:	3396
משקל:	5.6 ק"ג
קיבולת מטען מרבית:	365 ק"ג
מקדם בדיקה סטטית:	3.0

השימוש המיועד:

עבור התושבת של יחידת המנוע ותיבת התמסורת במהלך הפירוק וההרכבה של מנוע הזרקה בן 4 צילינדרים 2.0 ליטר ומנוע הזרקה דיזל בן 4 צילינדרים 1.9 ליטר ב-Sharan, בהתאם למדריכי המוסך של מותגי קבוצת Volkswagen.

תנאי השימוש:

רק עבור עובדי מוסך מוסמכים.

יש להשתמש בהתקן להחזקת מטען רק לעבודות שאושרו על-ידי קבוצת Volkswagen.

מיועד למטענים של עד 365 ק"ג בלבד.

יש להשתמש בתושבת המנוע אך ורק עם מגבה מתאים של מנוע ותיבת תמסורת (למשל, VAS 6931/V.A.G. 1383A) (עיין במדריכי המוסך של מותגי קבוצת Volkswagen).

אין להחזיק או להרים אנשים או בעלי-חיים.

יש להחזיק או להרים אך ורק עצמים המתוארים במדריכים למוסך של מותגי קבוצת Volkswagen.

אין לעמוד מתחת למטענים תלויים.

יש להשתמש אך ורק על קרקע מאוזנת ואופקית המסוגלת לתמוך במשקל.

יש להשתמש אך ורק עם האביזרים המאושרים (עיין במדריכים למוסך של מותגי קבוצת Volkswagen).

איור 1: תושבת מנוע 3396

1 תושבת מנוע 3396

2 ברגים עם בורג משושה $M10 \times 35$, 8.8 עם טבעת קפיצית

3 בורג משושה $M10 \times 30$, 8.8 ותותב מרווח (2 יחידות)

2 הוראות בטיחות כלליות



אזהרה

קרא את כל הערות הבטיחות ואת כל ההוראות ופעל לפיהן!

הפרת הוראות הבטיחות עלולה לגרום פציעות קשות ונזק לחומרים.

שים לב להערות הבטיחות להלן, ופעל לפיהן.

ההתקן להחזקת מטען נבנה ספציפית עבור השימוש המיועד לו. במקרה של שימוש חריג בהתקן להחזקת המטען או שינוי שלו באופן שלא אושר במפורש על-ידי היצרן, לא ניתן יהיה להבטיח עוד את בטיחותו. הדבר עלול לגרום פציעה קשה או נזק לרכוש.

יש לוודא שכל מי שמשתמש בהתקן להחזקת המטען מכיר הוראות אלה ומסוגל לגשת אליהן בכל עת.

יש לוודא גם שכל המשתמשים מכירים את מדריכי ההפעלה ואת כל הכללים וציוד המוסך הנחוצים לעבודה.

יש לקרוא היטב את ההוראות במידע הבטיחות הטכני של מותגי קבוצת Volkswagen ולציית להן.

יש לנעול נעלי בטיחות (בהתאם ל-ISO 20345, S2).

יש ללבוש כפפות הגנה כדי למנוע חתכים.

יש למקם בזהירות את הידיים וכפות הרגליים כדי למנוע סכנות מחיצה.

יש להשתמש בהתקן להחזקת מטען רק לעבודות שאושרו על-ידי קבוצת Volkswagen.

יש להשתמש בהתקן להחזקת מטען רק עם האביזרים שאושרו על-ידי קבוצת Volkswagen.

אין לחרוג מקיבולת המטען המרבי של 365 ק"ג.

יש להדק את חיבורי הברגים לפי מומנט הפיתול הנקוב (עיין במדריכים למוסך של מותגי קבוצת Volkswagen).

יש להשתמש בתושבת המנוע אך ורק עם מגבה מתאים של מנוע ותיבת תמסורת (למשל, VAS 6931/V.A.G. 1383A) (עיין במדריכי המוסך של מותגי קבוצת Volkswagen).

מגבה המנוע ותיבת התמסורת נועד לשימוש על-ידי אדם אחד בלבד.

יש להזיז את המטען במצב הנמוך ביותר בלבד.

יש לוודא שהמסלול פנוי וניתן לראותו בצורה ברורה.

יש להניע את המטען לאט ובזהירות.

בכל פעולת הזזה, יש לשים לב לתושבת המנוע ולמטען.

אסור להימצא מתחת למטען ובאזור המסוכן במהלך תהליך ההזזה.

אין לעבוד על מטענים תלויים.

3 הוראות הפעלה

1. תלה התקן מתלה מתאים, שאושר על-ידי קבוצת Volkswagen, על וו מנוף המוסך (למשל, VAS 6100) שאושר על-ידי קבוצת Volkswagen.



כדי לכוון את מרכז הכובד של המטען שיש להרים, הצב את התקן המתלה כמתואר במדריך המוסך.

2. תלה ואבטח את ווי המטען בטבעות הנשיאה שעל המנוע או תיבת התמסורת.
3. הרם את זרוע מנוף המוסך, עד שמנוף המוסך והתקן המתלה יחזיקו היטב את המנוע.
4. פרק את תיבת התמסורת כפי שמתואר במדריכי המוסך.
5. קבע את המנוע בעת הסרת תושבת המנוע.
6. לאחר סיום עבודת התיקון, הקפד להסיר את כל החלקים של הכלי המיוחד.

1. לפני כל שימוש, יש לוודא שתושבת המנוע שלמה וללא נזקים גלויים, כגון סימני בלאי, עיוותים, קרעים, סדקים ונזקי קורוזיה. יש לוודא שכל התברייגים תקינים וקלים להפעלה. כאשר מתגלים פגמים, אין להשתמש בתושבת המנוע ויש להשליכה מייד.
2. הרכב את תושבת המנוע כפי שמתואר במדריכי המוסך.
3. יש לוודא חיבור כהלכה של הבורג ללוח הבסיס.
4. הצב את תושבת המנוע על מגבה המנוע ותיבת התמסורת, וודא שבורג התושבת מוכנס עד הסוף לתוך התושבת של מגבה המנוע ותיבת התמסורת, ומוחזק היטב במקומו.
5. חבר וחזק את תושבת המנוע אל יחידת המנוע ותיבת התמסורת, בהתאם למדריכי המוסך.

אזהרה

סכנה עקב הטיה או נפילה של המטען!

- חיבור שגוי של תושבת המנוע למטען עלול לגרום נדנד או נפילה של המטען! הדבר עלול לגרום פציעות קשות או נזק חמור לחומרים.
- חבר את תושבת המנוע בדיוק כפי שמתואר במדריכי המוסך.
- הדק את חיבורי הברגים לפי מומנט הפיתול המצוין, בהתאם למדריכי המוסך.

אזהרה

סכנת פציעה עקב מטענים בתנועה!

- תנועות כגון הזזה, הרמה או הנמכה של המטען כרוכות בסכנה למחיצת גפיים בין המטען לרכב.
- יש להרחיק את כפות הידיים וכפות הרגליים מאזורים שבהם הן עלולות להימחץ בעת הזזת המטען.
- בכל פעולת הזזה, יש לשים לב למגבה המנוע ותיבת התמסורת, כמו גם למטען.

6. בצע עבודות נוספות כמתואר במדריכי המוסך.
7. בעת פירוק תושבת המנוע מהמנוע, יש להגן על תושבת המנוע מפני נפילה.
8. לאחר סיום עבודת התיקון, הקפד להסיר את כל החלקים של הכלי המיוחד.

3.1 הפרדת המנוע מהתמסורת

אזהרה

- סכנת פציעות חמורות או אנושות עקב נפילה או הטיה של מטען! ללא אבטחה נאותה של המטען, הוא עלול לנטות או ליפול. הדבר עלול לגרום פציעות קשות ונזק חמור לחומרים.
- חבר את המנוע למקומו באמצעות מנוף מוסך והתקן מתלה מתאים, לפני הפרדת המנוע מהתמסורת!

4 בדיקה ותחזוקה

◀ לפני כל שימוש, יש לוודא שתושבת המנוע שלמה וללא נזקים גלויים, כגון סימני בלאי, עיוותים, קרעים, סדקים ונזקי קורוזיה. יש לוודא שכל התברייגים תקינים וקלים להפעלה. כאשר מתגלים פגמים, אין להשתמש בתושבת המנוע ויש להשליכה מייד.

◀ חלקי חילוף זמינים לפי בקשה. יש להשתמש בחלקי חילוף מקוריים בלבד.

◀ בכל שאלה, יש לפנות לנציג התמיכה שלך ברמה הראשונה.

הודעה

שינויים במוצר זה אשר לא אושרו במפורש על-ידי היצרן יבטלו כל אחריות עליו. היצרן לא יישא בשום חבות על פגיעה או נזק לרכוש עקב שימוש שגוי במוצר זה.



הצהרת תאימות ל-2006/42/EC, Annex II 1A Machinery Directive

Bosch Automotive Service Solutions GmbH Am Dörrenhof 1 85131 Pollenfeld-Preith Germany	יצרן:
Bosch Automotive Service Solutions GmbH Am Dörrenhof 1 85131 Pollenfeld-Preith Germany	מוסמך לערוך את המסמכים הטכניים:
תושבת מנוע	שם מוצר:
התקן להחזקת מטען	סוג מוצר:
3396	מספר מוצר:

אנו מצהירים שכל המוצרים המתוארים לעיל עומדים בסעיפים הרלוונטיים של 2006/42/EC Machinery Directive.

כל שינוי במוצר שלא אושר במפורש על-ידי היצרן יבטל את התוקף של הצהרה זו.

חלים התקנים המאוחדים הבאים:

בטיחות מכונות - עקרונות כלליים לתכנון - הערכת סיכונים והפחתת סיכונים	EN ISO 12100:2010
מנופים - בטיחות - אביזרי הרמת מטען לא מקובע	EN 13155:2003+A2:2009

Matthias Wagner, מנהל כללי

16 Pollenfeld, מאי 2018

מקום, תאריך

Sadržaj Hrvatski

Opće informacije	97
Opće sigurnosne upute	98
Upute za rad	99
Provjera i održavanje	100
Izjava o usklađenosti	101

1 Opće informacije


Naziv proizvoda:	Potpora za motor
Vrsta proizvoda:	Naprava za držanje tereta
Šifra proizvoda:	3396
Masa:	5,6 kg
Maksimalna nosivost:	365 kg
Koeficijent statičkog testa:	3,0

Namjena:

- ▶ Za učvršćivanje motora i mjenjačke kutije prilikom demontaže i montaže 2-litarskog 4-cilindričnog motora s ubrizgavanjem i 1,9-litarskog 4-cilindričnog dizelskog motora modela Sharan u skladu s radioničkim priručnicima za robne marke Volkswagen grupe.

Uvjeti korištenja:

- ▶ Samo za kvalificirano osoblje u radionici.
- ▶ Napravu za držanje tereta koristite samo za poslove koje je odobrila Volkswagen grupa.
- ▶ Koristite samo za opterećenja do 365 kg.
- ▶ Koristite samo s odgovarajućom dizalicom za motor i mjenjačku kutiju (npr. VAS 6931/V.A.G. 1383) (vidi radioničke priručnike za robne marke Volkswagen grupe).
- ▶ Nemojte koristiti za držanje ni podizanje osoba ili životinja.
- ▶ Nemojte koristiti za držanje ni dizanje dijelova koji nisu navedeni u radioničkim priručnicima robnih marki Volkswagen grupe.
- ▶ Ne zadržavajte se ispod ovješanih tereta.
- ▶ Koristite samo na ravnoj, vodoravnoj i čvrstoj površini.
- ▶ Koristite samo s odobrenom dodatnom opremom (vidi radioničke priručnike za robne marke Volkswagen grupe).



Slika 1: Potpora za motor 3396

- 1** Potpora za motor 3396
- 2** Vijci sa šesterokutnom glavom M10 x 35, 8.8 s opružnim prstenom
- 3** Vijak sa šesterokutnom glavom M10 x 30, 8.8 i omotač odstojnika (2 komada)

2 Opće sigurnosne upute



UPOZORENJE

Pročitajte i poštujte sve sigurnosne napomene i upute!

Zanemarivanje sigurnosnih uputa može dovesti do teških ozljeda i materijalne štete.

Proučite i poštujte sigurnosne napomene u nastavku.

- ▶ Ovaj je uređaj za držanje tereta posebno konstruiran za svoju namjenu. Ne može se jamčiti sigurnost uređaja za držanje tereta ako se on pogrešno upotrebljava ili preinačuje na načine koje proizvođač nije izričito odobrio. Može doći do ozbiljnih ozljeda ili oštećenja materijala.
- ▶ Svi koji koriste uređaj za držanje tereta moraju biti upoznati s navedenim uputama, koje im moraju biti dostupne u svakom trenutku.
- ▶ Pripazite i da su svi korisnici upoznati s priručnicima za upotrebu svih alata i radioničke opreme nužne za rad.
- ▶ Pažljivo pročitajte upute u informacijama o tehničkoj sigurnosti robnih marki Volkswagen grupe i pridržavajte ih se.
- ▶ Nosite sigurnosne cipele (prema standardu ISO 20345, S2).
- ▶ Nosite zaštitne rukavice da biste izbjegli porezotine.
- ▶ Ruke i stopala postavite pažljivo da izbjegnute opasnost od prignječenja.
- ▶ Napravu za držanje tereta koristite samo za poslove koje je odobrila Volkswagen grupa.
- ▶ Napravu za držanje tereta koristite samo s dodatnom opremom koju je odobrila Volkswagen grupa.
- ▶ Nemojte prekoračiti maksimalno opterećenje od 365 kg.
- ▶ Zategnite spojeve s vijcima preporučenim okretnim momentom (vidi radioničke priručnike za robne marke Volkswagen grupe).
- ▶ Koristite samo s odgovarajućom dizalicom za motor i mjenjačku kutiju (npr. VAS 6931/V.A.G. 1383) (vidi radioničke priručnike za robne marke Volkswagen grupe).
- ▶ Dizalicom za motor i mjenjačku kutiju smije rukovati samo jedna osoba.
- ▶ Premještajte teret samo uz najnižu postavku.
- ▶ Provjerite je li staza prohodna i dobro vidljiva.
- ▶ Teret pomičite polako i pažljivo.
- ▶ Tijekom svih pomicanja pratite potporu za motor i teret.
- ▶ Tijekom postupka premještanja zabranjeno je zadržavanje osoba ispod tereta i u području opasnosti.
- ▶ Ne radite ispod obješenom teretu.

3 Upute za rad

1. Prije svake upotrebe provjerite je li potpora za motor kompletna te ima li vidljivih oštećenja, npr. znakova istrošenosti, deformacija, lomova, pukotina, oštećenja navoja i oštećenja od korozije. Provjerite jesu li navoji oštećeni i može li se njima lako rukovati. Potporu za motor nemojte koristiti ako uočite oštećenja – odmah je bacite.
2. Potporu za motor sastavite kako je opisano u radioničkim priručnicima.
3. Provjerite je li navoj vijka u baznoj pločici pravilno zahvaćen.
4. Stavite potporu za motor na dizalicu za motor i mjenjačku kutiju i pripazite da je vijak učvrstite posve umetnut i zategnut u učvrstnici dizalice za motor i mjenjačku kutiju.
5. Potporu za motor pričvrstite za motor i mjenjačku kutiju te ih osigurajte u skladu s radioničkim priručnicima.

UPOZORENJE

Opasnost od naginjanja i pada tereta!

Nepravilno pričvršćivanje potpore za motor za teret može uzrokovati naginjanje ili pad tereta! To može uzrokovati teške ozljede ili znatna oštećenja materijala.

- Potporu za motor pričvrstite točno kako je opisano u radioničkim priručnicima.
- Zategnite veze s vijcima propisanim okretnim momentom u skladu s radioničkim priručnicima.

UPOZORENJE

Opasnost od ozljede teretima tijekom premještanja!

Prilikom kretanja tereta, primjerice premještanja, podizanja ili spuštanja, može doći do prignječenja udova.

- Dlanove i stopala namjestite tako da izbjegnute opasnosti od prignječenja prilikom pomicanja tereta.
- Tijekom svih pomicanja pratite dizalicu za motor i mjenjačku kutiju kao i teret.

6. Nastavite s daljnjim aktivnostima na način opisan u radioničkim priručnicima.
7. Prilikom odvajanja potpore za motor od motora spriječite eventualni pad potpore za motor.
8. Kada dovršite popravke, provjerite jesu li svi dijelovi specijalnog alata uklonjeni.

3.1 Odvajanje motora od mjenjača

UPOZORENJE

Teške ili za život opasne ozljede uslijed tereta koji pada ili je nagnut!

Teret se može prekrenuti ili pasti ako nije dovoljno dobro učvršćen. To može uzrokovati teške ozljede ili znatna oštećenja materijala.

- Prije odvajanja motora od mjenjača učvrstite motor radioničkim kranom i odgovarajućom napravom za ovjes!

1. Objesite odgovarajuću napravu za ovjes koju je odobrila Volkswagen grupa na kuku radioničkog kрана (npr. VAS 6100) koji je odobrila Volkswagen grupa.



Da biste prilagodili težište tereta koji se diže, naprava za ovjes mora biti smještena kako je opisano u radioničkom priručniku.

2. Ovjesite i učvrstite kuke za učvršćivanje tereta u očicama za učvršćivanje na motoru ili mjenjačkoj kutiji.
3. Dižite krak radioničkog kрана dok motor ne bude učvršćen na njemu i napravi za ovjes.
4. Mjenjačku kutiju skinite kako je opisano u radioničkom priručniku.
5. Fiksirajte motor prilikom uklanjanja potpore za motor.
6. Kada dovršite popravke, provjerite jesu li svi dijelovi specijalnog alata uklonjeni.

4 Provjera i održavanje

- ▶ Prije svake upotrebe provjerite je li potpora za motor kompletna te ima li vidljivih oštećenja, npr. znakova istrošenosti, deformacija, lomova, pukotina, oštećenja navoja i oštećenja od korozije. Provjerite jesu li navoji oštećeni i može li se njima lako rukovati. Potporu za motor nemojte koristiti ako uočite oštećenja – odmah je bacite.
- ▶ Rezervni su dijelovi dostupni samo na zahtjev. Koristite samo originalne zamjenske dijelove.
- ▶ Ako imate pitanja, obratite se predstavniku prvorazinske službe za podršku.

OBAVIJEST

Izmjene proizvoda koje proizvođač nije izričito odobrio poništavaju jamstvo. Proizvođač ne preuzima odgovornost za ozljede ni oštećenja materijala nastala uslijed nepravilnog korištenja proizvoda.



Izjava o sukladnosti s Direktivom o strojevima 2006/42/EZ, dodatak II 1A

Proizvođač:	Bosch Automotive Service Solutions GmbH Am Dörrenhof 1 85131 Pollenfeld-Preith Njemačka
Ovlaštena osoba za sastavljanje tehničkih dokumenata:	Bosch Automotive Service Solutions GmbH Am Dörrenhof 1 85131 Pollenfeld-Preith Njemačka
Naziv proizvoda:	Potpora za motor
Vrsta proizvoda:	Naprava za držanje tereta
Šifra proizvoda:	3396

Ovime izjavljujemo da su svi gore opisani proizvodi usklađeni s odgovarajućim odredbama Direktive o strojevima 2006/42/EZ.

Sve izmjene proizvoda koje proizvođač nije izričito odobrio poništavaju valjanost ove izjave.

Primijenjene su sljedeće usklađene norme:

EN ISO 12100:2010	Sigurnost strojeva – Opća načela za projektiranje – Procjena i smanjivanje rizika
EN 13155:2003+A2:2009	Dizalice – sigurnost – dodaci za podizanje neučvršćenih tereta

Pollenfeld, 16. svibnja 2018.

Mjesto, Datum

Matthias Wagner, Rukovoditelj

Tartalom Magyar

Általános információk	103
Általános biztonsági előírások	104
Használati útmutató	105
Vizsgálat és karbantartás	106
Nyilatkozat való megfelelésről	107

1 Általános információk


Terméknév:	Motortartó
Terméktípus:	Tehertartó eszköz
Termékszám:	3396
Tömeg:	5,6 kg
Max. terhelhetőség:	365 kg
Statikus tesztgyűthető:	3,0

Felhasználás:

- ▶ A motor- és sebességváltó-egység tartására a 4 hengeres, 2,0 literes befecskendezéses motor és a 4 hengeres, 1,9 literes dízelmotor tartására ki- és beszerelésnél a Sharan gépkocsinál, a Volkswagen-csoport márkáinak szervizkézikönyvei szerint.

Használati feltételek:

- ▶ Csak szakképzett műhelyszemélyzet számára!
- ▶ A tehertartó eszközt kizárólag a Volkswagen-csoport által jóváhagyott munkához használja.
- ▶ Legfeljebb 365 kg súlyú teherhez használható.
- ▶ Csak megfelelő motor- és sebességváltó-emelővel (pl. VAS 6931/VAG 1383A) használja (lásd a Volkswagen-csoport márkáinak szervizkézikönyveit).
- ▶ Emberek vagy állatok tartására vagy emelésére ne használja.
- ▶ Csak a Volkswagen-csoport márkáinak szervizkézikönyveiben leírt alkatrészek tartására és emelésére használja.
- ▶ Ne tartózkodjon felfüggesztett teher alatt.
- ▶ Csak sík, vízszintes és megfelelő teherbírású padlón használható.
- ▶ Csak a jóváhagyott tartozékokkal használja (lásd a Volkswagen-csoport márkáinak szervizkézikönyveit).



Ábra 1: 3396 motortartó

- 1** 3396 motortartó
- 2** Csap M10x35, 8.8 hatlapfejű csavarral és rugós gyűrűvel
- 3** M10x30, 8.8 hatlapfejű csavar és távtartó hüvely (2 darab)

2 Általános biztonsági előírások

FIGYELEM

Olvassa el és tartsa be az összes biztonsági előírást és utasítást!

A biztonsági előírások be nem tartása súlyos sérülésekhez és anyagi károkhoz vezethet.

Tartsa be az alábbi biztonsági előírásokat.

- ▶ A tehertartó eszköz kifejezetten erre az adott felhasználásra készült. A tehertartó eszköz biztonsága nem garantálható nem megfelelő használat, illetve olyan módosítás esetén, amelyet a gyártó nem engedélyezett. Súlyos személyi sérülés történhet, és anyagi kár is keletkezhet.
- ▶ Gondoskodjon róla, hogy a tehertartó eszközt használó összes személy megismerje és bármikor elérhesse ezeket az utasításokat.
- ▶ Győződjön meg róla, hogy minden felhasználó ismeri-e a munkához szükséges valamennyi szerszám és műhelyfelszerelés használati utasítását.
- ▶ Figyelmesen olvassa el és tartsa be a Volkswagen-csoport márkáinak műszaki biztonsági előírásait.
- ▶ Viseljen biztonsági bakancsot (ISO 20345, S2 szerint).
- ▶ Viseljen védőkesztyűt a vágásos sérülések megelőzése érdekében.
- ▶ Keze és lába ne legyen olyan helyen, ahol zúzódásveszély áll fenn.
- ▶ A tehertartó eszközt kizárólag a Volkswagen-csoport által jóváhagyott munkához használja.
- ▶ A tehertartó eszközt kizárólag a Volkswagen-csoport által jóváhagyott kiegészítőkkel használja.
- ▶ Ne lépje túl a 365 kg-os maximális terhelhetőséget.
- ▶ A csavaros csatlakozásokat az előírt nyomatékkal húzza meg (lásd a Volkswagen-csoport márkáinak szervizkézikönyveit).
- ▶ Csak megfelelő motor- és sebességváltó-emelővel (pl. VAS 6931/VAG 1383A) használja (lásd a Volkswagen-csoport márkáinak szervizkézikönyveit).
- ▶ A motor- és sebességváltó-emelőt csak egy személy üzemeltetheti, egyedül.
- ▶ Csak akkor mozgassa a terhet, amikor az a legalacsonyabb helyzetben van.
- ▶ Gondoskodjon róla, hogy a mozgatás útvonala tiszta legyen és jól látható.
- ▶ A terhet lassan és óvatosan mozgassa.
- ▶ Minden mozgatás során figyelje a motortartót és a rajta levő terhet.
- ▶ A mozgatás során tilos a teher alatt és a veszélyzónában tartózkodni.
- ▶ Függesztett terhen ne végezzen munkát.

3 Használati útmutató

1. Minden használat előtt ellenőrizze a motortartót, hogy minden alkatrésze megvan-e, nincs-e rajta látható sérülés, például kopás jelei, deformáció, törés, repedés vagy korrózió. Ellenőrizze a csavarmentek működését és sérülésmentességét. Ha hibát talál rajta, ne használja tovább, hanem azonnal selejtezze le a motortartót.
2. A motort a szervizkézikönyv előírásait követve szerelje össze.
3. Ellenőrizze a csap megfelelő csavaros rögzítését az alaplapon.
4. Helyezze a motortartót a motor- és sebességváltó-emelőre, és ellenőrizze, hogy a tartó csavarja a helyére került-e a motor- és sebességváltó-emelő tartójában, és ott a rögzítése megfelelő-e.
5. A szervizkézikönyv előírásait követve rögzítse a motortartót a motor- és sebességváltó-egységhez.

FIGYELEM

A teher megdőlésének és leesésének veszélye!

A motortartó nem megfelelő rögzítése a teherhez a teher megdőlését vagy leesését okozhatja! Ez súlyos sérülést, illetve komoly anyagi kárt okozhat.

- ▶ A motortartót a szervizkézikönyv előírásait pontosan követve csatlakoztassa.
- ▶ Húzza meg a menetes csatlakozásokat a szervizkézikönyvekben előírt nyomatékkal.

FIGYELEM

Mozgó teher által okozott sérülés kockázata!

A teher mozgatása, emelése és süllyesztése során a végtagjai beszorulhatnak a teher és a gépkocsi közé.

- ▶ A kezei és lábai a teher mozgatásakor ne legyenek olyan helyen, ahol zúzódásveszély áll fenn.
- ▶ Minden mozgatás során figyelje a motor- és sebességváltó-emelőt és a rajta levő terhet.

6. A további munkákat is a műhely kézikönyvében leírt módon végezze el.
7. Amikor leszereli a motortartót a motorról, védje a motortartót leesés ellen.
8. Ellenőrizze, hogy a javítás befejeztével a speciális szerszám minden darabját eltávolította-e.

3.1 A motor leválasztása a sebességváltóról

FIGYELEM

Súlyos vagy akár halálos sérüléseket okozhat a leeső vagy felbillenő teher!

A teher az elégtelen rögzítés miatt felborulhat vagy lezuhanhat. Ez súlyos sérüléseket és komoly anyagi kárt is okozhat.

- ▶ A motor és a sebességváltó szétválasztása előtt biztosítsa a motort motoremelő daruval és megfelelő függesztőeszközzel!

1. Függeszzen fel egy, a Volkswagen-csoport által jóváhagyott függesztőeszközt egy, a Volkswagen-csoport által jóváhagyott szervizdaru (pl. VAS 6100) horgára.



A felemelni kívánt teher súlypontjának beállításához a függesztőeszközt a szervizkézikönyvben leírt módon kell elhelyezni.

2. Akassza be a teheremelő horgokat a motor és a sebességváltó emelőszemeibe, és rögzítse őket.
3. Emelje fel a műhelydaru karját, míg a motor súlyát a motoremelő daru és a függesztőeszköz átveszi.
4. A sebességváltót a szervizkézikönyv előírásait követve szerelje le.
5. Rögzítse a motort, amikor leszereli róla a motortartót.
6. Ellenőrizze, hogy a javítás befejeztével a speciális szerszám minden darabját eltávolította-e.

4 Vizsgálat és karbantartás

- ▶ Minden használat előtt ellenőrizze a motortartót, hogy minden alkatrésze megvan-e, nincs-e rajta látható sérülés, például kopás jelei, deformáció, törés, repedés vagy korrózió. Ellenőrizze a csavarmenetek működését és sérülésmentességét. Ha hibát talál rajta, ne használja tovább, hanem azonnal selejtezze le a motortartót.
- ▶ Igény esetén rendelhetők pótalkatrészek. Kizárólag eredeti cserealkatrészeket használjon.
- ▶ Kérdéseivel forduljon a kijelölt 1. szintű szolgálathoz.

MEGJEGYZÉS

A termék bármilyen, a gyártó kifejezett engedélye nélküli módosítása érvényteleníti a garanciákat. A gyártó nem vállal felelősséget a termék nem megfelelő használatából eredő személyi sérülésekért és károkért.



Nyilatkozat a gépekre vonatkozó 2006/42/EK irányelv II. függelék 1A részének való megfelelésről

Gyártó:	Bosch Automotive Service Solutions GmbH Am Dörrenhof 1 85131 Pollenfeld-Preith Németország
A műszaki dokumentumok összeállítására kijelölt személy:	Bosch Automotive Service Solutions GmbH Am Dörrenhof 1 85131 Pollenfeld-Preith Németország
Terméknév:	Motortartó
Terméktípus:	Tehertartó eszköz
Termékszám:	3396

Ezennel tanúsítjuk, hogy a fenti termékek megfelelnek a gépekre vonatkozó 2006/42/EK irányelv vonatkozó kikötéseinek.

A termékek bármilyen, a gyártó kifejezett engedélye nélküli módosítása érvényteleníti ezen tanúsítványt.

A következő harmonizált szabványok kerültek alkalmazásra:

EN ISO 12100:2010	Gépek biztonsága – Általános tervezési alapelvek – Kockázatfelmérés és kockázatcsökkentés
EN 13155:2003+A2:2009	Daruk – Biztonság – Oldható teherfelvevők

Pollenfeld, 2018. május 16.

Hely, Dátum

Matthias Wagner, Ügyvezető igazgató

Indice Italiano

Informazioni generali	109
Avvertenze generali di sicurezza	110
Istruzioni operative	111
Ispezione e manutenzione	112
Dichiarazione di conformità	113

1 Informazioni generali

Nome del prodotto:	Supporto motore
Tipo di prodotto:	Dispositivo di fermo del carico
Codice prodotto:	3396
Peso:	5,6 kg
Capacità massima di carico:	365 Kg
Coefficiente di test statico:	3,0

Utilizzo previsto:

- Per la ricezione dell'unità del motore e della scatola del cambio durante lo smontaggio e il montaggio del motore a iniezione 4 cilindri 2,0 l e del motore diesel 4 cilindri 1,9 l nella Sharan secondo i manuali d'officina dei marchi del gruppo Volkswagen.

Condizioni di utilizzo:

- Soltanto per personale qualificato.
- Utilizzare il dispositivo di fermo del carico esclusivamente per operazioni approvate dal gruppo Volkswagen.
- Utilizzare solo per carichi fino a 365 kg.
- Utilizzare soltanto con un martinetto del motore e del cambio appropriato (ad es. VAS 6931/V.A.G. 1383A) (vedere i manuali d'officina dei marchi del gruppo Volkswagen).
- Non utilizzare per il supporto o il sollevamento di persone o animali.
- Non utilizzare articoli di supporto o di sollevamento diversi da quelli descritti nei manuali d'officina dei marchi del gruppo Volkswagen.
- Non sostare sotto i carichi sospesi.
- Utilizzare esclusivamente su superfici piane, orizzontali e portanti.
- Utilizzare esclusivamente con accessori approvati (vedere i manuali d'officina dei marchi del gruppo Volkswagen).




Figura 1: Supporto motore 3396

- 1** Supporto motore 3396
- 2** Bulloni con vite esagonale M10 x 35, 8.8 con anello a molla
- 3** Vite a testa esagonale M10 x 30, 8.8 e manicotto distanziale (2 pezzi)

2 Avvertenze generali di sicurezza

AVVERTENZA

Leggere e seguire tutte le note e istruzioni di sicurezza!

La mancata osservanza delle avvertenze di sicurezza può comportare lesioni gravi e danni alle cose.

Osservare e seguire le note sulla sicurezza seguenti.

- ▶ Il dispositivo di fermo del carico è stato espressamente progettato per l'utilizzo previsto. In caso di utilizzo inappropriato o di modifica non esplicitamente approvata dal produttore, non è possibile garantire la sicurezza del dispositivo di fermo del carico. Questo potrebbe causare lesioni alle persone o danni alle cose.
- ▶ Verificare che tutte le persone che utilizzano il dispositivo di fermo del carico abbiano letto le istruzioni e possano accedervi in qualsiasi momento.
- ▶ Accertarsi che tutti gli utenti abbiano familiarità con i manuali operativi di tutti gli strumenti e le attrezzature dell'officina che sono necessari per il lavoro.
- ▶ Leggere attentamente e osservare le istruzioni nelle informazioni tecniche dei marchi del gruppo Volkswagen.
- ▶ Indossare calzature di sicurezza (conformi alla norma ISO 20345, S2).
- ▶ Indossare guanti protettivi per evitare lesioni da taglio.
- ▶ Posizionare mani e piedi in modo da evitare potenziali pericoli di schiacciamento.
- ▶ Utilizzare il dispositivo di fermo del carico esclusivamente per operazioni approvate dal gruppo Volkswagen.
- ▶ Utilizzare il dispositivo di fermo del carico esclusivamente con gli accessori approvati dal gruppo Volkswagen.
- ▶ Non superare la capacità di carico massima di 365 Kg.
- ▶ Fissare i collegamenti a vite con la coppia specificata (vedere i manuali d'officina dei marchi del gruppo Volkswagen).
- ▶ Utilizzare soltanto con un martinetto del motore e del cambio appropriato (ad es. VAS 6931/V.A.G. 1383A) (vedere i manuali d'officina dei marchi del gruppo Volkswagen).
- ▶ Il martinetto del motore e del cambio possono essere azionati da una persona soltanto.
- ▶ Spostare il carico soltanto nella posizione più bassa.
- ▶ Accertarsi che la carreggiata sia libera e ben visibile.
- ▶ Spostare il carico lentamente e con cura.
- ▶ Tenere sotto controllo il supporto motore e il carico durante tutti i movimenti.
- ▶ È vietata la sosta di persone sotto il carico e nella zona di pericolo durante le operazioni di movimentazione.
- ▶ Non lavorare su carichi sospesi.

3 Istruzioni operative

1. Controllare il supporto motore per verificarne la completezza e rilevare danni visibili quali segni di usura, deformazioni, rotture, incrinature, danni e corrosione prima di ogni utilizzo. Verificare tutte le filettature per rilevare eventuali danni e accertare la facilità di operazione di tutte le parti mobili. Non utilizzare il supporto motore quando si notano difetti e scartarlo immediatamente.
2. Montare il supporto motore esattamente come descritto nei manuali d'officina.
3. Controllare il corretto collegamento a vite del bullone con la piastra di base.
4. Posizionare il supporto motore sul martinetto del motore e del cambio e accertarsi che il bullone di ricezione sia inserito completamente nella ricezione del martinetto del motore e del cambio e che sia fissato.
5. Collegare e fissare il supporto motore sull'unità del motore e della scatola del cambio secondo i manuali d'officina.



AVVERTENZA

Pericolo di inclinazione o caduta di carichi.

Il fissaggio non corretto del supporto motore sul carico può causare inclinazione o caduta del carico. Ciò può causare gravi lesioni o gravi danni alle cose.

- Fissare il supporto motore esattamente come descritto nei manuali d'officina.
- Fissare la connessione a vite alla coppia prescritta come descritto nei manuali d'officina.



AVVERTENZA

Pericolo di lesioni durante lo spostamento del carico!

Movimenti come lo spostamento, il sollevamento o l'abbassamento del carico possono causare lo schiacciamento degli arti tra carico e veicolo.

- Posizionare mani e piedi in modo da evitare rischi di schiacciamento durante la movimentazione del carico.
- Tenere sotto controllo il martinetto del motore e del cambio e il carico durante tutti i movimenti.

6. Eseguire gli ulteriori lavori come descritto nei manuali d'officina.
7. Quando si smonta il supporto motore dal motore, proteggere contro la caduta il supporto motore.

8. Dopo aver completato le operazioni di riparazione, accertarsi che ogni parte dell'attrezzo speciale sia stata rimossa.

3.1 Separare il motore dalla trasmissione



AVVERTENZA

Lesioni gravi o letali dovute a caduta o inclinazione del carico.

Il carico potrebbe rovesciarsi o cadere se non è fissato a sufficienza. Questo potrebbe causare gravi lesioni e gravi danni alle cose.

- Fissare il motore utilizzando una gru da officina e un dispositivo di sospensione adatto prima di separare il motore dalla trasmissione!

1. Sospendere un dispositivo di sospensione adatto approvato dal Gruppo Volkswagen sul gancio di una gru da officina (ad esempio VAS 6100) approvata dal Gruppo Volkswagen.



Per regolare il centro di gravità del carico da sollevare, il dispositivo di sospensione deve essere posizionato come descritto nel manuale d'officina.

2. Sospendere e fissare i ganci del carico negli occhielli di ricezione del motore o della scatola del cambio.
3. Sollevare il braccio della gru da officina fino a quando il motore è tenuto fermo dalla gru e dal dispositivo di sospensione.
4. Smontare la scatola del cambio come descritto nei manuali d'officina.
5. Fissare il motore quando si rimuove il supporto motore.
6. Dopo aver completato le operazioni di riparazione, accertarsi che ogni parte dell'attrezzo speciale sia stata rimossa.

4 Ispezione e manutenzione

- Controllare il supporto motore per verificarne la completezza e rilevare danni visibili quali segni di usura, deformazioni, rotture, incrinature, danni e corrosione prima di ogni utilizzo. Verificare tutte le filettature per rilevare eventuali danni e accertare la facilità di operazione di tutte le parti mobili. Non utilizzare il supporto motore quando si notano difetti e scartarlo immediatamente.
- Le parti di ricambio sono disponibili su richiesta. Utilizzare solo ricambi originali.
- Rivolgersi al responsabile di supporto di primo livello in caso di domande.

AVVISO

Qualsiasi modifica apportata al prodotto non espressamente approvata dal produttore causa l'annullamento di ogni garanzia. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per lesioni alle persone o danni ai materiali derivanti dall'uso improprio del prodotto.



Dichiarazione di conformità alla Direttiva macchine 2006/42/CE, Appendice II 1A

Produttore:	Bosch Automotive Service Solutions GmbH Am Dörrenhof 1 85131 Pollenfeld-Preith Germania
Responsabile autorizzato alla compilazione della documentazione tecnica:	Bosch Automotive Service Solutions GmbH Am Dörrenhof 1 85131 Pollenfeld-Preith Germania
Nome del prodotto:	Supporto motore
Tipo di prodotto:	Dispositivo di fermo del carico
Codice prodotto:	3396

Con la presente si dichiara che tutti i prodotti sopra descritti sono conformi alle clausole applicabili della Direttiva macchine 2006/42/CE.

Qualsiasi modifica di un prodotto non esplicitamente approvata dal produttore invaliderà la presente dichiarazione.

Sono state applicate le norme armonizzate seguenti:

EN ISO 12100:2010	Sicurezza del macchinario - Principi generali di progettazione - Valutazione e riduzione dei rischi
EN 13155:2003+A2:2009	Gru - Sicurezza - Attrezzature amovibili di presa del carico

Pollenfeld, 16 maggio 2018

Luogo, Data

Matthias Wagner, Amministratore delegato

目次 日本語

概要	115
安全に関する一般的な注意事項	116
作業手順	117
検査とメンテナンス	118
の適合宣言	119

1 概要

製品名：	エンジンサポート
製品タイプ：	積荷保持装置
製品番号：	3396
重量：	5.6 kg
最大荷重：	365 kg
静的試験係数：	3.0

使用目的：

- ▶ Volkswagen Group ブランドの作業用マニュアルに従う Sharan の 4 気筒 2.0L インジェクションエンジンおよび 4 気筒 1.9L ディーゼルエンジンを取り外しおよび配置する場合に、エンジンおよびギアボックスユニットを受け入れるために使用されます。

使用条件：

- ▶ 資格を有する作業員のみが作業にあたってください。
- ▶ 積荷保持装置は、Volkswagen Group によって承認された作業にのみ使用してください。
- ▶ 365 kg までの持ち上げ対象物に使用します。
- ▶ 適切なエンジンおよびギアボックス ジャッキのみと併用してください (例: VAS 6931/V.A.G.1383A) (Volkswagen Group ブランドの作業用マニュアルを参照)。
- ▶ 人や動物を保持したり、持ち上げたりしないでください。
- ▶ Volkswagen Group ブランドの作業用マニュアルに記載のない品目を保持したり、持ち上げたりしないでください。
- ▶ 吊るした搭載物の下に立たないでください。
- ▶ 平らで加重に耐えられる地面でのみ使用してください。
- ▶ 承認されたアクセサリとのみ使用してください (Volkswagen Group ブランドの作業用マニュアルを参照)。




図 1: エンジンサポート 3396

- 1** エンジンサポート 3396
- 2** 六角ねじ M10 x 35, 8.8 およびスプリングリング付きボルト
- 3** 六角ねじ M10 x 30, 8.8 およびスペーサー スリーブ (2 個)

2 安全に関する一般的な注意事項

警告

安全に関する注意書きおよび指示をすべてお読みになり、これらを遵守してください！

安全に関する注意事項に従わないと、大きな怪我や物的損害につながる恐れがあります。

以下の安全に関する事項を遵守してください。

- ▶ この積荷保持装置を、本来の目的以外のことに使用してはいけません。誤った方法で使用したり、製造元によって明示的に承認されていない変更を加えたりした場合、この積荷保持装置の安全性は保証されません。大きな怪我や物品の損傷の恐れがあります。
- ▶ この積荷保持装置の使用者は、必ず本書を熟知し、いつでも読めるところに置いてください。
- ▶ 使用者全員も作業に必要なすべてのツールや作業場の装置の操作マニュアルに精通するようにしてください。
- ▶ Volkswagen Group ブランドの技術安全情報に書いてある指示を熟読し守り行ってください。
- ▶ (ISO 20345、S2 に準拠した) 安全靴を着用してください。
- ▶ 負傷を防ぐために保護手袋をしてください。
- ▶ 負傷を防止するために、手の位置や足元には十分注意してください。
- ▶ 積荷保持装置は、Volkswagen Group によって承認された作業のみに使用してください。
- ▶ 積荷保持装置は、Volkswagen Group によって承認されたアクセサリーとのみ使用してください。
- ▶ 最大荷重量の 365 kg を超えないようにしてください。
- ▶ 規定のトルクでねじを締めてください (Volkswagen Group ブランドの作業用マニュアルを参照)。
- ▶ 適切なエンジンおよびギアボックス ジャッキのみと併用してください (例: VAS 6931/V.A.G.1383A) (Volkswagen Group ブランドの作業用マニュアルを参照)。
- ▶ エンジンおよびギアボックス ジャッキを操作できるのは一人の作業員のみです。
- ▶ 最下位置設定でのみ積荷を移動させてください。
- ▶ トラックがはっきりと見えていることを確認してください。
- ▶ 積荷はゆっくりと注意しながら移動させてください。
- ▶ 動作中はエンジン サポートおよび積荷を見守ってください。
- ▶ 動作中に作業員が積荷の下や危険な領域に入ることは禁止されています。
- ▶ 持ち上げ対象物の上で作業を行わないでください。

3 作業手順

1. 毎回使用前に、エンジン サポートが完全な状態であり、摩耗、変形、破損、ひび、腐食などのような視認できる損傷がないことをチェックしてください。ねじ山に損傷がないか、スムーズに動作するかを確認してください。エンジン サポートに欠陥が見られる場合は、使用せずにすぐに破棄してください。
2. 作業用マニュアルに記載されているとおりに、エンジン サポートを組み立てます。
3. ボルトがベースプレートと正しくねじ締めされているかを確認します。
4. エンジン サポートをエンジンおよびギアボックス ジャッキの上に置き、レセプション ボルトがエンジンおよびギアボックス ジャッキのレセプションに完全に挿入されて固定されていることを確認してください。
5. 作業用マニュアルに従ってエンジンおよびギアボックスユニットにエンジン サポートを取り付けおよび固定してください。

警告

積荷の傾斜や落下による危険!

積荷へのエンジン サポートの取り付けを誤ると、積荷が傾斜したり落ちたりすることがあります。これは、大きな怪我や資材の重大な損傷につながる事故を招く恐れがあります。

- ▶ 作業用マニュアルに記載されているとおり正確に、エンジン サポートを取り付けます。
- ▶ 作業用マニュアルに従って、規定のトルクでねじを締めてください。

警告

動く積荷による怪我の危険性あり!

積荷の移動、吊り上げまたは吊り下げ中に、積荷と車両の間で手足を挟まれる可能性があります。

- ▶ 積荷の移動時には、挟まれる危険がない位置に手や足を置いてください。
- ▶ 移動中はエンジン、ギアボックス ジャッキ、積荷を見守ってください。

6. 作業用マニュアルに記載されているとおりに残りの作業を実施してください。
7. エンジンからエンジンサポートを取り外す際には、エンジンサポートの落下を防止してください。
8. 修理作業を完了した後、特殊工具のすべての部品が取り外されていることを確認してください。

3.1 トランスミッションからエンジンを分離する

警告

積荷が落下または傾斜すると重傷、致命傷につながる可能性があります。

十分に固定しない場合、積荷が倒れたり落下したりする可能性があります。大きな怪我や資材の重大な損傷につながる事故を招く恐れがあります。

- ▶ トランスミッションからエンジンを分離する前にエンジンに付いている工場クレーンおよび適切なサスペンション装置を確認します。

1. Volkswagen Group で認められている工場クレーン (例 : VAS 6100) のフックに Volkswagen Group で認められている適切なスイベル付サスペンション装置を吊り下げます。



持ち上げる積荷の重心を調節するため、吊り下げ装置は作業用マニュアルに記載されているとおりに正しく配置されている必要があります。

2. 積荷フックをエンジンまたはギアボックスのレセプション アイレットに吊りかけて固定します。
3. 工場クレーンおよび吊り下げ装置でエンジンが固定されるまで、工場クレーンのアームで吊り上げます。
4. 作業用マニュアルに記載されているとおり正確に、ギアボックスを取り外します。
5. エンジンサポートを取り除く際に、エンジンを固定します。
6. 修理作業を完了した後、特殊工具のすべての部品が取り外されていることを確認してください。

4 検査とメンテナンス

- ▶ 毎回使用前に、エンジン サポートが完全な状態であり、摩耗、変形、破損、ひび、腐食などのような視認できる損傷がないことをチェックしてください。ねじ山に損傷がないか、スムーズに動作するかを確認してください。エンジン サポートに欠陥が見られる場合は、使用せずにすぐに破棄してください。
- ▶ スペア部品はご注文いただけます。交換部品は純正品のみを使用してください。
- ▶ ご質問がある場合は、第 1 レベルのサポート担当者までお問い合わせください。

通知

製造元によって明示的に承認されていない変更をこの製品に加えた場合、一切の保証は無効になります。この製品の不適切な使用によって生じる人身傷害や資材の損傷に対して、製造元は一切の保証を行わないものとします。



機械指令 2006/42/EC、Annex II 1A への適合宣言

製造元 :	Bosch Automotive Service Solutions GmbH Am Dörrenhof 1 85131 Pollenfeld-Preith Germany
技術文書編集担当者 :	Bosch Automotive Service Solutions GmbH Am Dörrenhof 1 85131 Pollenfeld-Preith Germany
製品名 :	エンジンサポート
製品タイプ :	積荷保持装置
製品番号 :	3396

弊社は、上記の各製品が機械指令 2006/42/EC の該当する条項に適合していることを宣言します。

製造元によって明示的に承認されていない変更を製品に加えた場合、この宣言の有効性は無効になります。

以下の整合規格が適用されます :

EN ISO 12100:2010	機器の安全性 - 設計の一般原則 - リスク評価とリスク軽減
EN 13155:2003+A2:2009	クレーン - 安全性 - 着脱式吊り具

Pollenfeld, 2018 年 5 月 16 日

所在地, 日付

Matthias Wagner, 最高経営責任者

목차 한국어

일반 정보	121
일반 안전 지침	122
운영 지침	123
검사 및 유지 보수	124
적합성 선언	125

1 일반 정보

제품 이름:	엔진 지지
제품 유형:	하중 유지 장치
제품 번호:	3396
중량:	5.6 kg
최대 하중량:	365 Kg
고정 테스트 계수:	3.0

용도:

- ▶ Volkswagen Group의 작업장 설명서에 따라 4 실린더 2.0 l 분사 엔진 및 4 실린더 1.9 l 디젤 엔진을 Sharan에서 탈착하거나 부착할 때 엔진 및 기어박스 유닛을 수신하는 데 사용합니다.

사용 조건:

- ▶ 사용자적 정비사만 사용해야 합니다.
- ▶ 하중 유지 장치는 Volkswagen Group이 승인한 작업에만 사용해야 합니다.
- ▶ 최대 365 kg의 하중에만 사용해야 합니다.
- ▶ 적절한 엔진 및 기어박스 잭(예: VAS 6931/V.A.G 1383A)만 함께 사용해야 합니다(Volkswagen Group의 작업장 설명서 참조).
- ▶ 사람이나 동물을 붙들거나 들어올리는 용도로 사용하지 않아야 합니다.
- ▶ Volkswagen Group의 작업장 설명서에 설명된 것 외의 물체를 지지하거나 들어올리는 용도로 사용하지 않아야 합니다.
- ▶ 매달린 하중 밑에 있지 않아야 합니다.
- ▶ 중량을 지지할 수 있는 평평한 수평 지면에서만 사용해야 합니다.
- ▶ 승인된 보조 장치만 함께 사용해야 합니다(Volkswagen Group의 작업장 설명서 참조).




그림 1: 엔진 지지 3396

- 1** 엔진 지지 3396
- 2** 볼트와 육각 나사 M10 x 35, 8.8과 스프링 링
- 3** 육각 나사 M10 x 30, 8.8과 스페이서 슬리브(2 개)

2 일반 안전 지침



모든 안전 유의 사항 및 지침을 읽고 따르십시오.

안전 지침을 따르지 않을 경우 심각한 상해를 입거나 물체가 심하게 손상될 수 있습니다.

아래 안전 유의 사항을 준수하십시오.

- ▶ 하중 유지 장치는 지정된 용도를 고려하여 특별히 구성되었습니다. 제조업체에서 명시적으로 승인하지 않은 방식으로 하중 유지 장치를 개조하거나 오용하는 경우 하중 유지 장치의 안전을 더는 보장할 수 없습니다. 심각한 상해를 입거나 물체가 심하게 손상될 수 있습니다.
- ▶ 하중 유지 장치를 사용하는 모든 사용자가 본 지침서를 익혀야 하며 항상 손에 닿을 수 있는 위치에 비치하십시오.
- ▶ 모든 사용자가 작업에 필요한 모든 도구 및 작업장 장비 운영 설명서를 숙지하고 있는지 확인하십시오.
- ▶ Volkswagen Group 기술 안전 정보에 나와 있는 지침을 주의깊게 읽고 준수하십시오.
- ▶ ISO 20345, S2 에 맞는 안전화를 착용하십시오.
- ▶ 보호 장갑을 착용하여 베이지 않도록 하십시오.
- ▶ 손과 발이 압착되지 않도록 손과 발의 위치를 주의하십시오.
- ▶ 하중 유지 장치는 Volkswagen Group 이 승인한 작업에만 사용해야 합니다.
- ▶ 하중 유지 장치는 Volkswagen Group 이 승인한 보조 장치만 함께 사용해야 합니다.
- ▶ 최대 하중량인 365 Kg 을 초과해서는 안 됩니다.
- ▶ 지정된 토크로 나사 연결부를 조이십시오(Volkswagen Group 의 작업장 설명서 참조).
- ▶ 적절한 엔진 및 기어박스 잭(예:VAS 6931/V.A.G 1383A) 만 함께 사용해야 합니다(Volkswagen Group 의 작업장 설명서 참조).
- ▶ 엔진 및 기어박스 잭은 한 사람만 운영할 수 있습니다.
- ▶ 가장 낮은 설정에서만 하중을 움직여야 합니다.
- ▶ 트랙이 깨끗하고 쉽게 보이는지 확인하십시오.
- ▶ 하중을 서서히 주의깊게 이동하십시오.
- ▶ 모든 이동 중에 엔진 지지 및 하중을 준수하십시오.
- ▶ 이동 중 사람이 하중 밑이나 위험 구역에 있지 않아야 합니다.
- ▶ 매달린 하중 밑에서 작업하지 않아야 합니다.

3 운영 지침

1. 매번 사용하기 전에 엔진 지지를 검사하여 마모, 변형, 파손, 균열, 부식 등 육안으로 식별할 수 있는 손상이 없는지 확인하십시오. 모든 스레드가 손상되지 않았고 윤영이 용이한지 확인하십시오. 결함이 발견되면 엔진 지지를 사용하지 말고 즉시 폐기하십시오.
2. 엔진을 작업장 설명서에 설명된 대로 조립하십시오.
3. 볼트의 나사 연결부가 베이스 플레이트에 올바르게 연결되었는지 확인하십시오.
4. 엔진 지지를 엔진 및 기어박스 잭에 놓고 수신 볼트가 엔진 및 기어박스 잭의 수신에 완전하게 끼워져 있고 고정되었는지 확인하십시오.
5. 작업장 설명서에 설명된 대로 엔진 지지를 엔진 및 기어박스 유닛에 부착하고 고정하십시오.

경고

하중이 기울거나 추락할 수 있습니다!

엔진 지지를 하중에 잘못 부착하면 하중이 기울거나 추락할 수 있습니다! 그러한 경우 심각한 상해를 입거나 물체가 심하게 손상될 수 있습니다.

- ▶ 기어박스 지지를 작업장 설명서에 설명된 대로 정확하게 부착하십시오.
- ▶ 작업장 설명서에 따라 지정된 토크로 나사 연결부를 조이십시오.

경고

움직이는 하중으로 인해 상해를 입을 수 있습니다.

하중 이동, 들어올리기, 낮추기 등의 이동으로 인해 하중과 차량 사이에 팔이 압착될 수 있습니다.

- ▶ 하중을 이동할 때 손과 발이 압착되지 않도록 손과 발의 위치에 주의하십시오.
- ▶ 이동 중에는 항상 엔진과 기어박스 잭 및 하중에서 눈을 떼지 마십시오.

6. 작업장 설명서에 설명된 추가 작업을 수행하십시오.
7. 엔진 지지를 엔진에서 탈착할 때 엔진 지지가 추락하지 않도록 보호하십시오.
8. 정비 작업을 마친 후 특수 공구의 모든 부품을 제거했는지 확인하십시오.

3.1 엔진과 변속기 분리

경고

하중 추락 또는 기울임으로 인해 심각한하거나 치명적인 부상을 입을 수 있습니다.

제대로 조이지 않을 경우 하중이 무너지거나 추락할 수 있습니다. 그러한 경우 심각한 신체 상해를 입거나 물체가 심하게 손상될 수 있습니다.

- ▶ 엔진과 변속기를 분리하기 전에 작업장 크레인 및 적절한 서스펜션 장치를 사용하여 엔진을 고정하십시오.

1. Volkswagen Group 이 승인한 적절한 서스펜션 장치를 Volkswagen Group 이 승인한 작업장 크레인(예: VAS 6100)의 후크에 매다십시오.

i

집어올릴 하중의 무게 중심을 조정하려면 서스펜션 장치를 작업장 설명서에 설명된 대로 배치해야 합니다.

2. 하중 후크를 엔진 또는 기어박스의 수신 아일렛에 매다십시오.
3. 엔진이 작업장 크레인 및 서스펜션 장치에 고정될 때까지 작업장 크레인의 암을 들어올리십시오.
4. 기어박스를 작업장 설명서에 설명된 대로 정확하게 탈착하십시오.
5. 엔진 지지를 제거할 때 엔진을 고정하십시오.
6. 정비 작업을 마친 후 특수 공구의 모든 부품을 제거했는지 확인하십시오.

4 검사 및 유지 보수

- ▶ 매번 사용하기 전에 엔진 지지를 검사하여 마모, 변형, 파손, 균열, 부식 등 육안으로 식별할 수 있는 손상이 없는지 확인하십시오. 모든 스레드가 손상되지 않았고 운영이 용이한지 확인하십시오. 결함이 발견되면 엔진 지지를 사용하지 말고 즉시 폐기하십시오.
- ▶ 예비 부품은 요청 시 제공됩니다. 정품 교체 부품만 사용하십시오.
- ▶ 궁금한 사항이 있으시면 1 단계 지원 담당자에게 문의하십시오.

알림

제조업체에서 명시적으로 승인하지 않은 경우 본 제품을 개조하면 보증이 취소됩니다. 본 제품을 잘못된 방식으로 사용하여 발생할 수 있는 물체의 손상이나 신체 상해에 대해 제조업체는 책임이 없는 것으로 간주됩니다.



기계류 지침(Machinery Directive) 2006/42/EC, Annex II 1A 적합성 선언

제조업체:	Bosch Automotive Service Solutions GmbH Am Dörrenhof 1 85131 Pollenfeld-Preith Germany
기술 문서 공인 편집자:	Bosch Automotive Service Solutions GmbH Am Dörrenhof 1 85131 Pollenfeld-Preith Germany
제품 이름:	엔진 지지
제품 유형:	하중 유지 장치
제품 번호:	3396

위에 명시된 각 제품은 2006/42/EC Machinery Directive 의 관련 조항을 준수한다는 것을 선언하는 바입니다.

제조업체에서 명시적으로 승인하지 않은 경우 제품을 개조하면 본 선언이 실효됩니다.

다음 조합 표준이 적용되었습니다.

EN ISO 12100:2010	기계류 안전 - 일반 디자인 원칙 - 위험 진단 및 위험 감소
EN 13155:2003+A2:2009	크레인 - 안전성 - 비고정 하중 리프팅 부속 장구

Pollenfeld, 2018 년 5 월 16 일

위치, 날짜

Matthias Wagner, 관리 이사

Turiny s Lietuvių k.

Bendroji informacija	127
Bendrosios saugos instrukcijos	128
Naudojimo instrukcijos	129
Patikra ir techninė priežiūra	130
Atitikties deklaracija	131

1 Bendroji informacija


Gaminio pavadinimas:	variklio atrama
Gaminio tipas:	krovinio laikiklis
Gaminio numeris:	3396
Svoris:	5,6 kg
Maksimali keliamoji galia:	365 kg
Statinio bandymo koeficientas:	3,0

Paskirtis

- Variklio ir pavarų dėžės laikymui montuojant ir išmontuojant 4 cilindrų 2,0 l su įpurškimu variklį ir 4 cilindrų 1,9 l dyzelinį variklį „Sharan“ modelyje atsižvelgiant į „Volkswagen Group“ prekės ženklų dirbtuvių vadovų nurodymus.

Naudojimo sąlygos

- Tik kvalifikuotam dirbtuvių personalui.
- Krovinio laikiklį naudoti tik darbams, kuriuos patvirtino „Volkswagen Group“, atlikti.
- Naudokite tik keldami krovinius iki 365 kg.
- Naudokite tik su tinkamu variklio ir pavarų dėžės kėlikiu (pvz., VAS 6931/V.A.G. 1383A) (žr. „Volkswagen Group“ prekės ženklų dirbtuvių vadovus).
- Nelaikyti ir nekelti žmonių arba gyvūnų.
- Nelaikyti ir nekelti objektų, kurie nėra aprašyti „Volkswagen Group“ prekių ženklų dirbtuvių vadovuose.
- Nestovėti po kabančiais kroviniais.
- Naudoti tik ant lygaus, horizontalaus ir svorį išlaikančio paviršiaus.
- Naudoti tik su patvirtintais priedais (žr. „Volkswagen Group“ prekių ženklų dirbtuvių vadovus).



Paveikslėlis 1: Variklio atrama 3396

- 1** Variklio atrama 3396
- 2** Šešiabriaunis varžtas M10 x 35, 8.8 su fiksavimo poveržle
- 3** Šešiabriaunis varžtas M10 x 30, 8.8 ir tarpiklio mova (2 vnt.)

2 Bendrosios saugos instrukcijos

ĮSPĖJIMAS

Perskaitykite ir atsižvelkite į visas saugos pastabas ir instrukcijas!

Nesilaikant saugos instrukcijų, galima sunkiai susižeisti arba gali būti sugadinta įranga.

Atsižvelkite į toliau pateiktas saugos pastabas.

- ▶ Krovinio laikiklis specialiai sukurtas naudoti pagal paskirtį. Krovinio laikiklio saugos negalima užtikrinti, jei jis netinkamai naudojamas arba modifikuojamas gamintojo aiškiai nepatvirtintais būdais. Galima sunkiai susižeisti arba stipriai sugadinti įrangą.
- ▶ Užtikrinkite, kad visi krovinio laikikliu besinaudojantys asmenys būtų susipažinę su šiomis instrukcijomis ir bet kada jas galėtų pasiekti.
- ▶ Įsitinkite, kad darbuotojai išmano visų įrankių ir dirbtuvių įrangos naudojimo vadovus, kurie yra būtini darbams atlikti.
- ▶ Atidžiai perskaitykite instrukcijas, nurodytas „Volkswagen Group“ prekių ženklų techninės saugos informacijoje, ir jų laikykitės.
- ▶ Avėkite apsauginius batus (atitinkančius ISO 20345, S2 standartą).
- ▶ Kad neįsijautumėte, mūvėkite apsaugines pirštines.
- ▶ Rankas ir kojas laikykite taip, kad išvengtumėte galimo pavojaus būti suspausti.
- ▶ Krovinio laikiklį naudokite tik darbams, kuriuos patvirtino „Volkswagen Group“, atlikti.
- ▶ Krovinio laikiklį naudokite tik su priedais, kuriuos patvirtino „Volkswagen Group“.
- ▶ Neviršykite maksimalios 365 kg keliamosios galios.
- ▶ Priveržkite jungčių varžtus atsižvelgdami į nurodytą veržimo jėgą (žr. „Volkswagen Group“ prekių ženklų dirbtuvių vadovus).
- ▶ Naudokite tik su tinkamu variklio ir pavarų dėžės kėlikiu (pvz., VAS 6931/V.A.G. 1383A) (žr. „Volkswagen Group“ prekės ženklų dirbtuvių vadovus).
- ▶ Variklio ir pavarų dėžės keltuvą gali valdyti tik vienas žmogus.
- ▶ Krovinį judinkite tik nuleidę į žemiausią padėtį.
- ▶ Užtikrinkite, kad vėžė būtų švari ir gerai matoma.
- ▶ Krovinį perkeldami lėtai ir atsargiai.
- ▶ Atlikdami visus veiksmus stebėkite variklio atramą ir krovinį.
- ▶ Dėl komponentų judėjimo draudžiama būti žmonėms po keliama įranga pavojingoje zonoje.
- ▶ Nedirbti su pakabintais kroviniais.

3 Naudojimo instrukcijos

1. Kaskart prieš naudodami variklio atramą patikrinkite, ar ji nepažeista, pvz., ar nėra nusidėvėjimo požymių, deformacijos, sulūžusių dalių, įtrūkimų ir korozijos pažeistų vietų. Patikrinkite, ar nepažeisti sriegiai. Aptikę defektų, nenaudokite variklio atramos ir iškart ją išmeskite.
2. Variklio atramą pritvirtinkite tiksliai taip, kaip nurodyta dirbtuvių vadove.
3. Patikrinkite varžtų priveržimą prie pagrindo plokštės.
4. Uždėkite variklio atramą ant variklio ir pavarų dėžės kėlimo įrenginio ir įsitikinkite, kad laikantysis varžtas iki galo įstatytas į variklio ir pavarų dėžės kėlimo įrenginį ir užfiksuotas.
5. Variklio atramą priveržkite prie variklio ir pavarų dėžės tiksliai taip, kaip aprašyta dirbtuvių vadove.



ĮSPĖJIMAS

Galimas pavojus, jei krovinys pakryptų arba nukristų!

Netinkamai pritvirtinus variklio atramą prie krovinio, krovinys gali pakrypti arba nukristi. Dėl to galima rimtai susižeisti arba stipriai sugadinti įrangą!

- ▶ Variklio atramą pritvirtinkite tiksliai taip, kaip aprašyta dirbtuvių vadove.
- ▶ Priveržkite jungtis su varžtais dirbtuvių vadovuose nurodyta jėga.



ĮSPĖJIMAS

Pavojus būti sužeistam dėl laisvai judančio krovinio!

Judinant, keliant arba nuleidžiant krovinį, tarp jo ir variklio gali būti suspaustos galūnės.

- ▶ Perkeldami krovinį apsaugokite rankas ir kojas nuo pavojaus būti suspaustam.
- ▶ Atlikdami visus veiksmus stebėkite variklio ir pavarų dėžės kėliklį ir krovinį.

6. Darbus atlikite, kaip nurodyta dirbtuvių vadovuose.
7. Nuimdami variklio atramą nuo variklio, apsaugokite ją nuo nukritimo.
8. Baigę remonto darbus, įsitikinkite, kad išėmėte visas specialiojo įrankio dalis.

3.1 Variklio ir transmisijos atskyrimas



ĮSPĖJIMAS

Kroviniai nukritus ar pakrypus, galima sunkiai arba mirtinai susižaloti!

Netinkamai pritvirtintas krovinys gali pakrypti arba nukristi. Dėl to galima sunkiai susižaloti ir stipriai sugadinti įrangą.

- ▶ Prieš atskirdami variklį nuo transmisijos, pritvirtinkite variklį prie dirbtuvių kraną naudodami tinkamą kabinimo įtaisą!

1. Užkabinkite tinkamą kabinimo įtaisą, naudodami „Volkswagen Group“ patvirtintą dirbtuvių kraną kablį (pvz., VAS 6100).



Siekiant koreguoti keliamo krovinio svorio centrą, būtina nustatyti kabinimo įtaisą, kaip nurodyta dirbtuvių vadove.

2. Užkabinkite ir pritvirtinkite krovinio kėlimo kablius už variklio arba pavarų dėžės kėlimo kilpų.
3. Kelkite dirbtuvių kraną strėlę, kol variklis bus tvirtai užfiksuotas dirbtuvių kranu ir kabinimo įtaisu.
4. Pavarų dėžę išmontuokite tiksliai taip, kaip aprašyta dirbtuvių vadove.
5. Pritvirtinkite variklį prieš nuimdami variklio laikiklį.
6. Baigę remonto darbus, įsitikinkite, kad išėmėte visas specialiojo įrankio dalis.

4 Patikra ir techninė priežiūra

- ▶ Kaskart prieš naudodami variklio atramą patikrinkite, ar ji nepažeista, pvz., ar nėra nusidėvėjimo požymių, deformacijos, sulūžusių dalių, įtrūkimų ir korozijos pažeistų vietų. Patikrinkite, ar nepažeisti sriegiai. Aptikę defektų, nenaudokite variklio atramos ir iškart ją išmeskite.
- ▶ Prireikus galima įsigyti atsarginių dalių. Naudokite tik originalias atsargines dalis.
- ▶ Jei kiltų kokių nors klausimų, kreipkitės į savo 1-ojo lygio priežiūros atstovą.

PRANEŠIMAS

Aiškiai gamintojo nepatvirtinta šio gaminio modifikacija panaikina visas garantijas. Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už asmenų sužeidimus ar turto žalą, atsiradusią dėl netinkamo šio gaminio naudojimo.



Mašinų direktyvos 2006/42/EB II 1A priedo atitikties deklaracija

Gamintojas:	Bosch Automotive Service Solutions GmbH Am Dörrenhof 1 85131 Pollenfeld-Preith Vokietija
Techninę dokumentaciją parengti įgaliota:	Bosch Automotive Service Solutions GmbH Am Dörrenhof 1 85131 Pollenfeld-Preith Vokietija
Gaminio pavadinimas:	variklio atrama
Gaminio tipas:	krovinio laikiklis
Gaminio numeris:	3396

Patvirtiname, kad visi čia aprašyti gaminiai atitinka tiesiogiai susijusius Mašinų direktyvos 2006/42/EB punktus.

Bet kokia aiškiai gamintojo nepatvirtinta gaminio modifikacija panaikina šios deklaracijos galiojimą.

Taikyti toliau nurodyti darnieji standartai:

EN ISO 12100:2010	Mašinų sauga. Bendrieji projektavimo principai. Rizikos vertinimas ir jos mažinimas
EN 13155:2003+A2:2009	Kranai. Sauga. Nestacionarūs krovinio kėlimo priedai

Pollenfeld, 2018 m. gegužės 16 d.

Vieta, Data

Matthias Wagner, Generalinis direktorius

Saturs Latviešu valoda

Vispārīga informācija	133
Vispārīgi drošības norādījumi	134
Lietošanas norādījumi	135
Pārbaude un apkope	136
Deklarācija par atbilstību	137

1 Vispārīga informācija


Produkta nosaukums:	Dzinēja balsts
Produkta tips:	Kravas turēšanas ierīce
Produkta numurs:	3396
Svars:	5,6 kg
Maksimālā kravnesība:	365 Kg
Statiskās pārbaudes koeficients:	3,0

Paredzētais lietojums

- Dzinēja un pārnenumkārbas ierīces uztveršanai, demontējot un montējot 4 cilindru 2,0 l iesmidzināšanas dzinēju un 4 cilindru 1,9 l dīzeļdegvielas dzinēju modelī Sharan saskaņā ar Volkswagen Group zīmolu darbnīcu rokasgrāmatām.

Lietošanas noteikumi

- Tikai kvalificētam darbnīcas personālam.
- Kravas turēšanas ierīci izmantojiet tikai darbiem, ko apstiprinājis uzņēmums Volkswagen Group.
- Izmantojiet tikai līdz 365 kg smagu kravu celšanai.
- Izmantojiet tikai kopā ar piemērotu dzinēj un pārnenumkārbas pacelāju (piemēram, VAS 6931/ V.A.G. 1383A; skatiet Volkswagen Group zīmolu darbnīcu rokasgrāmatas).
- Neturiet un neceliet cilvēkus vai dzīvniekus.
- Neturiet un neceliet priekšmetus, kas nav aprakstīti Volkswagen Group zīmolu darbnīcu rokasgrāmatās.
- Nestāviet zem iekārtas kravas.
- Izmantojiet tikai uz līdzenas, horizontālas un slodzei piemērotas virsmas.
- Izmantojiet tikai kopā ar apstiprinātiem piederumiem (skatiet Volkswagen Group zīmolu darbnīcu rokasgrāmatas).



Attēls 1: Dzinēja balsts 3396

- 1** Dzinēja balsts 3396
- 2** Enkurskrūves ar sešstūrgalvas skrūvēm M10 x 35, 8.8 (ar gredzenatsperi)
- 3** Sešstūrgalvas skrūve M10 x 30, 8.8 un starplikas uzmava (2 gab.)

2 Vispārīgi drošības norādījumi

BRĪDINĀJUMS

Izlasiet un ievērojiet visu drošības informāciju un norādījumus!

Drošības norādījumu neievērošana var izraisīt smagas traumas un materiālu bojājumus.

Ievērojiet tālāk sniegtos drošības norādījumus.

- ▶ Kravas turēšanas ierīce ir īpaši konstruēta tās izmantošanas nolūkam. Kravas turēšanas ierīces drošību nevar garantēt, ja tā tiek nepareizi izmantota vai modificēta veidā, ko tieši nav apstiprinājis ražotājs. Šādos gadījumos var izraisīt smagas traumas vai īpašuma bojājumus.
- ▶ Pārlicinieties, vai visas personas, kas izmanto šo kravas turēšanas ierīci, ir iepazinušās ar šiem norādījumiem un var tiem piekļūt jebkurā brīdī.
- ▶ Gādāiet, lai arī visi lietotāji būtu izlasījuši visu to rīku un darbnīcas aprīkojuma lietotāja rokasgrāmatas, kas ir nepieciešams darbam.
- ▶ Rūpīgi izlasiet un ievērojiet norādījumus Volkswagen Group zīmolu tehniskajā informācijā par drošību.
- ▶ Valkāiet aizsargapavus (atbilstoši standartam ISO 20345, S2).
- ▶ Lai nesagrieztos, valkājiet aizsargcimdus.
- ▶ Novietojiet plaukstu un pēdas tā, lai nepieļautu to saspiešanu.
- ▶ Kravas turēšanas ierīci izmantojiet tikai darbiem, ko apstiprinājis uzņēmums Volkswagen Group.
- ▶ Kravas turēšanas ierīci izmantojiet tikai ar piederumiem, kuru izmantošanu apstiprinājis uzņēmums Volkswagen Group.
- ▶ Nepārsniedziet maksimālo kravnesību: 365 kg.
- ▶ Pievelciet skrūvju savienojuma vietas ar norādīto griezes momentu (skatiet Volkswagen Group zīmolu darbnīcu rokasgrāmatas).
- ▶ Izmantojiet tikai kopā ar piemērotu dzinēj un pārnesumkārbas pacelāju (piemēram, VAS 6931/V.A.G. 1383A; skatiet Volkswagen Group zīmolu darbnīcu rokasgrāmatas).
- ▶ Dzinēja un pārnesumkārbas pacelāju var darbināt tikai viena persona.
- ▶ Pārvietojot kravu, izmantojiet tikai zemāko iestatījumu.
- ▶ Pārlicinieties, vai kravas pārvietošanas ceļš ir brīvs un labi pārskatāms.
- ▶ Kravu pārvietojiet lēnām un uzmanīgi.
- ▶ Pārvietošanas laikā novērojiet dzinēja balstu un kravu.
- ▶ Pārvietošanas laikā zem kravas un bīstamības zonā nedrīkst būt cilvēki.
- ▶ Nestrādāiet zem iekārtas kravas.

3 Lietošanas norādījumi

1. Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet, vai dzinēja balsta komplektā netrūkst daļu un vai nav redzamu bojājumu, piemēram, nodiluma, deformācijas, lūzumu, plaisu un korozijas radītu bojājumu. Pārbaudiet visas vītņnes, lai pārliecinātos, vai tām nav bojājumu un vai to lietošana ir ērta. Ja konstatējat defektus, neizmantojiet dzinēja balstu un nekavējoties utilizējiet to.
2. Montējiet dzinēja balstu tā, kā norādīts darbnīcu rokasgrāmatās.
3. Pārbaudiet, vai enkurskrūve ir pareizi pieskrūvēta pie pamatplāksnes.
4. Novietojiet dzinēja balstu uz dzinēja un pārnenumkārbas pacelējā, kā arī pārliecinieties, vai uztveršanas skrūve ir pilnībā ievietota un nostiprināta dzinēja un pārnenumkārbas pacelāja uztvērējā.
5. Pievienojiet un nostipriniet dzinēja balstu uz dzinēja un pārnenumkārbas ierīces saskaņā ar darbnīcu rokasgrāmatām.

BRĪDINĀJUMS

Kravas sasvēršana vai nokrišana ir bīstama!

Nepareiza dzinēja balsta piestiprināšana kravai var izraisīt kravas sasvēršanos vai nokrišanu. Tas var izraisīt smagas traumas vai ievērojamus materiālu bojājumus.

- ▶ Piestipriniet dzinēja balstu tieši tā, kā norādīts darbnīcu rokasgrāmatās.
- ▶ Pievelciet skrūvju savienojumus ar norādīto griezes momentu saskaņā ar darbnīcu rokasgrāmatām.

BRĪDINĀJUMS

Kustīgas kravas rada traumu risku.

Pārvietojot, paceļot vai nolaižot kravu, rokas un kājas var tikt saspiestas starp kravu un transportlīdzekli.

- ▶ Novietojiet plaukstas un pēdas tā, lai kravas pārvietošanas laikā nepastāvētu saspiešanas risks.
- ▶ Pārvietošanas laikā novērojiet dzinēju un pārnenumkārbas pacelāju, kā arī kravu.

6. Veiciet darbu, kā aprakstīts darbnīcu rokasgrāmatās.
7. Kad demontējat dzinēja balstu no dzinēja, gādājiet, lai dzinēja balsts nevarētu nokrist.
8. Pēc remontdarbu veikšanas noņemiet visas specializētā instrumenta daļas.

3.1 Dzinēja atdalīšana no transmisijas

BRĪDINĀJUMS

Kritoša vai sasvērta krava var radīt nopietnas vai nāvējošas traumas.

Ja krava nav pietiekami labi nostiprināta, tā var apgāzties vai nokrist. Tas var radīt nopietnas traumas un ievērojamus materiālu bojājumus.

- ▶ Pirms atdalāt dzinēju no transmisijas, nostipriniet dzinēju ar darbnīcas celtni un piemērotu iekāršanas ierīci.

1. Piekariet piemērotu, Volkswagen Group apstiprinātu iekāršanas ierīci pie tāda darbnīcas celtna (piemēram, VAS 6100) āķa, ko apstiprinājusi uzņēmumu grupa Volkswagen Group.



Lai regulētu paceļamās kravas smaguma centru, iekāršanas ierīce ir jāpozicionē, kā aprakstīts darbnīcu rokasgrāmatā.

2. Iekariet un nostipriniet kravas āķus uztvērēja cilpās dzinējā vai pārnenumkārbā.
3. Paceliet darbnīcas celtna sviru, līdz dzinējs ir nostiprināts ar darbnīcas celtni un iekāršanas ierīci.
4. Demontējiet pārnenumkārbu, kā aprakstīts darbnīcu rokasgrāmatās.
5. Kad noņemat dzinēja balstu, dzinējam ir jābūt nostiprinātam.
6. Pēc remontdarbu veikšanas noņemiet visas specializētā instrumenta daļas.

4 Pārbaude un apkope

- ▶ Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet, vai dzinēja balsta komplektā netrūkst daļu un vai nav redzamu bojājumu, piemēram, nodiluma, deformācijas, lūzumu, plaisu un korozijas radītu bojājumu. Pārbaudiet visas vītņes, lai pārliecinātos, vai tām nav bojājumu un vai to lietošana ir ērta. Ja konstatējat defektus, neizmantojiet dzinēja balstu un nekavējoties utilizējiet to.
- ▶ Rezerves daļas ir pieejamas pēc pieprasījuma. Izmantojiet tikai oriģinālās rezerves daļas.
- ▶ Jautājumu gadījumā sazinieties ar savu 1. līmeņa atbalsta dienesta pārstāvi.

IEVĒRĪBAI

Šī produkta modifikācijas, ko ražotājs nav tieši apstiprinājis, anulē garantiju. Ražotājs neuzņemas atbildību par traumām vai materiālu bojājumiem, kas radušies šī produkta nepareizas lietošanas dēļ.



Deklarācija par atbilstību Direktīvas par mašīnām 2006/42/EK II pielikuma 1. daļas A iedaļai

Ražotājs:	Bosch Automotive Service Solutions GmbH Am Dörrenhof 1 85131 Pollenfeld-Preith Vācija
Tehniskās dokumentācijas sastādīšanai pilnvarotā persona:	Bosch Automotive Service Solutions GmbH Am Dörrenhof 1 85131 Pollenfeld-Preith Vācija
Produkta nosaukums:	Dzinēja balsts
Produkta tips:	Kravas turēšanas ierīce
Produkta numurs:	3396

Mēs paziņojam, ka katrs iepriekš aprakstītais izstrādājums atbilst attiecīgajiem Direktīvas par mašīnām 2006/42/EK pantiem.

Jebkāda šī produkta modifikācija, ko tieši nav apstiprinājis ražotājs, anulē šī paziņojuma derīgumu.

Tika ievēroti šādi saskaņotie standarti:

EN ISO 12100:2010	Mašīnu drošums. Vispārīgie projektēšanas principi. Risku novērtēšana un risku samazināšana
EN 13155:2003+A2:2009	Celtņi. Drošums. Nenostiprinātu kravu celšanas palīgierīces

Pollenfeld, 2018. gada 16. maijā
Vieta, Datums

Matthias Wagner, Rīkotājdirektors

Содржина Македонски

Општи информации	139
Општи безбедносни упатства	140
Упатства за работа	141
Инспекција и одржување	142
Изјава за усогласеност	143

1 Општи информации


Име на производот:	Потпора за моторот
Тип производ:	Уред за задржување товар
Број на производот:	3396
Тежина:	5,6 kg
Макс. капацитет за товар:	365 kg
Коефициент на статично тестирање:	3,0

Наменета употреба:

- ▶ За потпора на единицата за мотор и менувач при спуштање и поставување на моторот за инјекција со 4 цилиндри од 2,0 l и дизел моторот со 4 цилиндри од 1,9 l во Sharan, согласно работните прирачници на брендovите на Volkswagen групацијата.

Услови на користење:

- ▶ Само за квалификуван персонал од работилниците.
- ▶ Користете го уредот за задржување товар само за активностите одобрени од страна на Volkswagen групацијата.
- ▶ Користете го само за товари до 365 kg.
- ▶ Да се користи само заедно со соодветна дигалка за мотор и менувач (на пр. VAS 6931/V.A.G. 1383A) (видете ги работните прирачници на брендovите на Volkswagen групацијата).
- ▶ Не задржувајте и не подигајте лица или животни.
- ▶ Не задржувајте и не подигајте други предмети освен тие коишто се опишани во работните прирачници на брендovите на Volkswagen групацијата.
- ▶ Не стојте под подигнатиот товар.
- ▶ Користете го само на рамна, хоризонтална и издржлива подлога.
- ▶ Користете го само заедно со одобрените додатоци (видете ги работните прирачници на брендovите на Volkswagen групацијата).



Слика 1: Потпора за моторот 3396

- 1** Потпора за моторот 3396
- 2** Завртки со шестоаголен шраф M10 x 35, 8.8 со прстенеста пружина
- 3** Шестоаголен шраф M10 x 30, 8.8 и навлака за изолација (2 парчиња)

2 Општи безбедносни упатства

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Прочитајте ги и придржувајте се до сите безбедносни белешки и упатства!

Непридржувањето до безбедносните упатства може да доведе до сериозни повреди и материјални штети.

Следете ги и придржувајте се до безбедносните белешки подолу.

- ▶ Уредот за задржување товар е конструиран специфично за неговата наменета употреба. Безбедноста на уредот за задржување товар не може да се гарантира ако се користи на погрешен начин или се измени на начини коишто не се изречно одобрени од страна на производителот. Може да дојде до сериозни повреди или оштетување на имотот.
- ▶ Секое лице коешто го користи уредот за задржување товар мора да биде запознаено со овие упатства и да има пристап до нив во секое време.
- ▶ Погрижете се сите корисници да бидат запознаени со прирачниците за работа за сите алатки и работната опрема, коишто се неопходни за работата.
- ▶ Внимателно прочитајте ги и придржувајте се до упатствата од техничките безбедносни информации на брендovите на Volkswagen групацијата.
- ▶ Носете безбедносни чевли (согласно ISO 20345, S2).
- ▶ Носете заштитни ракавици за да избегнете сечење.
- ▶ Внимателно поставете ги рацете и нозете за да се избегне можниот ризик од смачкување.
- ▶ Користете го уредот за задржување товар само за активности одобрени од страна на Volkswagen групацијата.
- ▶ Користете го уредот за задржување товар само со додатоките одобрени од страна на Volkswagen групацијата.
- ▶ Не надминувајте го максималниот капацитет за товар од 365 kg.
- ▶ Прицврстете ги поврзувањата со шrafoви со предвидената вртежна сила (видете ги работните прирачници на брендovите на Volkswagen групацијата).
- ▶ Да се користи само заедно со соодветна дигалка за мотор и менувач (на пр. VAS 6931/V.A.G. 1383A) (видете ги работните прирачници на брендovите на Volkswagen групацијата).
- ▶ Со дигалката за моторот и менувачот смее да ракува само едно лице.
- ▶ Движете го товарот само на најниската поставка.
- ▶ Проверете дали патеката е чиста и лесно видлива.
- ▶ Движете го товарот полека и внимателно.
- ▶ Надгледувајте ги потпората за моторот и товарот за време на сите движења.
- ▶ На луѓето им се забранува да стојат под товарот и во опасната област за време на процесот на движење.
- ▶ Не работете на подигнатиот товар.

3 Упатства за работа

1. Проверете дали потпората за моторот е целосна, како и дали има видливи оштетувања, како на пример знаци на абеење, деформација, дупки, пукнатини и корозија пред секоја употреба. Проверете да не се оштетени шрафовите и дали се способни за работа. Не користете ја потпората за моторот кога ќе се забележат дефекти и веднаш фрлете ја.
2. Составете ја потпората за моторот како што е опишано во работните прирачници.
3. Проверете дали шрафовите се соодветно поврзани за плочата на основата со завртките.
4. Поставете ја потпората за моторот на дигалката за моторот и менувачот и проверете дали приемната завртка е целосно внесена и прицврстена во приемот на дигалката за моторот и менувачот.
5. Поставете ја и обезбедете ја потпората за моторот на единицата за мотор и менувач согласно работните прирачници.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност како резултат на навалување или паѓање на товарот!

Несоодветното поставување на потпората за моторот на товарот може да предизвика навалување или паѓање на товарот. Ова може да предизвика сериозни повреди или критично оштетување на материјалите.

- ▶ Прицврстете ја потпората за моторот точно како што е опишано во работните прирачници.
- ▶ Прицврстете ги поврзувањата со шrafoви со предвидената вртежна сила согласно работните прирачници.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Ризик од повреди поради подвижен товар!

Може да дојде до смачкување на рацете и нозете помеѓу товарот и возилото како резултат на движењата, како преместување, подигање или спуштање на товарот.

- ▶ Поставете ги рацете и нозете на начин на којшто нема да постои опасност од смачкување при движењето на товарот.
- ▶ Надгледувајте ја дигалката за моторот и за менувачот, како и товарот, за време на сите движења.

6. Извршете ја останатата работа како што е опишано во работните прирачници.
7. При отстранувањето на потпората за моторот од моторот, заштитете ја потпората за моторот од паѓање.
8. Проверете дали сите делови од специјалната алатка се отстранети по завршувањето на поправките.

3.1 Разделување на моторот од преносот

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Може да дојде до сериозни или фатални повреди преку паѓање или навалување на товарот!

Товарот може да се преврти или да падне како резултат на несоодветното обезбедување. Ова може да доведе до сериозни повреди и критично оштетување на материјалите.

- ▶ Прицврстете го моторот со дигалка за работилница и соодветен уред за суспензија пред да го разделите моторот од преносот!

1. Поставете го соодветниот уред за суспензија одобрен од Volkswagen групацијата на куката од дигалката за работилница (на пр. VAS 6100) одобрена од Volkswagen групацијата.



За приспособување на положбата за центар на гравитација за предвидениот товар за подигање, уредот за суспензија мора да е во положбата опишана во работниот прирачник.

2. Поставете ги и прицврстете ги куките за товар во отворите за прием на моторот или менувачот.
3. Подигнете ја рачката на дигалката за работилница додека моторот не се прицврсти со неа и со уредот за суспензија.
4. Тргнете го менувачот како што е опишано во работните прирачници.
5. Фиксирајте го моторот кога ја отстранувате потпората за моторот.
6. Проверете дали сите делови од специјалната алатка се отстранети по завршувањето на поправките.

4 Инспекција и одржување

- ▶ Проверете дали потпората за моторот е целосна, како и дали има видливи оштетувања, како на пример знаци на абеење, деформација, дупки, пукнатини и корозија пред секоја употреба. Проверете да не се оштетени шрафовите и дали се способни за работа. Не користете ја потпората за моторот кога ќе се забележат дефекти и веднаш фрлете ја.
- ▶ Резервните делови се достапни на барање. Користете само оригинални делови за замена.
- ▶ Контактирајте со поддршката од 1. ниво со вашите прашања.

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Измените на овој производ коишто не се изречно одобрени од страна на производителот ќе ја поништат гаранцијата. Производителот не прифаќа одговорност за личните повреди или оштетувањата на материјалите коишто се резултат на несоодветна употреба на овој производ.



Изјава за усогласеност со директивата за машинерија 2006/42/EC, додаток II 1A

Производител:	Bosch Automotive Service Solutions GmbH Am Dörrenhof 1 85131 Pollenfeld-Preith Германија
Овластен да ги состави техничките документи:	Bosch Automotive Service Solutions GmbH Am Dörrenhof 1 85131 Pollenfeld-Preith Германија
Име на производот:	Потпора за моторот
Тип производ:	Уред за задржување товар
Број на производот:	3396

Со ова изјавуваме дека секој производ опишан погоре е во согласност со релевантните клаузули од директивата за машинерија 2006/42/EC.

Сите измени на производот коишто не се изречно одобрени од страна на производителот ќе ја поништат важноста на оваа гаранција.

Важат следниве хармонизирани стандарди:

EN ISO 12100:2010	Безбедност на машинеријата – Општи принципи за дизајн – Процена и намалување на ризиците
EN 13155:2003+A2:2009	Дигалки – Безбедност – Нефиксираните додатоци за подигање товар

Pollenfeld, среда, 16 мај 2018

Место, Датум

Matthias Wagner, Управен директор

Inhoud Nederlands

Generell informasjon	145
Generelle sikkerhetsinstruksjoner	146
Driftsinstruksjoner	147
Inspeksjon og vedlikehold	148
Verklaring van conformiteit	149

1 Generell informasjon


Produktnavn:	Motorstøtte
Produkttype:	Lastholderenhet
Produktnummer:	3396
Vekt:	5,6 kg
Maks. lastkapasitet:	365 kg
Statisk testkoeffisient:	3,0

Tiltenkt bruk:

- For mottaket av motor- og girkasseenheten under demontering og montering av den 4-sylinders 2,0-liters injeksjonsmotoren og 4-sylinders 1,9-liters dieselmotoren i Sharan i samsvar med verkstedhåndbøkene til Volkswagen Group-merkene.

Bruksvilkår:

- Kun for kvalifisert verkstedpersonale.
- Bruk kun lastholderenheten til arbeid som er godkjent av Volkswagen Group.
- Skal kun brukes for laster opptil 365 kg.
- Skal kun brukes i forbindelse med en egnet motor og girkassejekk (f.eks. VAS 6931/V.A.G. 1383A) (verkstedhåndbøkene til Volkswagen Group-merkene).
- Ikke hold eller løft personer eller dyr.
- Ikke hold eller løft andre artikler enn de som er beskrevet i verkstedhåndbøkene til Volkswagen Group-merkene.
- Ikke stå under hengende last.
- Skal kun brukes på jevnt, horisontalt og vektbærende underlag.
- Skal kun brukes i forbindelse med godkjent tilbehør (se verkstedhåndbøkene til Volkswagen Group-merkene).



Afbeelding 1: Motorstøtte 3396

- 1** Motorstøtte 3396
- 2** Bolter med sekskantskruer M10 x 35, 8.8 med fjærskive
- 3** Sekskantskrue M10 x 30, 8.8 og avstandshylse (2 deler)

2 Generelle sikkerhetsinstruksjoner

WAARSCHUWING

Les og følg alle sikkerhetsmerknader og instruksjoner!

Unnlatelse av å følge sikkerhetsinstruksjonene kan føre til alvorlige personskader og materielle skader.

Observer og følg sikkerhetsmerkene nedenfor.

- ▶ Lastholderenheten har blitt spesifikt konstruert for dens tiltenkte bruk. Sikkerheten til den lastholderenheten enheten kan ikke lenger sikres hvis den misbrukes eller endres på måter som ikke uttrykkelig er godkjent av produsenten. Alvorlig personskade eller skade på eiendom kan forekomme.
- ▶ Se til at hver person som bruker lastholderenheten er kjent med disse instruksjonene og har tilgang til dem til enhver tid.
- ▶ Forsikre deg om at alle brukere også er fortrolige med driftsmanualene til alle verktøy og utstyr på verkstedet som trengs til arbeidet.
- ▶ Les nøye gjennom og overhold anvisningene i den tekniske sikkerhetsinformasjonen til Volkswagen Group-merkene.
- ▶ Bruk vernesko (i henhold til ISO 20345, S2).
- ▶ Bruk vernehansker for å unngå kutt.
- ▶ Posisjoner hender og føtter forsiktig for å unngå potensielle knusefarer.
- ▶ Lastholderenheten skal kun brukes til arbeid som er godkjent av Volkswagen Group.
- ▶ Lastholderenheten skal kun brukes med tilbehør som er godkjent av Volkswagen Group.
- ▶ Ikke overskrid maksimal lastkapasitet på 365 kg.
- ▶ Stram skruetilkoblingene med foreskrevet moment (se verkstedhåndbøkene til Volkswagen Group-merkene).
- ▶ Skal kun brukes i forbindelse med en egnet motor og girkassejekk (f.eks. VAS 6931/V.A.G. 1383A) (verkstedhåndbøkene til Volkswagen Group-merkene).
- ▶ Motoren og girkassejekk skal kun betjenes av én person.
- ▶ Flytt kun på lasten ved laveste innstilling.
- ▶ Se til at sporet er rent og lett synlig.
- ▶ Beveg lasten langsomt og forsiktig.
- ▶ Vær oppmerksom på motorstøtten og lasten i alle bevegelser.
- ▶ Posisjonering av personer under lasten og i det farlige området er forbudt mens bevegelsesprosessen pågår.
- ▶ Ikke jobb på hengende last.

3 Driftsinstruksjoner

1. Kontroller motorstøtten for fullstendighet, samt synlige skader, slik som tegn på slitasje, deformering, brudd, sprekker, og korrosjonsskader før hver bruk. Kontroller alle gjenger for skade og brukervennlighet. Ikke bruk motorstøtten hvis det oppdages defekter, og kast den umiddelbart.
2. Monter motorstøtten som beskrevet i verkstedshåndbøkene.
3. Kontroller riktig skrueforbindelse på bolten med baseplaten.
4. Plasser motorstøtten på motoren og girkassejekk, og sikre at mottaksbolten settes helt inn i mottaket til motoren og girkassejekk, og sikres.
5. Fest og sikre motorstøtten for motor- og girkasseenheten i samsvar med verkstedhåndbøkene.

WAARSCHUWING

Fare på grunn av at lasten vipper eller faller!

Feil festing av motorstøtten til lasten kan føre til at lasten vipper eller faller! Dette kan forårsake alvorlige personskader og skade på materialer.

- Fest motorstøtten akkurat slik som beskrevet i verkstedshåndbøkene.
- Stram til skrueforbindelsene med foreskrevet moment i samsvar med verkstedhåndbøkene.

WAARSCHUWING

Fare for personskade på grunn av bevegende last!

Klemming av kroppsdeler mellom last og kjøretøy kan være konsekvensene av bevegelse, løfting eller senkning av lasten.

- Posisjoner hender og føtter på en slik måte at klemfare ikke eksisterer ved flytting av lasten.
- Følg med motoren og girkassejekken så vel som lasten under alle bevegelser.

6. Utfør ytterligere arbeid som beskrevet i verkstedhåndbøkene.
7. Når du demonterer motorstøtten fra motoren, må motorstøtten beskyttes mot å falle ned.
8. Se til at alle deler i spesialverktøyet har blitt fjernet etter fullføring av reparasjonsarbeidet.

3.1 Skille motoren fra girkassen

WAARSCHUWING

Alvorlige eller dødelige skader fra fallende eller vippende last!

Lasten kan vakle eller falle hvis den ikke er sikret godt nok. Dette kan føre til alvorlig skade på personer og skade på materialer.

- Sikre motoren med en verkstedskran og egnet opphengsenhet før du skiller motoren fra girkassen!

1. Heng egnet opphengsenhet godkjent av Volkswagen-gruppen på kroken til en verkstedskran (for eksempel VAS 6100) som er godkjent av Volkswagen-gruppen.



For å justere tyngdepunktets posisjon for lasten som skal løftes, må suspensjonsenhet være posisjonert som beskrevet i verkstedhåndboken.

2. Heng og sikre lastekrokene i mottaksmaljene på motoren eller girkassen.
3. Løft armen til verkstedkranen til motoren sikres av verkstedkranen og girkasseenheten.
4. Demonter girkassen som beskrevet i verkstedshåndbøkene.
5. Fest motoren når du fjerner motorstøtten.
6. Se til at alle deler i spesialverktøyet har blitt fjernet etter fullføring av reparasjonsarbeidet.

4 Inspeksjon og vedlikehold

- ▶ Kontroller motorstøtten for fullstendighet, samt synlige skader, slik som tegn på slitasje, deformering, brudd, sprekker, og korrosjonsskader før hver bruk. Kontroller alle gjenger for skade og brukervennlighet. Ikke bruk motorstøtten hvis det oppdages defekter, og kast den umiddelbart.
- ▶ Reservedeler er tilgjengelig på forespørsel. Bruk kun originale reservedeler.
- ▶ Ta kontakt med 1. nivå støtterelevant med eventuelle spørsmål.

LET OP

Endringer på dette produktet, som ikke har blitt uttrykkelig godkjent av produsenten, vil gjøre enhver garanti ugyldig. Produsenten tar ikke ansvar for personlige skader eller skader på materialer som oppstår som følge av uriktig bruk av dette produktet.



Samsvarserklæring med maskindirektivet 2006/42/EF, vedlegg II 1A

Produsent:	Bosch Automotive Service Solutions GmbH Am Dörrenhof 1 85131 Pollenfeld-Preith Tyskland
Autorisert til kompilering av tekniske dokumenter:	Bosch Automotive Service Solutions GmbH Am Dörrenhof 1 85131 Pollenfeld-Preith Tyskland
Produktnavn:	Motorstøtte
Produkttype:	Lastholderenhet
Produktnummer:	3396

Vi erklærer herved at hvert produkt som er beskrevet ovenfor samsvarer med de relevante klausulene i maskineridirektiv 2006/42/EF.

Enhver endring på et produkt som ikke har blitt uttrykkelig godkjent av produsenten, vil gjøre denne erklæringen ugyldig.

De følgende harmoniserte standardene har blitt bruk:

EN ISO 12100:2010	Sikkerhet for maskineri – generelle designprinsipper – risikovurdering og risikoreduksjon
EN 13155:2003+A2:2009	Kraner – sikkerhet – ikke-fiksert lastløftingstilbehør

Pollenfeld, 16. mai 2018

Plaats, Datum

Matthias Wagner, Algemeen directeur

Innholdsfortegnelse Norsk

Algemene gegevens	151
Algemene veiligheidsinstructies	152
Bedieningsinstructies	153
Inspectie en onderhoud	154
Samsvarserklæring	155

1 Algemene gegevens


Productnaam:	Motorsteun
Producttype:	Lastdrager
Productnummer:	3396
Gewicht:	5,6 kg
Maximum laadvermogen:	365 kg
Statische testcoëfficiënt:	3,0

Beoogd gebruik:

- Voor ontvangst van de motor en versnellingsbak bij het demonteren en monteren van de 4-cilinder 2,0 l injectiemotor en de 4-cilinder 1,9 l dieselmotor in de Sharan volgens de werkplaatshandleidingen van de merken van de Volkswagen Groep.

Gebruiksvoorwaarden:

- Uitsluitend voor gebruik door gekwalificeerd werkplaatspersoneel.
- Gebruik de lastdrager uitsluitend voor werkzaamheden die door de Volkswagen Groep zijn goedgekeurd.
- Uitsluitend gebruiken voor lasten tot 365 kg.
- Gebruik alleen in combinatie met een geschikte motor en versnellingsbakaansluiting (bijv. VAS 6931/ V.A.G. 1383A) (zie werkplaatshandleidingen van de merken van de Volkswagen Groep).
- Geen personen of dieren ophijzen.
- Hijs geen andere artikelen op dan beschreven in de werkplaatshandleidingen van de merken van de Volkswagen Groep.
- Sta nooit onder een opgehesen last.
- Uitsluitend gebruiken op een vlakke, horizontale en draagkrachtige ondergrond.
- Gebruik uitsluitend in combinatie met de goedgekeurde accessoires (zie werkplaatshandleidingen van de merken van de Volkswagen Groep).



Figur 1: Motorsteun 3396

- 1** Motorsteun 3396
- 2** Bouten met zeskantschroef M10 x 35, 8.8 met veerring
- 3** Zeskantschroef M10 x 30, 8.8 en afstandshuls (2 stuks)

2 Algemene veiligheidsinstructies

ADVARSEL

Lees en volg alle veiligheidsopmerkingen en -instructies!

Het niet opvolgen van de veiligheidsinstructies kan ernstige verwondingen en materiële schade tot gevolg hebben.

Let op en volg de onderstaande veiligheidsaanwijzingen.

- ▶ De lastdrager is specifiek gebouwd voor het beoogde gebruik. De veiligheid van de lastdrager kan niet meer worden gegarandeerd indien deze verkeerd wordt gebruikt of wordt aangepast op manieren die niet uitdrukkelijk door de fabrikant zijn goedgekeurd. Dit kan leiden tot letsel of schade aan materialen.
- ▶ Zorg ervoor dat iedereen die de lastdrager gebruikt bekend is met deze instructies en ze te allen tijde kan raadplegen.
- ▶ Zorg ervoor dat alle gebruikers ook bekend zijn met de bedieningshandleidingen van alle gereedschappen en werkplaatsuitrusting die nodig zijn voor de werkzaamheden.
- ▶ Lees en volg zorgvuldig de instructies in de technische veiligheidsinformatie van de merken van de Volkswagen Groep.
- ▶ Draag veiligheidsschoenen (volgens ISO 20345, S2).
- ▶ Draag beschermende handschoenen om snijwonden te voorkomen.
- ▶ Plaats handen en voeten zorgvuldig om mogelijk pletgevaar te voorkomen.
- ▶ Gebruik de lastdrager uitsluitend voor werkzaamheden die uitdrukkelijk door de Volkswagen Groep zijn goedgekeurd.
- ▶ Gebruik de lastdrager uitsluitend voor accessoires die uitdrukkelijk door de Volkswagen Groep zijn goedgekeurd.
- ▶ Overschrijd het maximum laadvermogen van 365 kg niet.
- ▶ Draai de schroefverbindingen vast met het voorgeschreven aanhaalmoment (zie werkplaatshandleidingen van de merken van de Volkswagen Groep).
- ▶ Gebruik alleen in combinatie met een geschikte motor en versnellingsbakaansluiting (bijv. VAS 6931/ V.A.G. 1383A) (zie werkplaatshandleidingen van de merken van de Volkswagen Groep).
- ▶ De motor en versnellingsbakaansluiting mogen slechts door één persoon worden bediend.
- ▶ Verplaats de last enkel naar de laagste instelling.
- ▶ Zorg ervoor dat het traject vrij en overzichtelijk is.
- ▶ Verplaats de last langzaam en voorzichtig.
- ▶ Houd de motorsteun en de last tijdens alle bewegingen in de gaten.
- ▶ Er mogen zich geen personen onder de last en in de gevaarlijke zone bevinden tijdens het verplaatsingsproces.
- ▶ Werk nooit onder een opgehesen last.

3 Bedieningsinstructies

1. Controleer of de motorsteun compleet is en controleer vóór elk gebruik op zichtbare schade zoals tekenen van slijtage, vervorming, breuken, scheuren, schade aan kabels en corrosieschade. Controleer alle kabels op schade en bedieningsgemak. Gebruik de motorsteun niet als defecten zijn waargenomen en verwijder deze desgevallend onmiddellijk.
2. Monteer de motorsteun zoals beschreven in de werkplaatshandleidingen.
3. Controleer de juiste schroefverbinding van de bout met de grondplaat.
4. Plaats de motorsteun op de motor en de versnellingsbakaansluiting en zorg ervoor dat de receptorbout volledig in de receptor van de motor en de versnellingsbakaansluiting is gestoken en is vastgezet.
5. Zet de motorsteun vast en bevestig deze op de motor en de versnellingsbak zoals beschreven in de werkplaatshandleidingen.

ADVARSEL

Gevaar door kantelen of vallen van de last!

Onjuiste bevestiging van de adapters aan de last kan kantelen of vallen van de last tot gevolg hebben. Dit kan ernstig persoonlijk letsel of zware materiële schade tot gevolg hebben.

- Bevestig de motorsteun exact zoals beschreven in de werkplaatshandleidingen.
- Draai de schroefverbindingen vast met het voorgeschreven aanhaalmoment in overeenstemming met de werkplaatshandleidingen.

ADVARSEL

Risico op letsel door vrijhangende ladingen!

Het pletten van ledematen tussen de lading en het voertuig kan het gevolg zijn van bewegingen zoals het verplaatsen, heffen of laten zakken van de lading.

- Plaats handen en voeten zodanig dat er geen pletgevaar bestaat bij het verplaatsen van de lading.
- Houd zowel de motor en de versnellingsbakaansluiting als de lading tijdens alle bewegingen in de gaten.

6. Voer verdere werkzaamheden uit zoals beschreven in de werkplaatshandleidingen.

7. Bij het demonteren van de motorsteun van de motor, moet de motorsteun worden beschermd tegen vallen.
8. Controleer of elk onderdeel van het speciale gereedschap is verwijderd na afloop van de reparatiewerkzaamheden.

3.1 De motor en de transmissie scheiden

ADVARSEL

Ernstig of dodelijk letsel door vallende/kantelende lading!

De lading kan omvallen of vallen als gevolg van onvoldoende beveiliging. Dit kan ernstig persoonlijk letsel en zware materiële schade tot gevolg hebben.

- Beveilig de motor met een werkplaatskraan en een geschikte ophanging voordat de motor en de transmissie van elkaar worden gescheiden!

1. Hang een geschikte ophanging die goedgekeurd is door de Volkswagen Groep aan de haak van een werkplaatskraan (bijvoorbeeld VAS 6100) die tevens is goedgekeurd door de Volkswagen Groep.



Om het zwaartepunt van de op te tillen lading aan te passen, moet de ophanging worden geplaatst zoals beschreven in de werkplaatshandleiding.

2. Hang en bevestig de lasthaken in de ophangogen aan de motor of aan de versnellingsbak.
3. Til de arm van de werkplaatskraan op totdat de motor wordt vastgehouden door de werkplaatskraan en de ophanging.
4. Demonteer de versnellingsbak zoals beschreven in de werkplaatshandleidingen.
5. Zet de motor vast bij het verwijderen van de motorsteun.
6. Controleer of elk onderdeel van het speciale gereedschap is verwijderd na afloop van de reparatiewerkzaamheden.

4 Inspectie en onderhoud

- ▶ Controleer of de motorsteun compleet is en controleer vóór elk gebruik op zichtbare schade zoals tekenen van slijtage, vervorming, breuken, scheuren, schade aan kabels en corrosieschade. Controleer alle kabels op schade en bedieningsgemak. Gebruik de motorsteun niet als defecten zijn waargenomen en verwijder deze desgevallend onmiddellijk.
- ▶ Reserveonderdelen zijn op aanvraag beschikbaar. Gebruik alleen originele reserveonderdelen.
- ▶ Neem bij vragen contact op met de vertegenwoordiger van de eerstelijns ondersteuning.

MERKNAD

Door aanpassingen aan dit product die niet expliciet door de fabrikant zijn goedgekeurd, vervalt de garantie. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of materiaalschade die voortvloeit uit onjuist gebruik van dit product.



Verklaring van conformiteit volgens Machinerichtlijn 2006/42/EG, Bijlage II 1A

Fabrikant:	Bosch Automotive Service Solutions GmbH Am Dörrenhof 1 85131 Pollenfeld-Preith Duitsland
Bevoegd voor het samenstellen van technische documenten:	Bosch Automotive Service Solutions GmbH Am Dörrenhof 1 85131 Pollenfeld-Preith Duitsland
Productnaam:	Motorsteun
Producttype:	Lastdrager
Productnummer:	3396

Hierbij verklaren wij dat elk hierboven beschreven product voldoet aan de relevante clausules van Machinerichtlijn 2006/42/EG.

Door aanpassingen aan een product die niet uitdrukkelijk door de fabrikant zijn goedgekeurd, vervalt de geldigheid van deze verklaring.

De volgende geharmoniseerde normen zijn toegepast:

EN ISO 12100:2010	Veiligheid van machines - Basisbegrippen voor ontwerp - Risicobeoordeling en risicovermindering
EN 13155:2003+A2:2009	Hijskranen - Veiligheid - Afneembare hijsgereedschappen

Pollenfeld, 16 mei 2018

Sted, Dato

Matthias Wagner, Ansvarlig redaktør

Spis treści Polski

Informacje ogólne	157
Ogólne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa	158
Instrukcje obsługi	159
Przegląd i konserwacja	160
Deklaracja zgodności	161

1 Informacje ogólne


Nazwa produktu:	Wspornik do silnika
Typ produktu:	Urządzenie utrzymujące ładunek
Numer produktu:	3396
Masa:	5,6 kg
Maksymalne obciążenie:	365 kg
Współczynnik testu statycznego:	3,0

Przeznaczenie:

- ▶ Do odbioru silnika i skrzyni biegów podczas demontażu i montażu 4-cylindrowego silnika wtryskowego 2,0 l i 4-cylindrowego silnika wysokoprężnego 1,9 l w pojeździe Sharan zgodnie z instrukcjami warsztatowymi marek grupy Volkswagen.

Warunki użytkowania:

- ▶ Tylko dla wykwalifikowanych pracowników warsztatu.
- ▶ Urządzenie utrzymujące ładunek należy wykorzystywać wyłącznie do prac zatwierdzonych przez grupę Volkswagen.
- ▶ Nie należy używać przy obciążeniu przekraczającym 365 kg.
- ▶ Należy używać tylko w połączeniu z odpowiednim podnośnikiem do silnika i skrzyni biegów (np. VAS 6931/V.A.G. 1383A) (patrz instrukcje warsztatowe marek grupy Volkswagen).
- ▶ Nie należy podtrzymywać lub podnosić osób ani zwierząt.
- ▶ Nie należy podtrzymywać lub podnosić innych przedmiotów niż te wyszczególnione w instrukcjach warsztatowych marek grupy Volkswagen.
- ▶ Nie należy stawać pod zawieszonymi ładunkami.
- ▶ Należy używać wyłącznie na równym, poziomym i wytrzymałym podłożu.
- ▶ Należy używać wyłącznie z zatwierdzonymi akcesoriami (patrz instrukcje warsztatowe marek grupy Volkswagen).



Rysunek 1: Wspornik silnika 3396

- 1** *Wspornik silnika 3396*
- 2** *Śruby ze śrubą sześciokątną M10 x 35, 8.8 z pierścieniem sprężynującym*
- 3** *Śruba sześciokątna M10 x 30, 8.8 i tuleja dystansowa (2 sztuki)*

2 Ogólne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE

Należy zapoznać się ze wszystkimi uwagami i instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa i postępować zgodnie z nimi!

Nieprzestrzeganie zaleceń dotyczących bezpieczeństwa może skutkować poważnymi obrażeniami i szkodami materialnymi.

Należy przestrzegać poniższych wskazówek bezpieczeństwa i postępować zgodnie z nimi.

- ▶ Urządzenie utrzymujące ładunek zostało specjalnie skonstruowane do użytku zgodnie z przeznaczeniem. Nie można zapewnić bezpieczeństwa użytkowania urządzenia utrzymującego ładunek, jeżeli używa się go niewłaściwie lub modyfikuje w sposób niezgodny z zaleceniami producenta. Takie postępowanie może skutkować obrażeniami ciała lub uszkodzeniami sprzętu.
- ▶ Należy upewnić się, że każda osoba używająca urządzenia utrzymującego ładunek zapoznała się z tymi zaleceniami i ma do nich stały dostęp.
- ▶ Należy upewnić się, że wszyscy użytkownicy również znają instrukcje obsługi wszystkich narzędzi i całego sprzętu warsztatowego, jakich potrzebują do pracy.
- ▶ Należy uważnie zapoznać się z instrukcjami na temat bezpieczeństwa zawartymi w zaleceniach dotyczących marek grupy Volkswagen i stosować się do nich.
- ▶ Należy nosić obuwie ochronne (zgodne z normą ISO 20345, S2).
- ▶ Należy nosić rękawice ochronne, aby uniknąć zranień.
- ▶ Należy tak układać ręce i stopy, aby uniknąć ryzyka ich zmiążdżenia.
- ▶ Urządzenie utrzymujące ładunek należy wykorzystywać wyłącznie do prac zatwierdzonych przez grupę Volkswagen.
- ▶ Urządzenia utrzymującego ładunek należy używać wyłącznie z akcesoriami zatwierdzonymi przez grupę Volkswagen.
- ▶ Nie należy przekraczać maksymalnego obciążenia wynoszącego 365 kg.
- ▶ Dokręcić połączenia śrubowe odpowiednim momentem (patrz instrukcje warsztatowe marek grupy Volkswagen).
- ▶ Należy używać tylko w połączeniu z odpowiednim podnośnikiem do silnika i skrzyni biegów (np. VAS 6931/V.A.G. 1383A) (patrz instrukcje warsztatowe marek grupy Volkswagen).
- ▶ Z podnośnika do silnika i skrzyni biegów może korzystać tylko jedna osoba.
- ▶ Ładunek należy przemieszczać tylko na najniższym ustawieniu.
- ▶ Upewnić się, że droga transportu jest przejrzysta i dobrze widoczna.
- ▶ Ładunek należy przemieszczać powoli i ostrożnie.
- ▶ Podczas całego procesu przemieszczania ładunku należy obserwować ładunek oraz wspornik silnika.
- ▶ Podczas przemieszczania ładunku zabrania się wchodzenia osób pod ładunek oraz do obszaru zagrożenia.
- ▶ Nie należy pracować pod zawieszonymi ładunkami.

3 Instrukcje obsługi

1. Przed każdym użyciem sprawdzić wspornik silnika pod kątem kompletności, a także widocznych uszkodzeń, takich jak oznaki zużycia, odkształcenia, złamania, pęknięcia i korozja. Sprawdzić wszystkie gwinty pod kątem prawidłowego działania i swobody ruchu. Nie używać wspornika do silnika w przypadku zauważenia usterek — natychmiast należy go wyrzucić.
2. Zmontować wspornik silnika w sposób opisany w instrukcjach warsztatowych.
3. Sprawdzić prawidłowe połączenie śrubowe śruby z płytą podstawową.
4. Założyć wspornik silnika na podnośnik do silnika i skrzyni biegów oraz upewnić się, czy śruba elementu odbiorczego jest całkowicie umieszczona w elemencie odbiorczym podnośnika do silnika i skrzyni biegów oraz czy jest ona zamocowana.
5. Założyć i przymocować wspornik silnika do silnika i skrzyni biegów zgodnie z instrukcjami warsztatowymi.

OSTRZEŻENIE

Ryzyko pochylenia lub upadku ładunku!

Nieprawidłowe przymocowanie wspornika silnika do ładunku może skutkować jego pochyleniem, a nawet upadkiem. Może to spowodować poważne obrażenia ciała lub uszkodzenia używanego sprzętu.

- ▶ Zamocować wspornik silnika dokładnie tak, jak opisano w instrukcjach warsztatowych.
- ▶ Dokręcić połączenia śrubowe zalecanym momentem obrotowym zgodnie z instrukcjami warsztatowymi.

OSTRZEŻENIE

Ryzyko doznania obrażeń ze strony ruchomych ładunków!

W wyniku ruchów takich jak przenoszenie, podnoszenie lub opuszczanie ładunku może dojść do zmiżdżenia kończyn pomiędzy ładunkiem a pojazdem.

- ▶ Dłonie i stopy należy tak układać, aby podczas przemieszczania ładunku nie występowało ryzyko ich zmiżdżenia.
- ▶ Podczas całego procesu przemieszczania należy obserwować podnośnik do silnika i skrzyni biegów, a także ładunek.

6. Wykonać dalsze prace, jak opisano w instrukcjach warsztatowych.

7. Podczas odłączania wspornika silnika od silnika należy chronić wspornik silnika przed upadkiem.
8. Upewnić się, że wszystkie części narzędzia specjalnego zostały usunięte po zakończeniu prac naprawczych.

3.1 Oddzielanie silnika od przekładni

OSTRZEŻENIE

Upadek albo przechylenie się ładunku może skutkować doznaniem poważnych albo śmiertelnych obrażeń!

Ładunek może się przewrócić lub spaść z powodu niewystarczającego zabezpieczenia. Może to doprowadzić do poważnych obrażeń ciała i uszkodzenia używanego sprzętu.

- ▶ Przed rozpoczęciem operacji oddzielania silnika od przekładni należy unieruchomić silnik, korzystając z dźwigni warsztatowej i odpowiedniego urządzenia podtrzymującego!

1. Zawieś odpowiednie urządzenie podtrzymujące, zatwierdzone przez grupę Volkswagen, na haku dźwigni warsztatowej (np. VAS 6100) zatwierdzonej przez grupę Volkswagen.



Aby wyregulować środek ciężkości ładunku, który ma zostać podniesiony, urządzenie podtrzymujące należy ustawić w sposób opisany w instrukcji warsztatowej.

2. Umieść i zabezpiecz haki odbiorcze ładunku w oczkach znajdujących się na silniku albo skrzyni biegów.
3. Podnosić ramię dźwigni warsztatowej, dopóki silnik nie zostanie unieruchomiony przez dźwignię warsztatową i urządzenie podtrzymujące.
4. Zdemontować skrzynię biegów tak, jak opisano w instrukcjach warsztatowych.
5. Ustal silnik przy wyjmowaniu wspornika silnika.
6. Upewnić się, że wszystkie części narzędzia specjalnego zostały usunięte po zakończeniu prac naprawczych.

4 Przegląd i konserwacja

- ▶ Przed każdym użyciem sprawdzić wspornik silnika pod kątem kompletności, a także widocznych uszkodzeń, takich jak oznaki zużycia, odkształcenia, złamania, pęknięcia i korozja. Sprawdzić wszystkie gwinty pod kątem prawidłowego działania i swobody ruchu. Nie używać wspornika do silnika w przypadku zauważenia usterek — natychmiast należy go wyrzucić.
- ▶ Części zamienne są dostępne na zamówienie. Należy używać tylko oryginalnych części zamiennych.
- ▶ W razie pytań prosimy o kontakt z pracownikiem lokalnego działu wsparcia.

NOTYFIKACJA

Wszelkie nieautoryzowane przez producenta modyfikacje produktu spowodują unieważnienie gwarancji. Producent nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia ciała lub uszkodzenia sprzętu, które są wynikiem niewłaściwego użytkowania produktu.



Deklaracja zgodności z dyrektywą maszynową 2006/42/WE, załącznik II 1A

Producent:	Bosch Automotive Service Solutions GmbH Am Dörrenhof 1 85131 Pollenfeld-Preith Niemcy
Osoba uprawniona do tworzenia dokumentacji technicznej:	Bosch Automotive Service Solutions GmbH Am Dörrenhof 1 85131 Pollenfeld-Preith Niemcy
Nazwa produktu:	Wspornik do silnika
Typ produktu:	Urządzenie utrzymujące ładunek
Numer produktu:	3396

Niniejszym oświadczamy, że każdy powyżej opisany produkt spełnia odpowiednie warunki Dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.

Wszelkie nieautoryzowane przez producenta modyfikacje urządzenia spowodują unieważnienie tej deklaracji.

Zastosowano następujące normy zharmonizowane:

EN ISO 12100:2010	Bezpieczeństwo maszyn — Ogólne zasady projektowania — Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka
EN 13155:2003+A2:2009	Dźwignice — Bezpieczeństwo — Zdemowalne urządzenia chwytające

Pollenfeld, 16 maja 2018

Miejsce, Data

Matthias Wagner, Dyrektor zarządzający

Índice Português-Brasil

Informações gerais	163
Instruções gerais de segurança	164
Instruções operacionais	165
Inspeção e manutenção	166
Declaração de conformidade	167

1 Informações gerais

Nome do produto:	Suporte para o motor
Tipo de produto:	Dispositivo de retenção de carga
Número do produto:	3396
Peso:	5,6 kg
Capacidade máxima de carga:	365 Kg
Coefficiente de teste estático:	3,0

Uso pretendido:

- ▶ Para a recepção da unidade do motor e da caixa de engrenagem ao desmontar e montar o motor de injeção 2,0 l de 4 cilindros e o motor a diesel 1,9 l de 4 cilindros no Sharan, conforme os manuais de oficina das marcas do Grupo Volkswagen.

Termos de uso:

- ▶ Somente para pessoal da oficina qualificado.
- ▶ Somente use o dispositivo de retenção de carga para realizar trabalhos aprovados pelo Grupo Volkswagen.
- ▶ Use somente para cargas de até 365 kg.
- ▶ Use somente com um macaco hidráulico do motor e da caixa de engrenagem apropriado (por exemplo, VAS 6931/V.A.G. 1383A) (consulte os manuais de oficina das marcas do Grupo Volkswagen).
- ▶ Não retenha nem suspenda pessoas ou animais.
- ▶ Não retenha nem suspenda artigos além daqueles descritos nos manuais de oficina das marcas do Grupo Volkswagen.
- ▶ Não fique embaixo de cargas suspensas.
- ▶ Use somente em pisos nivelados, planos e com sustentação de peso.
- ▶ Use apenas em conjunto com os acessórios aprovados (veja os manuais da oficina das marcas do Grupo Volkswagen).




Figura 1: Suporte para o motor 3396

- 1** Suporte para o motor 3396
- 2** Parafusos com parafuso sextavado M10 x 35, 8.8 com anel de mola
- 3** Parafuso sextavado M10 x 30, 8.8 e bucha espaçadora (2 peças)

2 Instruções gerais de segurança

ADVERTÊNCIA

Leia e siga todos os avisos e as instruções de segurança!

A falha em seguir as instruções de segurança poderá causar ferimentos graves e danos ao material.

Observe e siga os avisos de segurança abaixo.

- ▶ O dispositivo de retenção de carga foi criado especificamente para seu uso pretendido. A segurança do dispositivo de retenção de carga não poderá ser garantida se ele for usado inadequadamente ou alterado sem aprovação expressa do fabricante. Podem ocorrer ferimentos graves ou danos à propriedade.
- ▶ Certifique-se de que cada pessoa que estiver usando o dispositivo de retenção de carga esteja familiarizada com essas instruções e possa acessá-la a qualquer momento.
- ▶ Certifique-se de que todos os usuários também estejam familiarizados com os manuais de operação de todas as ferramentas e equipamentos de oficina necessários para o trabalho.
- ▶ Leia com atenção as instruções das informações de segurança técnica das marcas do Grupo Volkswagen e esteja em conformidade com elas.
- ▶ Use calçados de segurança (de acordo com o ISO 20345, S2).
- ▶ Use luvas protetoras para evitar cortes.
- ▶ Posicione suas mãos e pés cuidadosamente para evitar potenciais riscos de esmagamento.
- ▶ Use o dispositivo de retenção de carga somente para realizar trabalhos aprovados pelo Grupo Volkswagen.
- ▶ Use o dispositivo de retenção de carga somente com os acessórios aprovados pelo Grupo Volkswagen.
- ▶ Não exceda a capacidade máxima de carga de 365 Kg.
- ▶ Aperte as conexões do parafuso com o torque prescrito (veja os manuais de oficina das marcas do Grupo Volkswagen).
- ▶ Use somente com um macaco hidráulico do motor e da caixa de engrenagem apropriado (por exemplo, VAS 6931/V.A.G. 1383A) (consulte os manuais de oficina das marcas do Grupo Volkswagen).
- ▶ O macaco hidráulico do motor e da caixa de engrenagem pode ser operado somente por uma pessoa.
- ▶ Movimente a carga apenas na configuração mais baixa.
- ▶ Verifique se o caminho está limpo e facilmente visível.
- ▶ Movimente a carga lentamente e com cuidado.
- ▶ Observe o suporte do motor e a carga durante todas as movimentações.
- ▶ É proibido o posicionamento de pessoas sob a carga e em área perigosa durante o processo de movimentação.
- ▶ Não trabalhe em cargas suspensas.

3 Instruções operacionais

1. Verifique se o suporte para o motor está correto e se há danos visíveis, como sinais de desgaste, deformação, rompimentos, rachaduras e corrosão antes do uso. Verifique se há danos em todas as roscas e se podem ser operadas com facilidade. Não use o suporte para o motor quando houver defeitos e descarte-o imediatamente.
2. Monte o suporte para o motor conforme descrito nos manuais de oficina.
3. Verifique a conexão de parafusos correta do parafuso com a chapa de base.
4. Coloque o suporte para o motor no macaco hidráulico do motor e da caixa de engrenagem e garanta que o parafuso de recepção esteja completamente inserido e preso na recepção do macaco hidráulico.
5. Prenda o suporte para o motor na unidade do motor e da caixa de engrenagem conforme os manuais de oficina.

ADVERTÊNCIA

Perigo de oscilação ou queda da carga!

Prender o suporte para o motor de maneira incorreta poderá causar uma oscilação ou queda da carga! Isso pode causar ferimentos graves ou danos ao material.

- Prenda o suporte para o motor exatamente conforme descrito nos manuais de oficina.
- Aperte as conexões de parafusos com o torque prescrito, conforme os manuais de oficina.

ADVERTÊNCIA

A movimentação de cargas pode causar risco de ferimentos!

O esmagamento de membros entre a carga e o veículo pode resultar de movimentos como mover, elevar ou abaixar a carga.

- Posicione as mãos e os pés de modo que não haja risco de esmagamento durante a movimentação da carga.
- Observe o macaco hidráulico do motor e da caixa de engrenagem, bem como a carga, durante todas as movimentações.

6. Realize o trabalho adicional conforme descrito nos manuais de oficina.
7. Ao desmontar o suporte do motor, proteja esse suporte contra quedas.

8. Verifique se todas as peças da ferramenta especial foram removidas após a conclusão do trabalho de reparo.

3.1 Separação do motor e da transmissão

ADVERTÊNCIA

Ferimentos graves ou fatais causados pela queda ou oscilação de carga!

A carga pode cair devido à segurança insuficiente. Isso pode resultar em ferimentos graves e danos aos materiais.

- Prenda o motor com um guindaste da oficina e um dispositivo adequado de suspensão antes de separar o motor e a transmissão.

1. Eleve o dispositivo de suspensão adequado aprovado pelo Grupo Volkswagen no gancho do guindaste de oficina (por exemplo, VAS 6100) aprovado pelo Grupo Volkswagen.



Para ajustar o centro da gravidade da carga a ser elevada, o dispositivo de suspensão deve estar posicionado conforme descrito no manual de oficina.

2. Suspenda e fixe os ganchos de carga nos ilhoses de recepção do motor ou da caixa de engrenagem.
3. Suspenda o braço do guindaste de oficina até que o motor esteja preso pelo guindaste e pelo dispositivo de suspensão.
4. Desmonte a caixa de engrenagem conforme descrito nos manuais de oficina.
5. Segure o motor ao remover o suporte.
6. Verifique se todas as peças da ferramenta especial foram removidas após a conclusão do trabalho de reparo.

4 Inspeção e manutenção

- ▶ Verifique se o suporte para o motor está correto e se há danos visíveis, como sinais de desgaste, deformação, rompimentos, rachaduras e corrosão antes do uso. Verifique se há danos em todas as roscas e se podem ser operadas com facilidade. Não use o suporte para o motor quando houver defeitos e descarte-o imediatamente.
- ▶ Peças sobressalentes estão disponíveis sob solicitação. Somente use peças de substituição originais.
- ▶ Entre em contato com o representante do suporte de 1º nível para sanar dúvidas.

AVISO

As alterações feitas nesse produto que não tiverem sido aprovadas expressamente pelo fabricante anularão qualquer garantia. O fabricante não assumirá responsabilidade por ferimentos pessoais ou danos ao material resultantes do uso inadequado deste produto.



Declaração de conformidade com a Diretiva do Maquinário 2006/42/EC, Anexo II 1A

Fabricante:	Bosch Automotive Service Solutions GmbH Am Dörrenhof 1 85131 Pollenfeld-Preith Alemanha
Autorizado a compilar os documentos técnicos:	Bosch Automotive Service Solutions GmbH Am Dörrenhof 1 85131 Pollenfeld-Preith Alemanha
Nome do produto:	Suporte para o motor
Tipo de produto:	Dispositivo de retenção de carga
Número do produto:	3396

Declaramos por meio deste que cada produto descrito acima está em conformidade com as cláusulas relevantes da Diretiva do Maquinário 2006/42/EC.

Qualquer alteração feita em um produto não aprovada expressamente pelo fabricante anulará a validade desta declaração.

As seguintes normas harmonizadas foram aplicadas:

EN ISO 12100:2010	Segurança do maquinário - Princípios gerais de design - Avaliação e redução de riscos
EN 13155:2003+A2:2009	Guindastes - Segurança - Acessórios de içamento de carga não fixo

Pollenfeld, 16 de maio de 2018

Local, Data

Matthias Wagner, Diretor gerente

Contéudo Português

Informações gerais	169
Instruções gerais de segurança	170
Instruções de utilização	171
Inspeção e manutenção	172
Declaração de Conformidade	173

1 Informações gerais

Nome do produto:	Suporte de motor
Tipo de produto:	Dispositivo para suporte de cargas
Número do produto:	3396
Peso:	5,6 kg
Capacidade máx. de carga:	365 kg
Coeficiente de teste estático:	3,0

Utilização prevista:

- ▶ Para a receção da unidade de motor e caixa de transmissão ao desmontar e montar o motor de injeção 2,0 l de 4 cilindros e o motor a gasóleo 1,9 l de 4 cilindros no Sharan, de acordo com os manuais de oficina das marcas do Grupo Volkswagen.

Termos de utilização:

- ▶ Apenas para pessoal de oficina qualificado.
- ▶ Utilizar o dispositivo para suporte de cargas apenas para trabalho aprovado pelo Grupo Volkswagen.
- ▶ Utilizar apenas com cargas até 365 kg.
- ▶ Utilizar apenas juntamente com um macaco de motor e caixa de transmissão adequado (ex.: VAS 6931/V.A.G. 1383A) (consulte os manuais de oficina das marcas do Grupo Volkswagen).
- ▶ Não segurar ou levantar pessoas nem animais.
- ▶ Não segurar ou levantar artigos que não sejam os descritos nos manuais de oficina das marcas do Grupo Volkswagen.
- ▶ Não se coloque debaixo de cargas em suspensão.
- ▶ Utilizar apenas em piso nivelado, horizontal e sólido.
- ▶ Utilizar apenas juntamente com os acessórios aprovados (consulte os manuais de oficina das marcas do Grupo Volkswagen).




Figura 1: Suporte de motor 3396

- 1** Suporte de motor 3396
- 2** Cavilhas com parafuso sextavado M10 x 35, 8.8 com anel de mola
- 3** Parafuso sextavado M10 x 30, 8.8 e manga separadora (2 unidades)

2 Instruções gerais de segurança

ATENÇÃO

Leia e siga todas as notas e instruções de segurança!

O incumprimento das instruções de segurança pode originar ferimentos graves e danos materiais.

Respeite e siga as notas de segurança abaixo.

- ▶ O dispositivo para suporte de cargas foi construído especificamente para a utilização prevista. Não é possível garantir a segurança do dispositivo para suporte de cargas se este for utilizado incorretamente ou se for modificado de uma forma que não seja expressamente aprovada pelo fabricante. Podem ocorrer ferimentos graves ou danos materiais.
- ▶ Certifique-se de que cada pessoa que utiliza o dispositivo para suporte de cargas se encontra familiarizada com as instruções e pode aceder às mesmas a qualquer altura.
- ▶ Certifique-se de que todos os utilizadores também se encontram familiarizados com os manuais de utilização de todas as ferramentas e equipamentos de oficina necessários para o trabalho.
- ▶ Leia atentamente e cumpra as instruções contidas nas informações técnicas de segurança das marcas do Grupo Volkswagen.
- ▶ Use calçado de segurança (de acordo com a norma ISO 20345, S2).
- ▶ Use luvas protetoras para evitar cortes.
- ▶ Posicione as mãos e os pés cuidadosamente para evitar possíveis perigos de esmagamento.
- ▶ Utilize o dispositivo para suporte de cargas apenas para trabalho aprovado pelo Grupo Volkswagen.
- ▶ Utilize o dispositivo para suporte de cargas apenas com os acessórios aprovados pelo Grupo Volkswagen.
- ▶ Não ultrapasse a capacidade máxima de carga de 365 kg.
- ▶ Aperte as ligações de parafusos com o binário especificado (consulte os manuais de oficina das marcas do Grupo Volkswagen).
- ▶ Utilizar apenas juntamente com um macaco de motor e caixa de transmissão adequado (ex.: VAS 6931/V.A.G. 1383A) (consulte os manuais de oficina das marcas do Grupo Volkswagen).
- ▶ O macaco de motor e caixa de transmissão só pode ser utilizado por uma pessoa.
- ▶ Desloque a carga apenas na definição mais baixa.
- ▶ Certifique-se de que o caminho está desimpedido e facilmente visível.
- ▶ Desloque a carga lenta e cuidadosamente.
- ▶ Observe o suporte de motor e a carga durante todos os movimentos.
- ▶ É proibido o posicionamento de pessoas debaixo da carga e na área perigosa durante o processo de movimento.
- ▶ Não trabalhe em cargas em suspensão.

3 Instruções de utilização

1. Antes de cada utilização, verifique se o suporte de motor está completo e se existem danos visíveis, tais como indícios de desgaste, deformação, quebras, fendas e danos causados por corrosão. Verifique se existem danos nas roscas e a facilidade de utilização das mesmas. Não utilize o suporte de motor se existirem defeitos e desfaça-se dele de imediato.
2. Monte o suporte de motor conforme descrito nos manuais de oficina.
3. Verifique a ligação de parafuso correta da cavilha com a placa de base.
4. Coloque o suporte de motor no macaco de motor e caixa de transmissão e certifique-se de que a cavilha de receção está totalmente introduzida e fixada no macaco de motor e caixa de transmissão.
5. Instale e fixe o suporte de motor na unidade de motor e caixa de transmissão em conformidade com os manuais de oficina.

ATENÇÃO

Perigo de inclinação ou queda da carga!

A fixação incorreta do suporte de motor na carga pode causar inclinação ou queda da carga! Tal pode causar ferimentos graves ou danos sérios nos materiais.

- Fixe o suporte de motor exatamente conforme descrito nos manuais de oficina.
- Aperte as ligações de parafusos com o binário especificado em conformidade com os manuais de oficina.

ATENÇÃO

Risco de ferimentos devido a cargas em movimento!

Pode ocorrer esmagamento de membros entre a carga e o veículo devido a movimentos como deslocação, elevação ou abaixamento da carga.

- Posicione as mãos e os pés de modo a evitar perigos de esmagamento durante a deslocação da carga.
- Observe o macaco do motor e da caixa de transmissão e também a carga durante todos os movimentos.

6. Efetue qualquer trabalho adicional conforme descrito nos manuais de oficina.
7. Quando desmontar o suporte do motor, proteja o suporte de motor contra quedas.

8. Certifique-se de que todas as peças do equipamento especial foram retiradas depois de concluir o trabalho de reparação.

3.1 Separar o motor da transmissão

ATENÇÃO

Ferimentos graves ou fatais causados por queda ou inclinação da carga!

A carga pode tombar ou cair devido a fixação insuficiente. Tal pode provocar ferimentos graves e danos sérios nos materiais.

- Fixe o motor com um guindaste de oficina e com um dispositivo de suspensão adequado antes de separar o motor da transmissão!

1. Pendure um dispositivo de suspensão adequado e aprovado pelo Grupo Volkswagen no gancho de um guindaste de oficina (ex.: VAS 6100) aprovado pelo Grupo Volkswagen.



Para ajustar o centro de gravidade da carga destinada a elevação, é necessário posicionar o dispositivo de suspensão conforme descrito no manual de oficina.

2. Pendure e fixe os ganchos de carga nos olhais de receção do motor ou da caixa de transmissão.
3. Levante o braço do guindaste de oficina até o motor ficar fixado pelo guindaste de oficina e pelo dispositivo de suspensão.
4. Desmonte a caixa de transmissão conforme descrito nos manuais de oficina.
5. Fixe o motor ao remover o suporte de motor.
6. Certifique-se de que todas as peças do equipamento especial foram retiradas depois de concluir o trabalho de reparação.

4 Inspeção e manutenção

- ▶ Antes de cada utilização, verifique se o suporte de motor está completo e se existem danos visíveis, tais como indícios de desgaste, deformação, quebras, fendas e danos causados por corrosão. Verifique se existem danos nas roscas e a facilidade de utilização das mesmas. Não utilize o suporte de motor se existirem defeitos e desfaça-se dele de imediato.
- ▶ Estão disponíveis peças de substituição mediante pedido. Utilize apenas peças de substituição originais.
- ▶ Em caso de dúvidas, contacte o seu representante do serviço de apoio de 1.º nível.

AVISO

Quaisquer modificações efetuadas no produto que não tenham sido expressamente aprovadas pelo fabricante terão como consequência a anulação de qualquer garantia existente. O fabricante não assume qualquer responsabilidade por ferimentos ou danos materiais que resultem de uma utilização incorreta do produto.



Declaração de Conformidade com a Diretiva relativa a máquinas 2006/42/CE, Anexo II 1A

Fabricante:	Bosch Automotive Service Solutions GmbH Am Dörrenhof 1 85131 Pollenfeld-Preith Alemanha
Pessoa autorizada a compilar os documentos técnicos:	Bosch Automotive Service Solutions GmbH Am Dörrenhof 1 85131 Pollenfeld-Preith Alemanha
Nome do produto:	Suporte de motor
Tipo de produto:	Dispositivo para suporte de cargas
Número do produto:	3396

Declaramos por este meio que cada produto descrito acima se encontra em conformidade com as cláusulas relevantes da Diretiva relativa a máquinas 2006/42/CE.

Qualquer modificação efetuada num produto que não seja expressamente aprovada pelo fabricante terá como consequência a anulação da validade da presente declaração.

Foram aplicadas as seguintes normas harmonizadas:

EN ISO 12100:2010	Segurança de máquinas - Princípios gerais de conceção - Avaliação e redução de riscos
EN 13155:2003+A2:2009	Aparelhos de elevação - Segurança - Equipamentos móveis para elevação de carga

Pollenfeld, 16 de maio de 2018

Local, Data

Matthias Wagner, Director Executivo

Cuprins Română

Informații generale	175
Instrucțiuni generale de siguranță	176
Instrucțiuni de utilizare	177
Inspectare și întreținere	178
Declarație de conformitate	179

1 Informații generale


Nume produs:	Suport de motor
Tip produs:	Dispozitiv de fixare a sarcinii
Număr produs:	3396
Greutate:	5,6 kg
Sarcină maximă:	365 Kg
Coeficient de testare statică:	3,0

Domeniu de utilizare:

- Fixarea unității motor și cutie de viteze la demontarea și montarea motorului cu injecție de 2 l, cu 4 cilindri și a motorului diesel de 1,9 l, cu 4 cilindri din Sharan, conform manualelor de atelier ale mărcilor Volkswagen Group.

Condiții de utilizare:

- Numai pentru personal tehnic calificat.
- Acest dispozitiv de fixare a sarcinii se utilizează numai pentru activități aprobate explicit de Volkswagen Group.
- Se utilizează numai pentru sarcini de până la 365 kg.
- Se utilizează numai în combinație cu un cric de motor și de cutie de viteze potrivit (de exemplu, VAS 6931/VAG 1383A) (consultați manualele de atelier ale mărcilor Volkswagen Group).
- Nu se utilizează pentru ridicarea sau susținerea persoanelor ori a animalelor.
- Nu ridicați și nu susțineți alte articole decât cele descrise în manualele de atelier ale mărcilor Volkswagen Group.
- Nu stați sub sarcini suspendate!
- Se utilizează numai pe teren plan, orizontal și solid.
- Se utilizează numai împreună cu accesoriile aprobate (consultați manualele de atelier ale mărcilor Volkswagen Group).



Figură 1: Suport de motor 3396

- 1** Suport de motor 3396
- 2** Știfturi cu șurub hexagonal M10 x 35, 8.8 și inel elastic
- 3** Șurub hexagonal M10 x 30, 8.8 și manșon distanțier (2 buc.)

2 Instrucțiuni generale de siguranță

AVERTISMENT

Citiți și respectați toate notele și instrucțiunile de siguranță!

Nerespectarea instrucțiunilor de siguranță poate duce la vătămări grave și la pagube materiale mari.

Citiți și respectați notele de siguranță de mai jos.

-
- ▶ Dispozitivul de fixare a sarcinii a fost construit special pentru domeniul de utilizare specificat. Siguranța dispozitivului de fixare a sarcinii nu mai poate fi asigurată dacă acesta este utilizat necorespunzător ori dacă s-au făcut modificări care nu au fost aprobate explicit de către producător. Se pot produce vătămări corporale sau pagube materiale.
 - ▶ Asigurați-vă că fiecare persoană care utilizează dispozitivul de fixare a sarcinii cunoaște aceste instrucțiuni și are acces permanent la acestea.
 - ▶ Asigurați-vă că toți utilizatorii cunosc manualele tuturor sculelor și echipamentelor din atelier care le sunt necesare în activitate.
 - ▶ Citiți cu atenție și respectați instrucțiunile din documentele cu informații tehnice de siguranță ale mărcilor Volkswagen Group.
 - ▶ Purtați încălțăminte de protecție (în conformitate cu ISO 20345, S2).
 - ▶ Purtați mănuși de protecție pentru a preveni tăieturile.
 - ▶ Aveți grijă cum țineți mâinile și picioarele, pentru a nu vă expune pericolului de strivire.
 - ▶ Acest dispozitiv de fixare a sarcinii se utilizează numai pentru activități aprobate de Volkswagen Group.
 - ▶ Utilizați dispozitivul de fixare a sarcinii numai cu accesoriile aprobate de Volkswagen Group.
 - ▶ Nu depășiți sarcina maximă de 365 kg.
 - ▶ Strângeți îmbinările cu șurub la cuplurile specificate (consultați manualele de atelier ale mărcilor Volkswagen Group).
 - ▶ Se utilizează numai în combinație cu un cric de motor și de cutie de viteze potrivit (de exemplu, VAS 6931/VAG 1383A) (consultați manualele de atelier ale mărcilor Volkswagen Group).
 - ▶ Cricul de motor și de cutie de viteze poate fi manevrat de o singură persoană.
 - ▶ Sarcina trebuie să fie complet coborâtă înainte de mișcare.
 - ▶ Asigurați-vă că traseul este liber și vizibil.
 - ▶ Mișcați sarcinile încet și cu grijă.
 - ▶ Urmăriți suportul de motor și sarcina în timp ce le mișcați.
 - ▶ În timpul deplasării sarcinii este interzisă staționarea sub aceasta și în zona de pericol.
 - ▶ Nu lucrați la sarcini suspendate.

3 Instrucțiuni de utilizare

- Înainte de fiecare utilizare, verificați dacă suportul de motor este complet și dacă nu prezintă urme vizibile de deteriorare: semne de uzură, deformare, rupturi, fisuri sau coroziune. Verificați fiecare filet: toate trebuie să fie în stare bună și ușor de utilizat. Dacă observați defecte, nu folosiți suportul de motor. Dezafectați-l imediat!
- Asamblați suportul de motor conform indicațiilor din manualele de atelier.
- Verificați dacă știftul a fost fixat corect cu șurub pe placa de bază.
- Așezați suportul de motor pe cricul de motor și de cutie de viteze și asigurați-vă că știftul de fixare a intrat complet în dispozitivul de fixare al cricului de motor și de cutie de viteze. Asigurați-vă că este fixat corect.
- Montați și fixați suportul de motor pe unitatea motor și cutie de viteze, conform indicațiilor din manualele de atelier.

AVERTISMENT

Pericol de înclinare sau de cădere a sarcinii!

Fixarea incorectă a suportului de motor pe sarcină poate duce la înclinarea sau la căderea acesteia! Acest lucru poate duce la vătămări corporale grave sau la pagube materiale mari.

- ▶ Montați suportul de motor cu respectarea strictă a indicațiilor din manualele de atelier.
- ▶ Strângeți îmbinările cu șurub la cuplurile specificate în manualele de atelier.

AVERTISMENT

Sarcinile care se mișcă prezintă pericol de accidentare!

Mișcările, precum deplasarea, ridicarea sau coborârea sarcinii, pot duce la strivirea membrelor între sarcină și vehicul.

- ▶ Țineți mâinile și picioarele în așa fel, încât să nu fie strivite la mișcarea sarcinii.
- ▶ Urmăriți cricul de motor și de cutie de viteze, precum și sarcina în timp ce le mișcați.

- Executați celelalte operații descrise în manualele de atelier.
- La demontarea suportului de pe motor, aveți grijă să nu cadă suportul.

- Asigurați-vă că toate componentele sculei speciale au fost îndepărtate după finalizarea lucrărilor de reparație.

3.1 Desprinderea motorului și a transmisiei

AVERTISMENT

Căderea/înclinarea sarcinilor poate duce la vătămări grave sau la deces!

Dacă nu este bine fixată, sarcina se poate răsturna sau poate cădea. Acest lucru poate duce la vătămări corporale grave și la pagube materiale mari.

- ▶ Înainte de a separa motorul de transmisie, fixați motorul cu o macara de atelier și cu un dispozitiv de suspendare adecvat!

- Agățați un dispozitiv de suspendare aprobat de Volkswagen Group de cârligul unei macarale de atelier (de exemplu, VAS 6100) aprobate de Volkswagen Group.



Pentru a regla centrul de greutate al sarcinii de ridicat, dispozitivul de suspendare trebuie așezat conform indicațiilor din manualul de atelier.

- Suspendați și fixați cârligele în urechile de ridicare ale motorului sau ale cutiei de viteze.
- Ridicați brațul macaralei de atelier până când motorul este ținut de acesta și de dispozitivul de suspendare.
- Demontați cutia de viteze cu respectarea indicațiilor din manualele de atelier.
- Fixați motorul înainte de a îndepărta suportul de motor.
- Asigurați-vă că toate componentele sculei speciale au fost îndepărtate după finalizarea lucrărilor de reparație.

4 Inspectare și întreținere

- ▶ Înainte de fiecare utilizare, verificați dacă suportul de motor este complet și dacă nu prezintă urme vizibile de deteriorare: semne de uzură, deformare, rupturi, fisuri sau coroziune. Verificați fiecare filet: toate trebuie să fie în stare bună și ușor de utilizat. Dacă observați defecte, nu folosiți suportul de motor. Dezafectați-l imediat!
- ▶ Piese de schimb sunt disponibile la cerere. Utilizați numai piese de schimb originale.
- ▶ Dacă aveți întrebări, contactați reprezentantul de asistență de nivel 1.

NOTĂ

Modificările aduse acestui produs, care nu au fost aprobate explicit de producător, vor anula orice garanție. Producătorul nu își asumă nicio răspundere pentru vătămările corporale sau pagubele materiale apărute în urma utilizării incorecte a acestui produs.



Declarație de conformitate cu Directiva 2006/42/CE privind echipamentele tehnice, Anexa II 1A

Producător:	Bosch Automotive Service Solutions GmbH Am Dörrenhof 1 85131 Pollenfeld-Preith Germania
Persoana autorizată să întocmească documentele tehnice:	Bosch Automotive Service Solutions GmbH Am Dörrenhof 1 85131 Pollenfeld-Preith Germania
Nume produs:	Suport de motor
Tip produs:	Dispozitiv de fixare a sarcinii
Număr produs:	3396

Prin prezenta declarăm că fiecare produs descris mai sus respectă clauzele relevante din Directiva 2006/42/CE privind echipamentele tehnice.

Orice modificare adusă produsului, care nu este aprobată explicit de către producător, va anula valabilitatea acestei declarații.

Au fost aplicate următoarele standarde armonizate:

EN ISO 12100:2010	Siguranța echipamentelor tehnice - Principii generale de proiectare - Evaluarea și reducerea riscurilor
EN 13155:2003+A2:2009	Macarale - Securitate - Echipamente detașabile pentru ridicarea sarcinii

Pollenfeld, 16 mai 2018

Loc, Data

Matthias Wagner, Director general

содержание Русский

Общая информация	181
Общие инструкции по технике безопасности	183
Инструкции по эксплуатации	184
Осмотр и техническое обслуживание	186
Заявление о соответствии	187

1 Общая информация

руководства по ремонту для марок компании Volkswagen Group).

Наименование изделия:	Опорное приспособление для двигателя
Тип изделия:	Приспособление для поддержки грузов
Номер изделия:	3396
Вес:	5,6 кг
Максимальная грузоподъемность:	365 кг
Коэффициент испытаний при статической нагрузке:	3,0

Назначение:

- Для удержания двигателя с коробкой передач во время снятия и установки 4-цилиндрового инжекторного двигателя объемом 2,0 л и 4-цилиндрового дизельного двигателя объемом 1,9 л в автомобиль Sharan в соответствии с положениями руководств по ремонту для марок компании Volkswagen Group.

Условия использования:

- Только для квалифицированного персонала мастерской.
- Использовать приспособление для поддержки грузов разрешается только в целях, одобренных Volkswagen Group.
- Использовать только для нагрузок, не превышающих 365 кг.
- Разрешается использование только в сочетании с подходящим домкратом для двигателя и коробки передач (например, VAS 6931/V.A.G. 1383A) (см. руководства по ремонту для марок компании Volkswagen Group).
- Запрещается использовать для удержания или подъема людей или животных.
- Запрещается удерживать и поднимать любые предметы, кроме описанных в руководствах по ремонту для марок компании Volkswagen Group.
- Запрещается находиться под подвешенным грузом.
- Устройство должно быть установлено на ровной, горизонтальной и прочной площадке.
- Разрешается использовать только с одобренными дополнительными принадлежностями (см.




Рисунок 1: Опорное приспособление для двигателя 3396

- 1** Опорное приспособление для двигателя 3396
- 2** Закрепляется с помощью винта с шестигранной головкой M10 x 35, 8.8 с пружинным кольцом
- 3** Винт с шестигранной головкой M10 x 30, 8.8 и втулка-прокладка (2 шт.)

2 Общие инструкции по технике безопасности

- ▶ Не превышайте максимально допустимую грузоподъемность 365 кг.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Прочтите и неукоснительно соблюдайте все примечания и руководства по технике безопасности!

Несоблюдение инструкций по технике безопасности может привести к получению серьезных травм и материальному ущербу.

Соблюдайте и выполняйте все приведенные ниже примечания по технике безопасности.

- ▶ Приспособление для поддержки грузов разработано исключительно для использования по назначению. Безопасность при его использовании не гарантируется в случае ненадлежащего применения или внесения модификаций, не утвержденных изготовителем в явной форме. Несоблюдение вышеуказанного требования может привести к получению персоналом серьезных травм или стать причиной значительного материального ущерба.
- ▶ Убедитесь, что все работники, применяющие приспособление для поддержки грузов, ознакомлены с данными инструкциями по технике безопасности и имеют к ним постоянный доступ.
- ▶ Убедитесь, что все работники ознакомлены также с руководствами по эксплуатации всех приспособлений и оборудования мастерской, необходимыми для выполнения работ.
- ▶ Внимательно прочтите и соблюдайте инструкции раздела по технической безопасности для марок компании Volkswagen Group.
- ▶ Носите защитные ботинки (согласно требованиям стандарта ISO 20345, S2).
- ▶ Носите защитные перчатки, чтобы исключить возможность порезов.
- ▶ Располагайте руки и ноги таким образом, чтобы избежать опасности их раздавливания.
- ▶ Приспособление для поддержки грузов разрешается использовать только для выполнения работ, одобренных Volkswagen Group.
- ▶ Разрешается использовать только одобренные Volkswagen Group дополнительные принадлежности.

- ▶ Затяните болтовые соединения в соответствии с установленными моментами затяжки (см. руководства по ремонту для марок компании Volkswagen Group).
- ▶ Разрешается использование только в сочетании с подходящим домкратом для двигателя и коробки передач (например, VAS 6931/V.A.G. 1383A) (см. руководства по ремонту для марок компании Volkswagen Group).
- ▶ Домкрат для двигателя и коробки передач предназначен для использования только одним человеком.
- ▶ Выполняйте перемещение, только когда груз находится в крайнем нижнем положении.
- ▶ Область перемещения должна быть хорошо видима и свободна от препятствий.
- ▶ Перемещайте груз медленно и с осторожностью.
- ▶ Соблюдайте меры по технике безопасности и грузоподъемность опорного приспособления для двигателя при всех перемещениях.
- ▶ Нахождение персонала под грузом и в опасной зоне во время процесса перемещения запрещено.
- ▶ Запрещается работать под подвешенным грузом.

3 Инструкции по эксплуатации

1. Перед каждым использованием обязательно проверяйте опорное приспособление для двигателя на целостность и наличие на нем видимых дефектов, таких как признаки износа, деформации, разрывов, трещин и коррозионных повреждений. Проверьте все резьбовые соединения на наличие повреждений и убедитесь, что они работают надлежащим образом. При обнаружении любого из этих дефектов необходимо немедленно прекратить использование опорного приспособления для двигателя и вывести его из эксплуатации.
2. Соберите опорное приспособление для двигателя в соответствии с руководствами по ремонту.
3. Убедитесь в правильности соединения болта с монтажной плитой.
4. Поместите опорное приспособление для двигателя на домкрат для двигателя и коробки передач и убедитесь, что приемный болт полностью входит в приемное отверстие домкрата для двигателя и коробки передач и закреплен.
5. Присоедините и закрепите опорное приспособление для двигателя на двигателе с коробкой передач в соответствии с руководствами по ремонту.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Угроза наклона или падения груза!

Неправильное подсоединение опорного приспособления для двигателя к грузу может привести к наклону или падению груза! Это может привести к серьезным травмам или значительному материальному ущербу.

- ▶ Присоедините двигатель, в точности следуя процедуре из руководств по ремонту.
- ▶ Затяните болтовые соединения с моментом затяжки, соответствующим положениям руководств по ремонту.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Угроза получения травм при перемещении грузов!

Движения, такие как перемещение, подъем или опускание груза, могут стать причиной раздавливания конечностей между автомобилем и грузом.

- ▶ Располагайте руки и ноги таким образом, чтобы избежать опасности их раздавливания при перемещении груза.
- ▶ Следите за домкратом для двигателя и коробки передач и грузом во время любых перемещений.

6. Дальнейшие работы выполняйте в соответствии с процедурами, приведенными в руководствах по ремонту.
7. При снятии с двигателя опорного приспособления для двигателя не допускайте его падения.
8. После завершения ремонтных работ весь специальный инструмент должен быть снят.

3.1 Разделение двигателя и трансмиссии

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Падение или наклон груза может привести к получению серьезных или смертельных травм.

Из-за ненадежного крепления груза может произойти его опрокидывание или падение. Это может привести к тяжелым травмам или серьезному повреждению имущества.

- ▶ Перед началом разделения двигателя и трансмиссии необходимо закрепить двигатель на цеховом кране с помощью подходящего подвешного приспособления!

1. Закрепите подвешное приспособление, одобренное Volkswagen Group, на крюке цехового крана (например, VAS 6100), одобренного Volkswagen Group.



Для координации центра тяжести груза, который предполагается поднимать, расположите подвешное приспособление, как описано в руководстве по ремонту.

2. Закрепите грузоподъемные крюки на приемных проушинах на двигателе или коробке передач.
3. Поднимайте стрелу цехового крана до тех пор, пока двигатель не будет надежно закреплен с

помощью цехового крана и подвешного приспособления.

4. Снимайте коробку передач, следуя процедуре из руководств по ремонту.
5. Зафиксируйте двигатель при снятии опорного приспособления для двигателя.
6. После завершения ремонтных работ весь специальный инструмент должен быть снят.

4 Осмотр и техническое обслуживание

- ▶ Перед каждым использованием обязательно проверяйте опорное приспособление для двигателя на целостность и наличие на нем видимых дефектов, таких как признаки износа, деформации, разрывов, трещин и коррозионных повреждений. Проверьте все резьбовые соединения на наличие повреждений и убедитесь, что они работают надлежащим образом. При обнаружении любого из этих дефектов необходимо немедленно прекратить использование опорного приспособления для двигателя и вывести его из эксплуатации.
- ▶ Запасные детали предоставляются по заказу. Разрешается использовать только оригинальные запчасти.
- ▶ Свяжитесь со службой поддержки первого уровня в случае вопросов.

ПРИМЕЧАНИЕ

Изменение конструкции данного изделия, не одобренное изготовителем в явной форме, приведет к аннулированию гарантии. Изготовитель не несет ответственности за физический или материальный ущерб, нанесенный в результате ненадлежащего использования данной продукции.



Заявление о соответствии директиве 2006/42/ЕС, «Машины и механизмы», приложение II 1А

Изготовитель:	Bosch Automotive Service Solutions GmbH Am Dörrenhof 1 85131 Pollenfeld-Preith Германия
Лицо, уполномоченное составлять техническую документацию:	Bosch Automotive Service Solutions GmbH Am Dörrenhof 1 85131 Pollenfeld-Preith Германия
Наименование изделия:	Опорное приспособление для двигателя
Тип изделия:	Приспособление для поддержки грузов
Номер изделия:	3396

Настоящим заявляем, что описанное выше изделие отвечает требованиям, изложенным в соответствующих положениях директивы ЕС «Машины и механизмы», 2006/42/ЕС.

Любые изменения конструкции данного изделия, не одобренные производителем в явной форме, аннулируют данное заявление.

Испытания проводились в соответствии со следующими гармонизированными стандартами:

EN ISO 12100:2010	Безопасность машин. Общие принципы конструирования. Оценка и снижение рисков
EN 13155:2003+A2:2009	Краны. Безопасность. Нестационарные грузоподъемные устройства

Pollenfeld, 16 мая 2018 г.

Место, Дата

Matthias Wagner, Управляющий директор

Obsah Slovenčina

Všeobecné informácie	189
Všeobecné bezpečnostné pokyny	190
Prevádzkové pokyny	191
Kontrola a údržba	192
Vyhlásenie o zhode	193

1 Všeobecné informácie


Názov výrobku:	Podpera motora
Typ výrobku:	Zariadenie na pridržiavanie bremena
Číslo výrobku:	3396
Hmotnosť:	5,6 kg
Maximálna nosnosť:	365 kg
Koeficient statickej skúšky:	3,0

Určené použitie:

- Pridržiavanie jednotky motora a prevodovky pri demontáži a montáži 4-valcového 2,0 l motora so vstrekovaním paliva a 4-valcového 1,9 l dieselového motora v modeloch Sharan v súlade s dielenskými príručkami značiek spoločnosti Volkswagen Group.

Podmienky používania:

- Len pre kvalifikovaný servisný personál.
- Zariadenie na pridržiavanie bremena používajte len na práce schválené spoločnosťou Volkswagen Group.
- Používajte len pre bremená s hmotnosťou do 365 kg.
- Používajte len v kombinácii s vhodným zdvíhákam motora a prevodovky (napr. VAS 6931/V.A.G. 1383A) (pozrite si dielenské príručky značiek spoločnosti Volkswagen Group).
- Nepoužívajte na pridržiavanie ani zdvíhanie osôb ani zvierat.
- Nepoužívajte na pridržiavanie ani zdvíhanie iných položiek ako tých, ktoré sú uvedené v dielenských príručkách značiek spoločnosti Volkswagen Group.
- Nestojte pod zavesenými bremenami.
- Používajte iba na rovných, vodorovných povrchoch, ktoré unesú zaťaženie.
- Používajte iba v kombinácii so schváleným príslušenstvom (pozrite si dielenské príručky značiek spoločnosti Volkswagen Group).



Obrázok 1: Podpera motora 3396

1 Podpera motora 3396

2 Skrutky so šesťhrannou hlavou M10 x 35, 8.8 s pružným krúžkom

3 Skrutka so šesťhrannou hlavou M10 x 30, 8.8 a rozperná vložka (2 ks)

2 Všeobecné bezpečnostné pokyny

VAROVANIE

Prečítajte si všetky poznámky a pokyny týkajúce sa bezpečnosti a dodržiavajte ich.

Nedodržanie bezpečnostných pokynov môže viesť k vážnym poraneniam a poškodeniam materiálu.

Riadte sa poznámkami týkajúcimi sa bezpečnosti a dodržiavajte ich.

- ▶ Zariadenie na pridržanie bremena bolo špeciálne skonštruované na určené použitie. V prípade nesprávneho použitia alebo úpravy spôsobom, ktorý výrobca výslovne neschválil, sa nedá zaručiť bezpečnosť zariadenia na pridržanie bremena. Môže to spôsobiť zranenie osôb alebo poškodenie majetku.
- ▶ Každá osoba používajúca zariadenie na pridržanie bremena sa musí oboznámiť s týmito pokynmi a vždy k nim musí mať prístup.
- ▶ Uistite sa, že sú všetci používatelia oboznámení s návodmi na obsluhu všetkých nástrojov a dielenského zariadenia, ktoré sú potrebné pri práci.
- ▶ Pozorne si prečítajte pokyny uvedené v technických bezpečnostných informáciách značiek spoločnosti Volkswagen Group a dodržiavajte ich.
- ▶ Používajte bezpečnostnú obuv (podľa normy ISO 20345, S2).
- ▶ Používajte ochranné rukavice, aby ste predišli rezným ranám.
- ▶ Ruky a nohy kladte opatrne, aby ste predišli riziku možného pomliaždenia.
- ▶ Zariadenie na pridržanie bremena používajte len na práce schválené spoločnosťou Volkswagen Group.
- ▶ Zariadenie na pridržanie bremena používajte len v kombinácii s príslušenstvom schváleným spoločnosťou Volkswagen Group.
- ▶ Neprekračujte maximálnu nosnosť 365 kg.
- ▶ Skrutkové spoje utiahnite podľa predpísaného utáhovacieho momentu (pozrite si dielenské príručky značiek spoločnosti Volkswagen Group).
- ▶ Používajte len v kombinácii s vhodným zdvihákom motora a prevodovky (napr. VAS 6931/V.A.G. 1383A) (pozrite si dielenské príručky značiek spoločnosti Volkswagen Group).
- ▶ Zdvihák motora a prevodovky smie obsluhovať len jedna osoba.
- ▶ Bremeno posúvajte len v najnižšej polohe.
- ▶ Uistite sa, že dráha je voľná a že na ňu máte dobrý výhľad.
- ▶ Bremeno premiestňujte pomaly a opatrne.
- ▶ Sledujte podperu motora a bremeno počas všetkých pohybov.
- ▶ Prítomnosť osôb pod bremenom a v nebezpečnej oblasti je počas vykonávania pohybov zakázaná.
- ▶ Nepracujte na zavesených bremenách.

3 Prevádzkové pokyny

1. Pred každým použitím skontrolujte, či na podpere motora nie je viditeľné poškodenie, ako sú znaky opotrebenia, deformácie, zlomy, praskliny a poškodenia spôsobené koróziou. Skontrolujte všetky závit, či nie sú poškodené a či sú funkčné. Ak spozorujete akýkoľvek nedostatok, podporu motora nepoužívajte a ihneď ju vyradte.
2. Podperu motora pripevnite podľa pokynov v dielenských príručkách.
3. Skontrolujte správne pripojenie skrutky s doskou základne.
4. Umiestnite podporu motora na zdvihák motora a prevodovky a dbajte na to, aby bola úchytná skrutka úplne zasunutá do úchyty zdviháka motora a prevodovky a aby bola zaistená.
5. Pripevnite a zaistite podporu motora na jednotke motora a prevodovky v súlade s dielenskými príručkami.

VAROVANIE

Nebezpečenstvo v dôsledku preklopenia a pádu bremena!

Nesprávne pripojenie podpory motora k bremenu môže spôsobiť preklopenie alebo pád bremena! Môže to spôsobiť ťažké poranenie osôb alebo vážne poškodenie materiálov.

- Podperu motora pripevnite presne podľa pokynov v dielenských príručkách.
- Skrutkové spoje utiahnite podľa predpísaného ťahovacieho momentu v dielenských príručkách.

VAROVANIE

Pri pohybu sa bremena hrozí riziko poranenia!

Pri pohybe, napríklad pri presúvaní, zdvíhaní alebo spúšťaní bremena, môže dôjsť k pomliaždeniu končatín medzi bremenom a vozidlom.

- Ruky a nohy kladte takým spôsobom, aby nevzniklo nebezpečenstvo pomliaždenia počas pohybu bremena.
- Sledujte zdvihák motora a prevodovky aj bremeno počas všetkých pohybov.

6. Vykonajte ďalšiu prácu podľa pokynov v dielenských príručkách.
7. Pre demontáž podpory motora z motora chráňte podporu motora, aby nespadla.

8. Po dokončení opravárenských prác sa uistite, že všetky diely špeciálneho nástroja boli odstránené.

3.1 Oddelenie motora od prevodovky

VAROVANIE

Vážne alebo smrteľné poranenia v dôsledku padajúceho alebo preklápajúceho sa bremena!

Ak nie je bremeno dostatočne zaistené, môže sa prevrhnúť alebo spadnúť. Môže to zapríčiniť ťažké poranenie osôb a vážne poškodenie materiálov.

- Pred oddelením motora od prevodovky zaistite motor dielenským žeriavom a vhodným závesným zariadením!

1. Zaveste vhodné závesné zariadenie schválené spoločnosťou Volkswagen Group na hák dielenského žeriava (napr. VAS 6100) schváleného spoločnosťou Volkswagen Group.



Pri nastavení ťažiska bremien, ktoré sa majú zdvíhať, musí byť závesné zariadenie umiestnené v polohe uvedenej v dielenskej príručke.

2. Háky bremena zaveste do úchytných ôk na motore alebo prevodovke a zaistite.
3. Zdvíhajte motor dielenským žeriavom, kým sa nezaistí dielenským žeriavom a závesným zariadením.
4. Prevodovku demontujte podľa pokynov v dielenských príručkách.
5. Pri demontáži podpory motora pripevnite motor.
6. Po dokončení opravárenských prác sa uistite, že všetky diely špeciálneho nástroja boli odstránené.

4 Kontrola a údržba

- Pred každým použitím skontrolujte, či na podpere motora nie je viditeľné poškodenie, ako sú znaky opotrebenia, deformácie, zlomy, praskliny a poškodenia spôsobené koróziou. Skontrolujte všetky závitky, či nie sú poškodené a či sú funkčné. Ak spozorujete akýkoľvek nedostatok, podperu motora nepoužívajte a ihneď ju vyradte.
- Náhradné diely sú k dispozícii na požiadanie. Používajte iba originálne náhradné diely.
- Ak máte akékoľvek otázky, obracajte sa na zástupcu technickej podpory 1. úrovne.

OZNÁMENIE

V prípade úprav tohto výrobku, ktoré výrobca výslovne neschválil, končí platnosť každej záruky. Výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť za zranenie osôb ani poškodenie materiálu, ku ktorému dôjde v dôsledku nesprávneho používania tohto výrobku.



Vyhlásenie o zhode so smernicou o strojných zariadeniach 2006/42/ES, príloha II 1A

Výrobca:	Bosch Automotive Service Solutions GmbH Am Dörrenhof 1 85131 Pollenfeld-Preith Nemecko
Osoba oprávnená zostavovať technickú dokumentáciu:	Bosch Automotive Service Solutions GmbH Am Dörrenhof 1 85131 Pollenfeld-Preith Nemecko
Názov výrobku:	Podpera motora
Typ výrobku:	Zariadenie na pridržiavanie bremena
Číslo výrobku:	3396

Týmto vyhlasujeme, že každý výrobok opísaný vyššie vyhovuje príslušným ustanoveniam smernice o strojných zariadeniach 2006/42/ES.

Každá úprava výrobku, ktorú výrobca výslovne neschválil, bude dôvodom ukončenia platnosti tohto vyhlásenia.

Pri posudzovaní sa použili nasledujúce harmonizované normy:

EN ISO 12100:2010	Bezpečnosť strojov – všeobecné zásady konštruovania strojov – posudzovanie a znižovanie rizika
EN 13155:2003 + A2:2009	Žeriavy – bezpečnosť – odnímateľné príslušenstvo na zdvíhanie bremien

Pollenfeld, 16. mája 2018

Miesto, Dátum

Matthias Wagner, Výkonný riaditeľ

Vsebina Slovenščina

Splošne informacije	195
Splošna varnostna navodila	196
Navodila za uporabo	197
Pregled in vzdrževanje	198
Izjava o skladnosti	199

1 Splošne informacije


Oznaka proizvoda:	Opора za motor
Tip proizvoda:	Naprava za držanje tovora
Številka proizvoda:	3396
Teža:	5,6 kg
Največja nosilnost:	365 kg
Koeficient statičnega preskusa:	3,0

Namembnost:

- Za držanje motorja in menjalnika pri demontaži in montaži 4 valjnega 2,0-litrskega motorja z vbrizgavanjem ter 4-valjnega 1,9-litrskega dizelskega motorja vozila Sharan v skladu z navodili v tehničnih priročnikih za delavnico blagovnih znamk Volkswagen Group.

Pogoji uporabe:

- Samo za kvalificirano osebje delavnice.
- Napravo za držanje tovora uporabljajte samo za delo, ki ga je odobrila družba Volkswagen Group.
- Uporabljajte le za tovore, težke do 365 kg.
- Uporabljajte samo v kombinaciji s primerno dvigalko za motor in menjalnik (npr. VAS 6931/V.A.G. 1383A) (glejte tehnične priročnike za delavnico blagovnih znamk Volkswagen Group).
- Ne držite ali dvigujte nobenih oseb ali živali.
- Ne držite ali dvigujte predmetov, ki niso navedeni v tehničnih priročnikih za delavnico blagovnih znamk Volkswagen Group.
- Ne zadržujte se pod visečim tovorom.
- Uporabljajte le na ravni in vodoravni površini z ustrezno nosilnostjo.
- Uporabljajte samo z odobreno dodatno opremo (glejte tehnične priročnike za delavnico blagovnih znamk Volkswagen Group).



Slika 1: Opора za motor 3396

- 1** Opора za motor 3396
- 2** Vijaki s šeststrobo glavo M10 x 35, 8.8 z vzmetnim obročem
- 3** Vijak s šeststrobo glavo M10 x 30, 8.8 in distančna puša (2 kosa)

2 Splošna varnostna navodila

OPOZORILO

Preberite vse varnostne opombe in navodila ter jih upoštevajte.

Če ne upoštevate varnostnih navodil, lahko pride do hudih telesnih poškodb in materialne škode.

Seznajte se s spodnjimi varnostnimi opombami in jih upoštevajte.

- ▶ Naprava za držanje tovora je posebej oblikovana za njeno namensko uporabo. Varnosti naprave za držanje tovora ni mogoče zagotoviti, če jo napačno uporabljate ali spreminjate na načine, ki jih proizvajalec ni izrecno odobril. Pride lahko do hudih telesnih poškodb ali resne materialne škode.
- ▶ Zagotovite, da so vse osebe, ki uporabljajo to napravo za držanje tovora, seznanjene s temi navodili in imajo do njih vedno dostop.
- ▶ Poskrbite tudi, da so vsi uporabniki seznanjeni z uporabniškimi priročniki vseh orodij in opremo delavnice, ki jih potrebujejo pri delu.
- ▶ Pozorno preberite navodila v razdelku z varnostnimi tehničnimi podatki blagovnih znamk Volkswagen Group in jih upoštevajte.
- ▶ Uporabljajte zaščitne čevlje (ki izpolnjujejo standard ISO 20345, S2).
- ▶ Uporabljajte zaščitne rokavice, da preprečite ureznine.
- ▶ Roke in noge postavite tako, da preprečite morebitno nevarnost zmečkanja.
- ▶ Napravo za držanje tovora uporabljajte samo za delo, ki ga je odobrila družba Volkswagen Group.
- ▶ Napravo za držanje tovora uporabljajte samo z dodatno opremo, ki jo je odobrila družba Volkswagen Group.
- ▶ Ne prekoračite največje nosilnosti 365 kg.
- ▶ Vijačne spoje privijte s predpisanim navorom (glejte tehnične priročnike za delavnico blagovnih znamk Volkswagen Group).
- ▶ Uporabljajte samo v kombinaciji s primerno dvigalko za motor in menjalnik (npr. VAS 6931/V.A.G. 1383A) (glejte tehnične priročnike za delavnico blagovnih znamk Volkswagen Group).
- ▶ Dvigalko za motor in menjalnik lahko upravlja samo ena oseba.
- ▶ Tovor premikajte samo pri najnižji nastavitvi.
- ▶ Poskrbite, da bo pot pregledna in brez ovir.
- ▶ Tovor premikajte počasi in previdno.
- ▶ Med vsemi premiki bodite pozorni na oporo za motor in tovor.
- ▶ Osebe med premikanjem ne smejo biti pod tovorom in v območju nevarnosti.
- ▶ Ne delajte pod visečim bremenom.

3 Navodila za uporabo

1. Pred vsako uporabo preverite, ali je opora za motor popolna in ali so na njej opazni znaki vidnih poškodb, kot so znaki obrabe, deformacije, zloma, razpok in poškodb zaradi korozije. Preglejte vse navoje in preverite, ali so poškodovani in delujejo nemoteno. Če opazite znake okvar, opore za motor ne uporabljajte in jo takoj zavržite.
2. Sestavite oporo za motor natančno tako, kot je opisano v tehničnih priročnikih za delavnico.
3. Preverite, ali je vijak ustrezno privit na osnovno ploščo.
4. Oporo za motor postavite na dvigalko za motor in menjalnik ter preverite, ali je sprejemni vijak v celoti vstavljen v sprejemnik dvigalke za motor in menjalnik ter je čvrsto pritrjen.
5. Upoštevajte navodila v tehničnih priročnikih za delavnico ter namestite in pritrdite oporo za motor na motor in menjalnik.

OPOZORILO

Nevarnost zaradi nihajočega ali padajočega tovora.

Če opore za motor ne pritrdite pravilno, se lahko tovar nagne ali pade. To lahko povzroči telesne poškodbe ali resno materialno škodo.

- Pritrdite oporo za motor natančno tako, kot je opisano v tehničnih priročnikih za delavnico.
- Privijte vijačne spoje s predpisanim navorom, ki je naveden v tehničnih priročnikih za delavnico.

OPOZORILO

Nevarnost poškodb med premikanjem tovorov!

Pri premikih, kot je premikanje, dvigovanje ali spuščanje tovara, obstaja nevarnost zmečkanja okončin med tovorom in vozilom.

- Roke in noge postavite tako, da preprečite nevarnost zmečkanja pri premikanju tovara.
- Med vsemi premiki bodite pozorni na dvigalko za motor in menjalnik ter tovar.

6. Izvedite nadaljnja dela, kot je opisano v tehničnih priročnikih za delavnico.
7. Pri demontaži opore za motor z motorja zaščitite oporo za motor pred padcem.
8. Po končanem popravilu obvezno odstranite vse dele posebnega orodja.

3.1 Ločitev motorja in menjalnika

OPOZORILO

Padajoči ali nagnjeni tovar lahko povzroči hude telesne ali smrtne poškodbe.

Tovar se lahko prevrne ali pade, če ni ustrezno zavarovan. To lahko povzroči hude telesne poškodbe in resno materialno škodo.

- Preden ločite motor in menjalnik, pritrdite motor na delavniški žerjav in primerno napravo za obešanje.

1. Primerno napravo za obešanje, ki jo je odobrila družba Volkswagen Group, obesite s tečajem na kavelj delavniškega žerjava (npr. VAS 6100), ki ga je odobrila družba Volkswagen Group.



Če želite prilagoditi središče težnosti tovorov, ki jih boste dvignili, morate napravo za obešanje postaviti tako, kot je opisano v tehničnem priročniku za delavnico.

2. Kavle tovara obesite in pritrdite za sprejemne obročke na motorju ali menjalniku.
3. Dvignite roko delavniškega žerjava tako, da je motor pritrjen z delavniškim žerjavom in napravo za obešanje.
4. Menjalnik odstranite natančno tako, kot je opisano v tehničnih priročnikih za delavnico.
5. Preden odstranite oporo za motor, pritrdite motor.
6. Po končanem popravilu obvezno odstranite vse dele posebnega orodja.

4 Pregled in vzdrževanje

- ▶ Pred vsako uporabo preverite, ali je opora za motor popolna in ali so na njej opazni znaki vidnih poškodb, kot so znaki obrabe, deformacije, zloma, razpok in poškodb zaradi korozije. Preglejte vse navoje in preverite, ali so poškodovani in delujejo nemoteno. Če opazite znake okvar, opore za motor ne uporabljajte in jo takoj zavržite.
- ▶ Rezervni deli so na voljo na zahtevo. Uporabljajte samo originalne nadomestne dele.
- ▶ Za vsa vprašanja se obrnite na osebo za stik na 1. ravni podpore.

OBVESTILO

Spremembe tega izdelka, ki jih proizvajalec izrecno ne odobri, izničijo morebitno garancijo. Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za telesne poškodbe ali materialno škodo, do katere pride zaradi nepravilne uporabe tega izdelka.



Izjava o skladnosti z Direktivo o strojih 2006/42/ES, priloga II 1A

Proizvajalec:	Bosch Automotive Service Solutions GmbH Am Dörrenhof 1 85131 Pollenfeld-Preith Nemčija
Pooblaščen za prevajanje tehničnega gradiva:	Bosch Automotive Service Solutions GmbH Am Dörrenhof 1 85131 Pollenfeld-Preith Nemčija
Oznaka proizvoda:	Opora za motor
Tip proizvoda:	Naprava za držanje tovora
Številka proizvoda:	3396

Izjavljamo, da so vsi zgoraj opisani izdelki skladni z ustreznimi določbami Direktive o strojih 2006/42/ES.

Morebitne spremembe izdelka, ki jih proizvajalec izrecno ne odobri, izničijo veljavnost te izjave.

Uporabljena sta bila ta usklajena standarda:

EN ISO 12100:2010	Varnost strojev – Splošna načela načrtovanja – Ocena tveganja in zmanjšanje tveganja
EN 13155:2003+A2:2009	Dvigala (žerjavi) – Varnost – Snemljiva dvigalna sredstva

Pollenfeld, 16. maj 2018

Kraj, Datum

Matthias Wagner, Vodja

Sadržaj Srpski

Opšte informacije	201
Opšta bezbednosna uputstva	202
Uputstva za rad	203
Ispitivanje i održavanje	204
Izjava o usklađenosti	205

1 Opšte informacije


Ime proizvoda:	Držač za motor
Tip proizvoda:	Uređaj za zadržavanje tereta
Broj proizvoda	3396
Težina:	5,6 kg
Maks. kapacitet tereta:	365 kg
Koeficijent statičkog testa:	3,0

Predviđena upotreba:

- Za spajanje jedinice motora i menjačke kutije pri skidanju i postavljanju 2,0-litarskog motora sa ubrizgavanjem sa 4 cilindra i 1,9-litarskog dizel motora sa 4 cilindra u Sharan u skladu sa priručnicima za radionice za brendove Volkswagen grupe.

Uslovi korišćenja:

- Samo za kvalifikovano osoblje u radionici.
- Koristite uređaj za zadržavanje tereta samo za rad koji je odobrila Volkswagen grupa.
- Koristite samo za teret do 365 kg.
- Koristite samo s odgovarajućom dizalicom za motor i menjačku kutiju (npr. VAS 6931/V.A.G. 1383A) (vidi priručnike za radionice za brendove Volkswagen grupe).
- Ne držite i ne podižite ljude ni životinje.
- Ne držite i ne podižite artikle koji nisu opisani u priručnicima za radionice brendova Volkswagen grupe.
- Nemojte stajati ispod podignutih tereta.
- Koristite samo na ravnom, horizontalnom i izdržljivom tlu.
- Koristite samo uz odobrenu prateću opremu (pogledajte priručnike za radionice brendova Volkswagen grupe).



Slika 1: Držač za motor 3396

- 1** Držač za motor 3396
- 2** Zavrtnji sa šestougaonim zavrtnjem M10 x 35, 8.8 i prstenastom oprugom
- 3** Šestougaoni zavrtnj M10 x 30, 8.8 i omotač odstojnika (2 komada)

2 Opšta bezbednosna uputstva



UPOZORENJE

Pročitajte sve bezbednosne napomene i uputstva i pridržavajte ih se.

Ako ne budete pratili bezbednosna uputstva, može doći do ozbiljnih povreda i materijalne štete.

Pratite sve bezbednosne napomene u nastavku.

- ▶ Uređaj za zadržavanje tereta je specijalno napravljen za svoju predviđenu upotrebu. Bezbednost uređaja za zadržavanje tereta ne može biti garantovana ako se on koristi na pogrešan način ili izmeni na načine koje proizvođač nije izričito odobrio. Može doći do ozbiljne povrede ili oštećenja.
- ▶ Uverite se da je svaka osoba koja koristi uređaj za zadržavanje tereta upoznata sa ovim uputstvima i da može da im pristupi u bilo kom trenutku.
- ▶ Uverite se da su svi korisnici upoznati sa priručnicima za rad svih alata i opreme radionice koji su neophodni za rad.
- ▶ Pažljivo pročitajte i poštujujte uputstva u tehničkim bezbednosnim informacijama brendova Volkswagen grupe.
- ▶ Nosite bezbednosnu obuću (u skladu sa standardom ISO 20345, S2).
- ▶ Nosite zaštitne rukavice da biste izbegli posekotine.
- ▶ Pažljivo postavite šake i stopala tako da izbegnete potencijalno gnječenje.
- ▶ Koristite uređaj za zadržavanje tereta samo za rad koji je odobrila Volkswagen grupa.
- ▶ Koristite uređaj za zadržavanje tereta samo uz prateću opremu koju je odobrila Volkswagen grupa.
- ▶ Nemojte da premašite maksimalni kapacitet tereta, koji iznosi 365 kg.
- ▶ Zategnite spojeve s zavrtnjima preporučenim obrtnim momentom (vidi priručnike za radionice brenda Volkswagen grupe).
- ▶ Koristite samo s odgovarajućom dizalicom za motor i menjačku kutiju (npr. VAS 6931/V.A.G. 1383A) (vidi priručnike za radionice za brendove Volkswagen grupe).
- ▶ Dizalicom za motor i menjačku kutiju sme rukovati samo jedna osoba.
- ▶ Premeštajte teret samo uz najnižu postavku.
- ▶ Uverite se da je traka prazna i jasno vidljiva.
- ▶ Pomerajte teret polako i pažljivo.
- ▶ Tekom svih pomeranja pratite držač za motor i teret.
- ▶ Tokom postupka premeštanja zabranjeno je zadržavanje osoba ispod tereta i u području opasnosti.
- ▶ Nemojte raditi na podignutim teretima.

3 Uputstva za rad

1. Pre svake upotrebe proverite da li je držač za motor kompletan, kao i da li na njemu postoje vidljiva oštećenja kao što su znakovi habanja, deformacije, preloma, pukotina, oštećenja navoja i korozije. Proverite da li su navoji oštećeni i da li se njima može lako rukovati. Nemojte koristiti držač za motor kada uočite oštećenja i odmah ga odstranite.
2. Držač motora sklopите onako kako je opisano u priručnicima za radionice.
3. Proverite da li je zavrtnanj ispravno povezan sa pločicom osnove.
4. Stavite držač za motor na dizalicu za motor i menjačku kutiju i pripazite da je zavrtnanj sponе posve umetnut i zategnut u sponi dizalice za motor i menjačku kutiju.
5. Držač za motor postavite na jedinicu za motor i menjačku kutiju i osigurajte kako je opisano u priručnicima za radionice.

UPOZORENJE

Opasnost od nagnjanja ili pada tereta!

Neispravno pričvršćivanje držača za motor za teret može dovesti do ljuljanja ili pada tereta! Ovo može dovesti do ozbiljnih povreda ili ozbiljnog oštećenja materijala.

- Pričvrstite držač za motor tačno onako kako je opisano u priručnicima za radionice.
- Zategnite spojeve zavrtnanja prepisanim obrtnim momentom u skladu sa priručnicima za radionice.

UPOZORENJE

Postoji rizik od povrede usled tereta koji se kreće!

Usled pokreta kao što su pomeranje, podizanje ili spuštanje tereta može doći do prignječenja udova između tereta i vozila.

- Dlanove i noge namestite tako da izbegnete opasnosti od prignječenja prilikom pomeranja tereta.
- Tokom svih pomeranja pratite dizalicu za menjačku kutiju i teret.

6. Nastavite s poslom kako je opisano u priručnicima za radionice.
7. Pri skidanju držača za motor sa motora zaštitite motor od pada.

8. Uverite se da su svi delovi specijalnog alata uklonjeni nakon završetka popravke.

3.1 Odvajanje motora od menjača

UPOZORENJE

Ozbiljne ili fatalne povrede usled pada ili iskošenja tereta.

Teret može da se sruši ili padne ako nije dovoljno osiguran. Ovo može dovesti do ozbiljnih povreda ili ozbiljnog oštećenja materijala.

- Osigurajte motor pomoću dizalice za radionice i odgovarajućeg uređaja za dizanje pre razdvajanja motora i prenosa!

1. Zakačite odgovarajući uređaj za dizanje pomoću obrtnog prstena na kuku dizalice za radionice (npr. VAS 6100) koju je odobrila Volkswagen grupa.



Da biste prilagodili težište tereta koji se diže, uređaji za dizanje moraju biti smeštene kako je opisano u priručniku za radionice.

2. Zakačite i učvrstite kuke za teret za prijemne otvore na motoru ili menjačkoj kutiji.
3. Podižite ručicu dizalice za radionice dok motor ne bude osiguran pomoću dizalice za motor i uređaja za dizanje.
4. Menjačku kutiju skinite onako kako je opisano u priručnicima za radionice.
5. Fiksirajte motor dok skidate držač za motor.
6. Uverite se da su svi delovi specijalnog alata uklonjeni nakon završetka popravke.

4 Ispitivanje i održavanje

- ▶ Pre svake upotrebe proverite da li je držač za motor kompletan, kao i da li na njemu postoje vidljiva oštećenja kao što su znakovi habanja, deformacije, preloma, pukotina, oštećenja navoja i korozije. Proverite da li su navoji oštećeni i da li se njima može lako rukovati. Nemojte koristiti držač za motor kada uočite oštećenja i odmah ga odstranite.
- ▶ Rezervni delovi su dostupni na zahtev. Koristite samo originalne rezervne delove.
- ▶ Ako imate pitanja, obratite se svom predstavniku podrške 1. nivoa.

OBAVEŠTENJE

Izmene ovog proizvoda koje proizvođač nije izričito odobrio poništice svaku garanciju. Proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost za telesne povrede ili oštećenja materijala do kojih dođe usled neispravne upotrebe ovog proizvoda.



Izjava o usklađenosti sa Direktivom za mašine 2006/42/EC, Dodatak II 1A

Proizvođač:	Bosch Automotive Service Solutions GmbH Am Dörrenhof 1 85131 Pollenfeld-Preith Germany
Ovlašćeni za sastavljanje tehničkih dokumenata:	Bosch Automotive Service Solutions GmbH Am Dörrenhof 1 85131 Pollenfeld-Preith Germany
Ime proizvoda:	Držać za motor
Tip proizvoda:	Uređaj za zadržavanje tereta
Broj proizvoda	3396

Ovim putem izjavljujemo da je svaki goreopisani proizvod usaglašen sa relevantnim odredbama Direktive za mašine 2006/42/EC.

Svaka izmena proizvoda koju proizvođač nije izričito odobrio poništiće valjanost ove deklaracije.

Primenjeni su sledeći harmonizovani standardi:

EN ISO 12100:2010	Bezbednost mašina – Opšti principi dizajna – Procena rizika i smanjenje rizika
EN 13155:2003+A2:2009	Dizalice – Bezbednost – Dodaci za podizanje neučvršćenih tereta

Pollenfeld, 16. maj 2018

Mesto, Datum

Matthias Wagner, Generalni direktor

Innehållsförteckning Svenska

Allmän information	207
Allmänna säkerhetsinstruktioner	208
Bruksanvisning	209
Inspektion och underhåll	210
Försäkran om överensstämmelse	211

1 Allmän information

Produktnamn:	Motorstöd
Produkttyp:	Lasthållaranordning
Produktnummer:	3396
Vikt:	5,6 kg
Max. lastkapacitet:	365 kg
Statisk testkoefficient:	3,0

Avsedd användning:

- För mottagning av motor- och växellådsenheten vid demontering och montering av den 4-cylindriga insprutningsmotorn (2,0 l) och den 4-cylindriga dieselmotorn (1,9 l) i Sharan, såsom beskrivs i verkstadshandböckerna för Volkswagen Group:s varumärken.

Användningsvillkor:

- Enbart för kvalificerad verkstadspersonal.
- Använd endast lasthållaranordningen vid arbeten som är godkända av Volkswagen Group.
- Får endast användas för last på upp till 365 kg.
- Använd endast tillsammans med en lämplig motor- och växellådslyft (t.ex. VAS 6931/V.A.G. 1383A) (se verkstadshandböcker för Volkswagen Group:s varumärken).
- Håll eller lyft inte personer eller djur.
- Håll eller lyft inte andra artiklar än de som beskrivs i verkstadshandböckerna för Volkswagen Group:s varumärken.
- Stå aldrig under hängande last.
- Använd endast på plant, horisontellt och vikt bärande underlag.
- Använd endast tillsammans med godkända tillbehör (se verkstadshandböcker för Volkswagen Group:s varumärken).




Bild 1: Motorstöd 3396

- 1** Motorstöd 3396
- 2** Bultar med sexkantsskruv M10 x 35, 8.8 med fjäddering
- 3** Sexkantsskruv M10 x 30, 8.8 och distanshylsa (2 delar)

2 Allmänna säkerhetsinstruktioner

VARNING

Läs och följ alla säkerhetsanteckningar och instruktioner!

Att inte följa säkerhetsinstruktionerna kan resultera i allvarliga skador och materialskador.

Observera och följ säkerhetsanteckningarna nedan.

- ▶ Lasthållaranordningen är specialkonstruerad för att användas på avsett sätt. Det går inte att garantera att lasthållaranordningen är säker att använda om den missbrukas eller modifieras på sätt som tillverkaren inte uttryckligen har godkänt. Personskador eller omfattande skador på material kan uppstå.
- ▶ Se till att alla som använder lasthållaranordningen är förtrogna med anvisningarna och att anvisningarna alltid finns tillgängliga.
- ▶ Se till att alla användare också är bekanta med bruksanvisningarna för alla verktyg och verkstadsutrustning som är nödvändiga för arbetet.
- ▶ Läs och följ noggrant instruktionerna i den tekniska säkerhetsinformationen för Volkswagen Group:s varumärken.
- ▶ Använd alltid skyddsskor (enligt ISO 20345, S2).
- ▶ Använd skyddshandskar för att undvika skärskador.
- ▶ Placera händer och fötter så att de inte riskerar att klämmas.
- ▶ Använd lasthållaranordningen endast vid arbeten som är godkända av Volkswagen Group.
- ▶ Använd lasthållaranordningen endast tillsammans med tillbehör som är godkända av Volkswagen Group.
- ▶ Överskrid inte maxbelastningen på 365 kg.
- ▶ Dra åt skruvkopplingarna med föreskrivet vridmoment (se verkstadshandböcker för Volkswagen Group:s varumärken).
- ▶ Använd endast tillsammans med en lämplig motor- och växellådslyft (t.ex. VAS 6931/V.A.G. 1383A) (se verkstadshandböcker för Volkswagen Group:s varumärken).
- ▶ Motor- och växellådslyften får endast skötas av en person.
- ▶ Flytta endast lasten på den lägsta inställningen.
- ▶ Se till att spåret är fritt och väl synligt.
- ▶ Förflytta lasten långsamt och försiktigt.
- ▶ Observera motorstödet och lasten under all rörelse.
- ▶ Placeringen av personer under lasten och i det farliga området är förbjudet under rörelseprocessen.
- ▶ Arbeta aldrig under hängande last.

3 Bruksanvisning

1. Granska motorstödet och kontrollera att det är fullständigt, samt granska för synliga skador så som tecken på slitage, deformationer, brott, sprickor och korrosionsskador innan varje användning. Kontrollera alla gängor för skada samt att de är enkla att driva. Använd inte motorstödet när defekter upptäcks och kassera den omedelbart.
2. Montera motorstödet såsom beskrivs i verkstadshandböckerna.
3. Kontrollera att bultens skruvkoppling med basplattan är korrekt.
4. Placera motorstödet på motor- och växellådslyften och se till att mottagningsbulten är helt isatt i motor- och växellådslyften och är säkrad.
5. Fäst och säkra motorstödet på motor- och växellådsenheten enligt beskrivningarna i verkstadshandboken.

VARNING

Fara svängande eller fallande last!

Felaktig fästning av motorstödet på lasten kan resultera i att lasten svänger eller faller! Detta kan orsaka allvarliga person- eller materialskador.

- Fäst motorstödet exakt som det beskrivs i verkstadshandböckerna.
- Dra åt skruvkopplingarna med föreskrivet vridmoment i enlighet med verkstadshandböckerna.

VARNING

Skaderisk på grund av laster i rörelse!

Att flytta, lyfta eller sänka ned lasten kan resultera i krosskador av lemmar som fastnar mellan last och fordon.

- Placera händer och fötter på ett sådan sätt att risk för krosskador inte förekommer när lasten rör sig.
- Observera motor- och växellådslyften samt lasten under all rörelse.

6. Utför ytterligare arbete såsom beskrivs i verkstadshandböckerna.
7. Skydda motorstödet från att falla vid demontering av motorstödet från motorn.
8. Säkerställ att alla delar i specialverktyget har tagits bort när reparationen har slutförts.

3.1 Separera motorn från transmissionen

VARNING

Allvarliga eller fatala skador på grund av fallande eller lutande last!

Lasten kan tippa eller falla om den inte är korrekt säkrad. Detta kan resultera i allvarliga person- och materialskador.

- Säkra motorn med en verkstadskran och en passande fästordning innan motorn och transmissionen separeras!

1. Fäst en lämplig upphängningsanordning godkänd av Volkswagen Group på kroken för en verkstadskran (VAS 6100).



För att justera tyngdpunkten för lasten som ska hämtas, måste upphängningsanordningen placeras enligt beskrivningen i bruksanvisningen.

2. Spänn fast och säkra lastens krokar i de mottagande öglorna på motorn eller växellådan.
3. Lyft verkstadskranens arm tills motorn är säkrad av verkstadskranen och upphängningsanordningen.
4. Demontera växellådan såsom beskrivs i verkstadshandböckerna.
5. Fixera motorn när motorstödet demonteras.
6. Säkerställ att alla delar i specialverktyget har tagits bort när reparationen har slutförts.

4 Inspektion och underhåll

- ▶ Granska motorstödet och kontrollera att det är fullständigt, samt granska för synliga skador så som tecken på slitage, deformationer, brott, sprickor och korrosionsskador innan varje användning. Kontrollera alla gängor för skada samt att de är enkla att driva. Använd inte motorstödet när defekter upptäcks och kassera den omedelbart.
- ▶ Reservdelar finns vid förfrågan. Använd bara originaldelar.
- ▶ Vid frågor, kontakta gärna 1:a nivåns supportrepresentant.

OBS

Om produkten modifieras på ett sätt som inte uttryckligen har godkänts av tillverkaren så upphör alla garantier att gälla. Tillverkaren tar inte ansvar för person- eller materialskador som uppstår på grund av att produkten används på ett olämpligt sätt.



Försäkran om överensstämmelse enligt maskindirektivet 2006/42/EG, bilaga II 1A

Tillverkare:	Bosch Automotive Service Solutions GmbH Am Dörrenhof 1 85131 Pollenfeld-Preith Tyskland
Befogenhet att sammanställa den tekniska dokumentationen:	Bosch Automotive Service Solutions GmbH Am Dörrenhof 1 85131 Pollenfeld-Preith Tyskland
Produktnamn:	Motorstöd
Produkttyp:	Lasthållaranordning
Produktnummer:	3396

Härmed intygar vi att varje produkt beskriven ovan uppfyller alla relevanta avsnitt i maskindirektivet 2006/42/EG.

Alla ändringar av en produkt, som inte uttryckligen godkänts av tillverkaren, gör deklarationen ogiltig.

Följande harmoniserade standarder har tillämpats:

EN ISO 12100:2010	Maskinsäkerhet – Allmänna konstruktionsprinciper – Riskbedömning och riskreducering
EN 13155:2003+A2:2009	Lyftkranar – Säkerhet – Lösa lyftredskap

Pollenfeld, den 16 maj 2018

Ort, Datum

Matthias Wagner, Chef

İçindekiler Türkçe

Genel Bilgiler	213
Genel Güvenlik Talimatları	214
Kullanım Talimatları	215
Kontrol ve bakım	216
Uygunluk Beyanı	217

1 Genel Bilgiler


Ürün adı:	Motor desteği
Ürün türü:	Yük tutma aracı
Ürün numarası:	3396
Ağırlık:	5,6 kg
Maks. yük kapasitesi:	365 Kg
Statik test katsayısı:	3,0

Kullanım Amacı:

- Sharan modelinin 4 silindirli 2,0 l enjeksiyonlu motoru ve 4 silindirli 1,9 l dizel motorunda, sökme ve takma işlemleri sırasında motor ve dişli kutusu ünitesini Volkswagen Group markalarının atölye kılavuzlarına uygun şekilde almak için kullanılır.

Kullanım Şartları:

- Yalnızca nitelikli atölye personelinin kullanımına uygundur.
- Yük tutma aracını yalnızca Volkswagen Group tarafından onaylanmış işlerde kullanın.
- Yalnızca 365 kg'a kadar olan yükler için kullanın.
- Yalnızca uygun bir motor ve dişli kutusu krikosuyla (VAS 6931/V.A.G. 1383A gibi) birlikte kullanın (Volkswagen Group markalarının atölye kılavuzlarını inceleyin).
- İnsanları veya hayvanları tutmayın veya kaldırmayın.
- Volkswagen Group markalarının atölye kılavuzlarında belirtilen nesneler dışında bir şey tutmayın veya kaldırmayın.
- Asılı yüklerin altında durmayın.
- Yalnızca düz, yatay ve ağırlığı kaldırabilecek bir zeminde kullanın.
- Yalnızca onaylı aksesuarlarla birlikte kullanın (Volkswagen Group markalarının atölye kılavuzlarını inceleyin).



Şekil 1: Motor desteği 3396

- 1** Motor desteği 3396
- 2** Yay halkalı altıgen vida M10 x 35, 8.8 ile birlikte civatalar
- 3** Altıgen vida M10 x 30, 8.8 ve ara manşon (2 parça)

2 Genel Güvenlik Talimatları



UYARI

Tüm güvenlik notlarını ve talimatlarını okuyun ve takip edin!

Güvenlik talimatlarına uyulmaması ciddi yaralanmalara ve malzeme hasarlarına neden olabilir.

Aşağıdaki güvenlik notlarını inceleyin ve takip edin.

- ▶ Yük tutma aracı, kullanım amacı için özel olarak imal edilmiştir. Aracın yanlış kullanılması veya üreticinin açıkça onaylamadığı şekilde değiştirilmesi halinde yük tutma aracının güvenliği garanti edilemez. Ciddi yaralanmalar oluşabilir veya ürün hasar görebilir.
- ▶ Yük tutma aracını kullanan herkesin bu talimatları anladığından ve bu talimatlara her zaman erişebileceğinden emin olun.
- ▶ Ayrıca tüm kullanıcıların, çalışma için gerekli olan tüm araç ve atölye ekipmanlarına ilişkin kullanım kılavuzlarını anladığından emin olun.
- ▶ Volkswagen Group markalarının teknik güvenlik bilgilerindeki talimatları dikkatli bir şekilde okuyun ve bu talimatlara bağlı kalın.
- ▶ Güvenlik ayakkabısı giyin (ISO 20345, S2 uyarınca).
- ▶ Kesikleri önlemek için koruyucu eldiven giyin.
- ▶ Olası ezilme tehlikelerinden kaçınmak için ellerinizi ve ayaklarınızı dikkatli bir şekilde konumlandırın.
- ▶ Yük tutma aracını yalnızca Volkswagen Group tarafından onaylanmış işlerde kullanın.
- ▶ Yük tutma aracını yalnızca Volkswagen Group tarafından onaylanmış aksesuarlarla kullanın.
- ▶ 365 kg maksimum yük kapasitesini aşmayın.
- ▶ Vida bağlantılarını belirtilen torkla sıkın (Volkswagen Group markalarının atölye kılavuzlarını inceleyin).
- ▶ Yalnızca uygun bir motor ve dişli kutusu krikosuyla (VAS 6931/V.A.G. 1383A gibi) birlikte kullanın (Volkswagen Group markalarının atölye kılavuzlarını inceleyin).
- ▶ Motor ve dişli kutusu krikosu yalnızca bir kişi tarafından çalıştırılabilir.
- ▶ Yükü yalnızca en alçak konum ayarında hareket ettirin.
- ▶ Yükü hareket ettirdiğiniz rotada bir engel bulunmadığından ve rotayı kolayca görebildiğinizden emin olun.
- ▶ Yükü yavaş ve dikkatli bir şekilde hareket ettirin.
- ▶ Motor desteğini ve yükü tüm hareket süreçleri esnasında gözlemleyin.
- ▶ Hareket ettirme sırasında insanların yükün altında ve tehlike alanında durmasına izin verilmemelidir.
- ▶ Asılı yüklerin üzerinde çalışmayın.

3 Kullanım Talimatları

1. Her kullanımdan önce aşınma, biçim bozulması, kırılma, çatlak ve paslanma gibi görünür hasarların yanı sıra motor desteğinin tam olup olmadığını kontrol edin. Tüm dişleri hasar ve çalıştırma kolaylığı açısından kontrol edin. Kusur tespit edildiği durumlarda motor desteğini kullanmayın ve hemen iskartaya çıkarın.
2. Motor desteğini atölye kılavuzlarında belirtildiği şekilde monte edin.
3. Cıvata ve taban plakası vida bağlantısının sağlam olduğundan emin olun.
4. Motor desteğini motor ve dişli kutusu krikosu üzerine yerleştirin ve alış cıvatasının motor ve dişli kutusu krikosunun alış parçasına tam olarak yerleştirildiğinden ve güvenli bir şekilde sabitlendiğinden emin olun.
5. Motor desteğini atölye kılavuzlarına uygun şekilde motor ve dişli kutusu ünitesine takın ve sabitleyin.

UYARI

Yükün yatması veya düşmesi nedeniyle tehlike oluşabilir!

Motor desteğinin yüke yanlış bağlanması yükün yan yatmasına veya düşmesine neden olabilir! Bu durum ciddi yaralanmalara veya malzemelerde ağır hasara yol açabilir.

- ▶ Motor desteğini bire bir atölye kılavuzlarında belirtildiği şekilde bağlayın.
- ▶ Atölye kılavuzlarında belirtilen torkla vida bağlantılarını sıkın.

UYARI

Yükleri hareket ettirirken yaralanma riski bulunmaktadır!

Yükü taşıırken, kaldırırken veya alçaltırken yapılan hareketlerde uzuvlarınızın yük ile araç arasında kalıp ezilme riski bulunmaktadır.

- ▶ Yükün hareket ettirilmesi sırasında ezilme tehlikelerinden kaçınmak için ellerinizi ve ayaklarınızı uygun şekilde konumlandırın.
- ▶ Motoru, dişli kutusu krikosunu ve yükü tüm hareket süreçleri esnasında gözlemleyin.

6. Planlanan diğer işleri atölye kılavuzlarında belirtildiği şekilde gerçekleştirin.
7. Motor desteğini motordan sökerken, düşmemesi için koruyun.

8. Onarım işini tamamladıktan sonra özel aletin her bir parçasının kaldırıldığından emin olun.

3.1 Motoru şanzımandan ayırma

UYARI

Yükün düşmesi veya yatması sonucu ciddi veya ölümcül yaralanmalar oluşabilir!

Yeterli derecede sabitlenmemişse yük devrilebilir veya düşebilir. Bu durum ciddi yaralanmalara ve malzemelerde ağır hasara yol açabilir.

- ▶ Motoru şanzımandan ayırmadan önce uygun bir askı aracı ve atölye vinci kullanarak motoru sabitleyin!

1. Volkswagen Group tarafından onaylanmış atölye vincinin (VAS 6100 gibi) kancasına yine Volkswagen Group tarafından onaylanmış uygun bir askı aracı asın.



Kaldırılacak yükün ağırlık merkezini ayarlayabilmek için askı aracı atölye kılavuzunda belirtildiği şekilde konumlandırılmalıdır.

2. Motor veya dişli kutusunun alış halkalarına yük kancalarını asın ve sabitleyin.
3. Motor, atölye vinci ve askı aracı ile sabitlenene kadar atölye vinci kolunu kaldırın.
4. Dişli kutusunu atölye kılavuzlarında belirtildiği şekilde sökün.
5. Motor desteğini çıkarırken motoru sabitleyin.
6. Onarım işini tamamladıktan sonra özel aletin her bir parçasının kaldırıldığından emin olun.

4 Kontrol ve bakım

- Her kullanımdan önce aşınma, biçim bozulması, kırılma, çatlak ve paslanma gibi görünür hasarların yanı sıra motor desteğinin tam olup olmadığını kontrol edin. Tüm dişleri hasar ve çalıştırma kolaylığı açısından kontrol edin. Kusur tespit edildiği durumlarda motor desteğini kullanmayın ve hemen ıskartaya çıkarın.
- İstek üzerine yedek parça satışı yapılır. Yalnızca orijinal yedek parça kullanın.
- Tüm sorularınız için lütfen 1. seviye destek temsilcinizle iletişime geçin.

DUYURU

Bu üründe üretici tarafından açıkça onaylanmamış değişiklikler yapılması tüm garantilerin geçerliliğini hükümsüz kılar. Üretici bu ürünün yanlış kullanımı sonucu ortaya çıkan fiziksel yaralanmalar veya malzeme hasarları konusunda sorumluluk kabul etmez.



Makine Direktifi 2006/42/AT, Ek II 1A ile Uygunluk Beyanı

Üretici:	Bosch Automotive Service Solutions GmbH Am Dörrenhof 1 85131 Pollenfeld-Preith Almanya
Teknik Belgeleri Derleyen Yetkili:	Bosch Automotive Service Solutions GmbH Am Dörrenhof 1 85131 Pollenfeld-Preith Almanya
Ürün adı:	Motor desteği
Ürün türü:	Yük tutma aracı
Ürün numarası:	3396

Yukarıda açıklanan her bir ürünün 2006/42/AT Makine Direktifi'nin ilgili maddeleriyle uyumlu olduğunu beyan ederiz.

Üründe yapılacak üretici tarafından açıkça onaylanmayan herhangi bir değişiklik bu beyanın geçerliliğini hükümsüz kılar.

Aşağıdaki uyumlu hale getirilmiş standartlar uygulanmaktadır:

EN ISO 12100:2010	Makine güvenliği - Tasarım için genel ilkeler - Risk değerlendirmesi ve risk azaltılması
EN 13155:2003+A2:2009	Vinçler - Güvenlik - Sabitlenmemiş yük kaldırma ekipmanları

Pollenfeld, 16 Mayıs 2018

Yer, Tarih

Matthias Wagner, Genel Müdür

Зміст Українська

Загальні відомості	219
Загальні інструкції з техніки безпеки	220
Інструкції з експлуатації	221
Огляд і технічне обслуговування	222
Заява про відповідність	223

1 Загальні відомості


Назва виробу:	Опора для двигуна
Тип виробу:	Пристрій для утримання вантажів
Номер виробу:	3396
Вага:	5,6 кг
Макс. вантажність:	365 кг
Коефіцієнт для статичних випробувань:	3,0

Правила використання:

- ▶ Опору призначено для утримання двигуна та вузла коробки передач під час демонтажу та монтажу 4-циліндрового двигуна (2,0 л) з безпосереднім вприскуванням палива та 4-циліндрового дизельного двигуна (1,9 л) автомобілів сімейства Sharan відповідно до посібників із ремонту продукції Volkswagen Group.

Умови використання:

- ▶ Лише для кваліфікованого персоналу майстерні.
- ▶ Використовуйте пристрій для утримання вантажів лише для робіт, схвалених Volkswagen Group.
- ▶ Використовуйте лише для вантажів вагою до 365 кг.
- ▶ Використовуйте лише разом із відповідним домкратом для двигуна та коробки передач (наприклад, VAS 6931/VAG 1383A) (див. посібники з ремонту продукції Volkswagen Group).
- ▶ Не піднімайте та не утримуйте людей або тварин.
- ▶ Не піднімайте предмети, крім тих, які описано в посібниках із ремонту продукції Volkswagen Group.
- ▶ Не стійте під піднятим вантажем.
- ▶ Використовуйте лише на рівних, горизонтальних поверхнях, що можуть витримати відповідне навантаження.
- ▶ Використовуйте лише разом зі схваленими аксесуарами (див. посібники з ремонту продукції Volkswagen Group).



Малюнок 1: Опора для двигуна 3396

- 1** Опора для двигуна 3396
- 2** Болти із шестигранною головкою M10 x 35–8.8 і пружинні шайби
- 3** Гвинт із шестигранною головкою M10 x 30–8.8 і проміжна втулка (2 шт.)

2 Загальні інструкції з техніки безпеки

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Ознайомтеся з усіма інструкціями та правилами техніки безпеки і дотримуйтеся їх!

Порушення правил техніки безпеки може призвести до важких травм і пошкодження майна.

Дотримуйтеся правил техніки безпеки, які наведено нижче.

- ▶ Пристрій для утримання вантажів має спеціальну конструкцію відповідно до свого призначення. Неможливо гарантувати безпечність пристрою для утримання вантажів, якщо він використовується неправильно або якщо його конструкцію змінено без офіційного дозволу виробника. Це може призвести до важких травм або пошкоджень майна.
- ▶ Переконайтеся, що усі, хто використовує пристрій для утримання вантажів, ознайомилися із цими інструкціями та мають до них постійний доступ.
- ▶ Переконайтеся, що всі користувачі також ознайомлені з посібниками з експлуатації всіх інструментів і обладнання майстерні, потрібних для роботи.
- ▶ Уважно прочитайте й дотримуйтеся інструкцій із техніки безпеки при використанні продукції Volkswagen Group.
- ▶ Надягайте захисне взуття (відповідно до ISO 20345, S2).
- ▶ Надягайте захисні рукавички, щоб уникнути порізів.
- ▶ Уважно стежте за положенням рук і ніг, щоб вони не потрапили під вантаж.
- ▶ Використовуйте пристрій для утримання вантажів лише для робіт, схвалених Volkswagen Group.
- ▶ Використовуйте пристрій для утримання вантажів лише разом з аксесуарами, схваленими Volkswagen Group.
- ▶ Не перевищуйте максимальну вантажність, яка становить 365 кг.
- ▶ Затягуйте гвинти з дотриманням указанного крутильного моменту (див. посібники з ремонту продукції Volkswagen Group).
- ▶ Використовуйте лише разом із відповідним домкратом для двигуна та коробки передач (наприклад, VAS 6931/VAG 1383A) (див. посібники з ремонту продукції Volkswagen Group).
- ▶ Домкрат двигуна та коробки передач може використовуватися лише одним працівником.
- ▶ Переміщуйте вантаж лише в найнижчому положенні.
- ▶ Переконайтеся, що траєкторія руху вільна та добре проглядається.
- ▶ Переміщуйте вантажі повільно й обережно.
- ▶ Стежте за опорою для двигуна та вантажем під час усіх переміщень.
- ▶ Заборонено перебувати під вантажем та в небезпечній зоні під час переміщення.
- ▶ Не працюйте під піднятим вантажем.

3 Інструкції з експлуатації

1. Перед кожним використанням опори для двигуна перевірте її на цілісність, а також на наявність видимих пошкоджень, наприклад ознак зношення, деформацій, поломок, тріщин і корозії. Перевіряйте всю різьбу на наявність пошкоджень і зручність у використанні. Не використовуйте опору для двигуна в разі виявлення дефектів і негайно виведіть її з експлуатації.
2. Змонтуйте опору для двигуна так, як описано в посібниках із ремонту.
3. Перевірте, чи правильно було прикручено болти до опорної плити.
4. Розмістіть опору для двигуна на домкраті двигуна та коробки передач і переконайтеся, що болт опори повністю вставлений в отвір на домкраті двигуна та коробки передач і закріплений.
5. Приєднайте опору до двигуна та вузла коробки передач і зафіксуйте її відповідно до посібників із ремонту.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека через перекидання або падіння вантажу!

Неправильне закріплення опори для двигуна на вантажі може призвести до його перекидання або падіння! Це може призвести до важких травм або пошкодження майна.

- ▶ Прикріпіть опору для двигуна, суворо дотримуючись інструкцій, які наведено в посібниках із ремонту.
- ▶ Затягніть гвинти з дотриманням крутильного моменту, який вказано в посібниках із ремонту.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Під час переміщення вантажів існує ризик отримання травм!

Під час переміщення, підймання й опускання вантажу кінцівки можуть потрапити між ним та автомобілем.

- ▶ Розташовуйте руки та ноги таким чином, щоб не пошкодити їх під час переміщення вантажу.
- ▶ Стежте за домкратом для двигуна та коробки передач і вантажем під час усіх переміщень.

6. Виконайте інші роботи так, як описано в посібниках із ремонту.

7. Пильнуйте, щоб опора не впала під час від'єднання від двигуна.
8. Переконайтеся, що всі деталі спеціального інструмента знято після завершення ремонтних робіт.

3.1 Роз'єднання двигуна та коробки передач

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Падіння або перекидання вантажу може призвести до важких або смертельних травм!

Якщо вантаж не закріплено належним чином, він може впасти або перекинутися. Це може призвести до важких травм і пошкодження майна.

- ▶ Перед роз'єднанням двигуна та коробки передач закріпіть двигун на крані для майстерні або належному пристрої для підвішування!

1. Закріпіть відповідний пристрій для підвішування, схвалений Volkswagen Group, на гаку крана для майстерні (наприклад, VAS 6100), схваленого Volkswagen Group.



Щоб відрегулювати центр ваги вантажу, який треба підняти, пристрій для підвішування слід розташовувати так, як описано у посібнику з ремонту.

2. Вставте вантажні гаки у відповідні отвори на двигуні або коробці передач та закріпіть їх.
3. Підніміть стрілу крана для майстерні таким чином, щоб двигун було вивішено на ній і пристрої для підвішування.
4. Зніміть коробку передач так, як описано в посібниках із ремонту.
5. Зафіксуйте двигун, перш ніж прибрати опору.
6. Переконайтеся, що всі деталі спеціального інструмента знято після завершення ремонтних робіт.

4 Огляд і технічне обслуговування

- ▶ Перед кожним використанням опори для двигуна перевірте її на цілісність, а також на наявність видимих пошкоджень, наприклад ознак зношення, деформацій, поломок, тріщин і корозії. Перевіряйте всю різьбу на наявність пошкоджень і зручність у використанні. Не використовуйте опору для двигуна в разі виявлення дефектів і негайно виведіть її з експлуатації.
- ▶ Запасні частини надаються за запитом. Використовуйте лише оригінальні запасні частини.
- ▶ За потреби звертайтеся до свого представника з технічної підтримки першого рівня.

УВАГА

У разі модифікації цього виробу, яка офіційно не схвалена виробником, гарантія анулюється. Виробник не несе жодної відповідальності у разі отримання будь-яких травм чи виникнення пошкоджень матеріалів через неправильне використання цього виробу.



Заява про відповідність Директиві про машини й обладнання 2006/42/ЕС, додаток II 1А

Виробник:	Bosch Automotive Service Solutions GmbH Am Dörrenhof 1 85131 Pollenfeld-Preith Germany (Німеччина)
Має право на складання технічної документації:	Bosch Automotive Service Solutions GmbH Am Dörrenhof 1 85131 Pollenfeld-Preith Germany (Німеччина)
Назва виробу:	Опора для двигуна
Тип виробу:	Пристрій для утримання вантажів
Номер виробу:	3396

Цим компанія заявляє, що кожен вищеописаний виріб відповідає належним вимогам, які описано в Директиві про машини й обладнання 2006/42/ЕС.

Будь-яка модифікація виробу, яка офіційно не схвалена виробником, призводить до анулювання цієї заяви.

Застосовуються такі гармонізовані стандарти:

EN ISO 12100:2010	Безпека обладнання — Загальні принципи конструкції — Оцінка та зменшення ризиків
EN 13155:2003+A2:2009	Крани — Техніка безпеки — Пересувні кріплення для підйому вантажів

Pollenfeld, 16 травня 2018 р.

Місце, Дата

Matthias Wagner, Керуючий директор

目录 简体中文

- 一般信息 225
- 一般安全说明 226
- 操作说明 227
- 检查和维护 228
- 符合机械指令 的声明 229

1 一般信息

产品名称:	发动机支架
产品类型:	载重设备
产品号:	3396
重量:	5.6 kg
最大负载能力:	365 kg
静态测试系数:	3.0

特定用途:

- ▶ 针对根据大众汽车品牌的车间手册，用于在 Sharan 拆卸和安装 4 缸 2.0 升喷油发动机和 1.9 升柴油发动机时接合发动机和变速箱单元。

使用条款:

- ▶ 仅限合格的车间人员使用。
- ▶ 本载重设备仅用于完成大众集团批准的工作。
- ▶ 使用时负载不超过 365 公斤。
- ▶ 仅用于与适当的发动机和变速箱千斤顶一起使用（例如 VAS 6931/VAG 1383A）（请参见大众集团品牌工作手册）。
- ▶ 不要载重或托举任何人员或动物。
- ▶ 除大众集团品牌车间工作手册中描述的物品之外，不适用于载重或托举其他任何物品。
- ▶ 不要站在悬挂的负载下方。
- ▶ 仅在平整的水平承重地面上使用。
- ▶ 仅与经过批准的配件（参阅大众集团品牌工作手册）一起使用。




图 1: 发动机支架 3396

- 1** 发动机支架 3396
- 2** 带六角螺钉 M10 x 35, 8.8 的螺栓, 带弹簧圈
- 3** 六角螺钉 M10 x 30, 8.8 和间隔套 (2 件)

2 一般安全说明



警告

阅读并遵守所有安全注意事项和说明！

不按安全说明操作可能会造成严重的人身伤害和材料损失。

查阅并遵守以下安全说明。

- ▶ 本载重设备为完成特定用途而专门制造。如果误用或未经制造商明文批准擅自改造，本载重设备的安全将无法得到保证。可能会发生严重伤害或财产损失。
- ▶ 确保使用本载重设备的每个人都熟悉这些说明并能随时查阅。
- ▶ 确保所有用户都熟悉工作所需的所有工具和车间设备的操作手册。
- ▶ 请认真阅读并遵守大众集团品牌技术安全信息中的说明。
- ▶ 穿上安全鞋（符合 ISO 20345 S2 中的规定）。
- ▶ 戴上防护手套以防割伤。
- ▶ 将手脚妥善放在安全的位置，以避免可能的挤压危险。
- ▶ 本载重设备仅用于完成大众集团批准的工作。
- ▶ 本载重设备仅与大众集团批准的配件一起使用。
- ▶ 请勿超过 365 公斤的最大负载能力。
- ▶ 用规定的扭矩拧紧螺钉连接（请参见大众集团品牌工作手册）。
- ▶ 仅用于与适当的发动机和变速箱千斤顶一起使用（例如 VAS 6931/VAG 1383A）（请参见大众集团品牌工作手册）。
- ▶ 发动机和变速箱千斤顶只允许单人操作。
- ▶ 仅在最低设置上移动负载。
- ▶ 确保轨道干净并清晰易见。
- ▶ 缓慢、小心地移动负载。
- ▶ 在所有移动过程中，注意观察发动机支架以及负载的情况。
- ▶ 在移动过程中禁止人员位于负载下方或危险区域中。
- ▶ 不要在悬挂的负载上工作。

3 操作说明

1. 在每次使用之前，检查发动机支架是否完整、是否存在可见的损坏，如磨损、变形、破损、裂纹和腐蚀损坏等。检查所有螺纹是否有损坏且易于操作。当发现缺陷时，不要使用发动机支架并立即将其弃用。
2. 严格按照工作手册中的说明组装发动机支架。
3. 检查螺栓与底板的螺钉连接是否正确。
4. 将发动机支架放置在发动机和变速箱千斤顶上，确保接合螺栓完全插入发动机和变速箱千斤顶的接合处并且固定。
5. 按照工作手册中的说明，将发动机支架连接并固定到发动机和变速箱单元上。

警告

警惕负载倾斜或掉落的危险!

发动机支架与负载连接不正确可能导致负载倾斜或坠落! 这可能会导致严重的人身伤害或材料重度损坏。

- ▶ 严格按照工作手册中的说明连接发动机支架。
- ▶ 根据车间手册按规定的扭矩拧紧螺钉连接。

警告

移动负载可能会带来受伤风险!

负载和车辆之间的肢体挤压可以由诸如移动，提升或降低负载的运动引起。

- ▶ 将手和脚放在移动负载时不存在挤压危险的位置。
- ▶ 在所有移动过程中，注意观察发动机和变速箱千斤顶以及负载的情况。

6. 按照工作手册中的说明进行后续工作。
7. 当从发动机上拆卸发动机支架的时候，注意保护发动机支架以免掉落。
8. 确保在完成维护工作后，专用工具的所有部件都被拆除。

3.1 将发动机与传动装置分离

警告

负载坠落或倾斜可能造成严重或致命的人身伤害。

如果固定不充分，负载可能会翻倒或掉落。这可能导致严重的人身伤害和严重的材料损坏。

- ▶ 将发动机与传动装置分离之前，利用车间起重机和适当的悬挂装置固定发动机!

1. 将大众集团批准的合适悬挂设备悬挂在大众集团批准的车间起重机（例如 VAS 6100）的吊钩上。



要调整要提升的负载的重心，必须按照工作手册中的说明来定位悬挂设备。

2. 将吊钩挂在发动机或变速箱上的起吊孔内并固定。
3. 抬起车间起重机的臂，直到发动机被车间起重机和悬挂装置固定。
4. 按照工作手册中的说明拆卸变速箱。
5. 在移除发动机支架的时候，固定好发动机。
6. 确保在完成维护工作后，专用工具的所有部件都被拆除。

4 检查和维护

- ▶ 在每次使用之前，检查发动机支架是否完整、是否存在可见的损坏，如磨损、变形、破损、裂纹和腐蚀损坏等。检查所有螺纹是否有损坏且易于操作。当发现缺陷时，不要使用发动机支架并立即将其弃用。
- ▶ 备件可按要求提供。仅使用原装更换部件。
- ▶ 如有任何疑问，请联系您的一级支持代表。

注意

未经制造商明文批准擅自改造本产品将使所有保修条款失效。对于因不当使用本产品而造成的人身伤害或材料损坏，制造商不承担任何责任。



符合机械指令 2006/42/AT (请见附录 II 1A) 的声明

制造商:	Bosch Automotive Service Solutions GmbH Am Dörrenhof 1 85131 Pollenfeld-Preith 德国
经授权的技术文档编撰者:	Bosch Automotive Service Solutions GmbH Am Dörrenhof 1 85131 Pollenfeld-Preith 德国
产品名称:	发动机支架
产品类型:	载重设备
产品号:	3396

我们特此声明, 上述每种产品均符合机械指令 2006/42/AT 中的相关条款。

未经制造商明文批准擅自改造本产品将使本声明无效。

已应用下列协调标准:

EN ISO 12100:2010	机械安全 - 一般设计原则 - 风险评估和风险降低
EN 13155:2003+A2:2009	起重机 - 安全 - 非固定式负载提升附件

Pollenfeld, 2018 年 5 月 16 日

地点, 日期

Matthias Wagner, 总经理

目錄 繁體中文

一般資訊	231
一般安全說明	232
操作說明	233
檢查與保養	234
符合机械指令 的声明	235

1 一般資訊

產品名稱:	引擎支撐架
產品類型:	承載裝置
產品編號:	3396
重量:	5.6 kg
最大承載能力:	365 Kg
靜態測試係數:	3.0

預定用途:

- ▶ 依照 Volkswagen Group 品牌工廠手冊說明，拆卸及安裝 Sharan 車款的 4 汽缸噴射引擎 (2.0 公升) 和 4 汽缸柴油引擎 (1.9 公升) 時，做為引擎和變速箱裝置的承載裝置。

使用條款:

- ▶ 僅限訓練合格的工廠人員使用。
- ▶ 僅限於 Volkswagen Group 核准之作業使用本承載裝置。
- ▶ 限用於重量不超過 365 kg 的承載物。
- ▶ 僅限搭配合適的引擎和變速箱起重器 (例如 VAS 6931/ V.A.G. 1383A) 使用 (請參閱 Volkswagen Group 品牌工廠手冊)。
- ▶ 請勿承載或吊掛任何人員或動物。
- ▶ 請勿承載或吊掛 Volkswagen Group 品牌工廠手冊中未說明的任何物品。
- ▶ 請勿在懸掛的承載物下方逗留。
- ▶ 僅限於耐重的水平地面使用。
- ▶ 僅限搭配核准之配件使用 (請參閱 Volkswagen Group 品牌工廠手冊)。




圖 1: 引擎支撐架 3396

- 1** 引擎支撐架 3396
- 2** 螺栓與六角螺絲 M10 x 35, 8.8 附彈簧圈
- 3** 六角螺絲 M10 x 30, 8.8 附墊圈套 (2 個)

2 一般安全說明



警告

請詳閱並遵守所有安全警語與說明！

若未遵守安全說明，可能會造成人員嚴重傷害及材料毀損。

請確實瞭解並遵守以下安全警語。

- ▶ 本承載裝置的構造專門用於其預定用途。如果誤用或未經製造商明確核准而擅自修改，將無法確保本承載裝置的安全。這可能導致嚴重受傷或財產嚴重毀損。
- ▶ 請確保使用本承載裝置的所有人員均熟悉以下說明並可隨時閱讀。
- ▶ 請確認所有使用者亦熟讀所有工具和工廠設備的操作手冊，這是作業必要條件。
- ▶ 請詳讀並遵守 Volkswagen Group 品牌技術安全資訊中的說明。
- ▶ 請穿著工作安全鞋 (根據 ISO 20345, S2)。
- ▶ 請穿戴防護手套，以免割傷。
- ▶ 請謹慎注意手腳位置，避免可能發生的人體壓傷危險。
- ▶ 僅限於 Volkswagen Group 核准之作業使用本承載裝置。
- ▶ 僅限搭配 Volkswagen Group 核准之配件使用本承載裝置。
- ▶ 請勿超出最大承載能力 365 Kg。
- ▶ 請使用規定的扭矩來鎖緊螺絲連接處 (請參閱 Volkswagen Group 品牌工廠手冊)。
- ▶ 僅限搭配合適的引擎和變速箱起重器 (例如 VAS 6931/V.A.G. 1383A) 使用 (請參閱 Volkswagen Group 品牌工廠手冊)。
- ▶ 引擎和變速箱起重器僅限一名人員獨自操作。
- ▶ 僅限在最低高度設定的情況下移動承載物。
- ▶ 請務必保持路線暢通明亮，視線不受阻礙。
- ▶ 請緩慢謹慎地移動承載物。
- ▶ 請在所有動作期間，不時檢查引擎支撐架和承載物狀態。
- ▶ 操作流程期間，嚴禁人員停留於承載物下方和危險區域內。
- ▶ 請勿在懸掛的承載物上作業。

3 操作說明

1. 進行各項操作前，請檢查引擎支撐架是否完好，並檢查是否有明顯毀損（例如磨損、變形、破損、破裂、鏽蝕損害等跡象）。檢查所有螺紋是否受損、是否易於操作。一旦發現引擎支撐架有任何瑕疵，請立即棄置，切勿繼續使用。
2. 組裝引擎支撐架時，務必遵守工廠手冊的說明。
3. 檢查螺栓是否正確鎖定連接至底板。
4. 將引擎支撐架置於引擎和變速箱起重器上，並確保承載裝置螺栓完全插入引擎和變速箱起重器承載裝置內且固定妥當。
5. 依照工廠手冊說明，將引擎支撐架連接並固定至引擎和變速箱裝置。

警告

小心承載物傾斜或掉落！

若未正確將引擎支撐架連接至承載物，可能會造成承載物傾斜或掉落！此類事故可能會造成嚴重受傷或材料嚴重毀損。

- ▶ 連接引擎支撐架時，務必確實遵守工廠手冊的說明。
- ▶ 依照工廠手冊說明，使用規定的扭矩來鎖緊螺絲連接處。

警告

移動承載物可能會造成人員受傷！

進行移動或升降承載物等動作時，承載物與車輛之間可能發生肢體壓傷的危險。

- ▶ 請注意手腳位置，避免移動承載物時發生壓傷危險。
- ▶ 請在所有動作期間，隨時注意引擎、變速箱起重器和承載物的狀態。

6. 請依照工廠手冊說明進行後續作業。
7. 從引擎拆卸引擎支撐架時，請保護引擎支撐架避免掉落。
8. 維修作業完成後，請確保特殊工具的所有零件均已卸下。

3.1 分離引擎與變速箱

警告

承載物掉落或傾斜可能會造成人員嚴重傷亡！

若未能妥善固定，承載物可能會倒塌或掉落。此類事故可能會造成嚴重受傷或材料嚴重毀損。

- ▶ 分離引擎與變速箱，請先將引擎固定於工廠吊車與合適的懸吊裝置！

1. 使用 Volkswagen Group 核准之工廠吊車（例如 VAS 6100）掛鉤，將 Volkswagen Group 核准之合適懸吊裝置吊起。



懸吊裝置必須依照工廠手冊說明定位，以便調整承載物重心位置並順利吊起。

2. 將承載吊鉤懸掛並固定於引擎或變速箱的連接孔眼。
3. 將工廠吊車的吊臂升起，直到引擎固定於工廠吊車和懸吊裝置。
4. 拆下變速箱時，務必遵守工廠手冊的說明。
5. 拆下引擎支撐架後修理引擎。
6. 維修作業完成後，請確保特殊工具的所有零件均已卸下。

4 檢查與保養

- ▶ 進行各項操作前，請檢查引擎支撐架是否完好，並檢查是否有明顯毀損 (例如磨損、變形、破損、破裂、鏽蝕損害等跡象)。檢查所有螺紋是否受損、是否易於操作。一旦發現引擎支撐架有任何瑕疵，請立即棄置，切勿繼續使用。
- ▶ 如有需要，我們將提供備用零件。僅限使用原廠更換零件。
- ▶ 若有任何疑問，請與第 1 級支援團隊代表聯絡。

通知

未經製造商明確核准而擅自改造本產品，將使保固立即失效。任何因不當使用本產品而造成人員傷害或材料毀損之情形，製造商一概不負責任。



符合標準聲明〈機械指令 2006/42/EC 附錄 II 1A〉 (Machinery Directive 2006/42/EC, Annex II 1A)

製造商:	Bosch Automotive Service Solutions GmbH Am Dörrenhof 1 85131 Pollenfeld-Preith Germany
經授權編輯技術文件:	Bosch Automotive Service Solutions GmbH Am Dörrenhof 1 85131 Pollenfeld-Preith Germany
產品名稱:	引擎支撐架
產品類型:	承載裝置
產品編號:	3396

本公司茲聲明上述產品符合〈機械指令 2006/42/EC〉 (Machinery Directive 2006/42/EC) 的相關規定。

未經製造商明確核准而擅自改造本產品，將使本聲明立即失效。

已適用下列調和標準:

EN ISO 12100:2010	機械安全 - 一般設計原則 - 風險評估與風險抑制
EN 13155:2003+A2:2009	吊架 - 安全 - 未固定之承載起重連接

Pollenfeld, 2018 年 5 月 16 日

地點, 日期

Matthias Wagner, 總經理

Am Dörrenhof 1

ETO

85131 Pollenfeld-Preith

Germany

www.bosch.com

2018-06-06